

Digitális projektor Felhasználói kézikönyv

MS535 / MX535 / MW535 / MH535 / TW535

Tartalom Fontos biztonsági tudnivalók......3

Bevezetés7

A kivetítő jellemzői	7
Csomag tartalma	8
A kivetítő külső nézete	10

A kivetítő

elhelyezése1	6
--------------	---

A hely kiválasztása	16
A vetített kép beállítása	
kívánság szerinti méretre	17

Csatlakoztatás20

Számítógép vagy monitor csatlakoztatása	21
Videó forráseszközök csatlakoztatása	22

Működés 26

A kivetítő indítása	. 26
A vetített kép beállítása	. 27
A menük használata	. 30
A kivetítő rögzítése	. 31
Bemeneti jel váltása	. 33
Részlet keresése nagyítással	. 34
A képoldalarány kiválasztása	. 35
Az optimális kép elérése	. 36
Időzítő beállítása a	
prezentációhoz	. 40
Távoli működtetés	. 41
A kép elrejtése	. 41
A kép kimerevítése	. 41
Működés magas tengerszint	
feletti környezetben	. 42
A hang beállítása	. 42

testreszabása Energiatakarékos lámpa	43
üzemmód választása	43
A kivetítő kikapcsolása	44
Menü műveletek	45
Karbantartás	58
A kivetítő ápolása	58
Lámpa információk	59
Hibaelhárítás	66
Műszaki adatok	.67
Műszaki adatok	67
Műszaki adatok Méretek Mennyezetre szerelés	67 68 68
Műszaki adatok Méretek Mennyezetre szerelés Időzítés táblázat	67 68 68 69

Fontos biztonsági tudnivalók

A kivetítő tervezése és tesztelése a számítástechnikai eszközökre vonatkozó legújabb biztonsági szabványok alapján történt. A termék biztonságos használata azonban csak úgy biztosítható, ha betartja a kézikönyvben szereplő és a terméken feltüntetett utasításokat.





Biztonsági utasítások (folytatás)

- Ne helyezze a kivetítőt az alábbi környezetbe.
 - Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítőt legalább 50 cm távolságra helyezze el a faltól és legyen biztosított körülötte a levegő szabad áramlása.
 - Ahol a hőmérséklet túlzottan meleggé válhat, például zárt ablakú autó belsejében.
 - Ahol a nedvesség, por vagy cigarettafüst az optikai alkatrészek szennyeződését okozhatja, rövidítve ezzel a kivetítő élettartamát és homályosabbá téve a képet.



- Tűzriasztók közelébe.

3000 m (10000 láb)

0 m (0 láb)

- Olyan helyek, ahol a környezet hőmérséklete 40°C/104°F fölötti.
- A 3000 m (10000 láb) tengerszint feletti magasságot meghaladó helyekre.

- 14. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
 - A kivetítőt ne helyezze takaróra, ágyneműre vagy más puha felületre.
 - A kivetítőt nem szabad ruhával vagy más tárggyal letakarni.
 - Ne helyezzen gyúlékony anyagot a kivetítő közelébe.



Ha a szellőzőnyílásokat akadályozza, akkor a kivetítő túlmelegedhet, amit tüzet okozhat.

- A kivetítőt mindig egyenletes, vízszintes felületre helyezve használja.
 - Ne használja bal-jobb irányban 10 foknál nagyobb mértékben, vagy előre-hátra irányban 15 foknál nagyobb mértékben megdöntött helyzetben. A kivetítő használata nem teljesen vízszintes helyzetben a lámpa hibás működését vagy károsodását okozhatja.



Biztonsági utasítások (folytatás) 16. Ne állítsa függőleges helyzetbe a 18. Ne helyezzen folyadékot a kivetítőt. Ilyenkor a kivetítő kivetítőre vagy annak közelébe. A felborulhat, ami sérüléssel járhat, kivetítőbe fröccsenő folyadékok miatt az meghibásodhat. Ha a vagy kárt okozhat a kivetítőben. kivetítőbe mégis folvadék kerül. húzza ki a csatlakozódugót a hálózati alizatból és hívja a BenQ-t a kivetítő javítása érdekében. 17. Ne lépjen a kivetítőre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A kivetítő valószínű fizikai károsodásán felül ez baleset és esetleges sérülés forrása is lehet. 19. A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is Coffee lehet szerelni. A kivetítőt a BenQ mennyezeti /!\ szerelőkészlettel szabad felszerelni és ügyelni kell a biztonságos rögzítésre.

Bevezetés

A kivetítő jellemzői

Ez a világon kapható egyik legjobb kivetítő. A legjobb videoteljesítménnyel rendelkezik hála a többfajta eszközről – pl. PC, laptop, DVD és videomagnó – lehetséges akár 300 hüvelykes vetítésnek, sőt dokumentum-kameraként is működik, ami rendkívül sokrétűvé teszi.

A projektor jellemzői a következők

A SmartEco™ dinamikus energiatakarékosságot aktivál

A SmartEco™ technológiának köszönhetően a ľámpa energiafogyasztásából a tartalom fényerejének megfelelően megtakarítás érhető el, ha a SmartEco módot választják

 Leghosszabb lámpa élettartam a SmartEco™ technológiának köszönhetően

A SmartEco™ technológia növeli a lámpa élettartamát, ha kiválasztják a SmartEco módot az energiafogyasztás csökkentése érdekében

- Az ECO BLANK csökkenti a lámpa energiafogyasztását Az ECO BLANK gomb megnyomásával azonnal elrejtheti a képet, amivel csökkentheti a lámpa fogyasztását arra az időre, amíg a kép el van rejtve
- Kevesebb mint 0,5 W készenléti állapotban Kevesebb mint 0,5 W áramfogyasztás készenléti módban
- Egygombos automata beállítás
 Nyomja meg az AUTO gombot a billentyűzeten vagy távvezérlőn a lehető legjobb képminőség azonnali alkalmazásához
- Gyorshűtés, Auto. kikapcsolás, Közvetlen bekapcsolás
 A Gyorshűtés funkció felgyorsítja a hűtési folyamatot a kivetítő kikapcsolása esetén. A Auto. kikapcsolás funkció lehetővé teszi a kivetítő automatikus kikapcsolódását, ha egy adott időtartamon belül nem érzékel bemeneti jelet. A Közvetlen bekapcsolás bekapcsolja a kivetítőt, ha tápfeszültséget észlel.

Azonnali újraindítás

A választható Közvetlen bekapcsolás funkció lehetővé teszi a kivetítő azonnali újraindítását a kikapcsolását követő 90 másodpercen belül.

• 3D funkció támogatása

Többféle 3D formátum teszi a 3D funkciót rugalmasabbá. A mélységérzettel rendelkező képek vetítése és BenQ 3D szeműveg viselése mellett a 3D-s filmek, videók és sportesemények adásainak élvezete sokkal élethűbb.

A kiválasztott bemeneti jel kontraszt/fényesség beállításaitól és a környezet fényviszonyaitól függően fog változni a vetített kép látszó fényessége, a vetítési távolsággal pedig arányosan.

• A lámpa fényereje idővel a lámpa gyártója által megadott határok között csökkenhet. Ez teljesen normális.

Csomag tartalma

Óvatosan bontsa ki a csomagot és ellenőrizze, hogy tartalmaz-e mindent az alább megadottak közül. Ha valami hiányzik, azt a vásárlás helyén kell jeleznie.

Mellékelt tartozékok

A csomag az adott országnak megfelelő tartozékokat tartalmazza, amely eltérő lehet az ábrán szereplőktől.

*A garanciajegy csak egyes területeken képezi a csomag részét. Bővebb felvilágosítást a forgalmazótól kaphat.



Kiegészítő tartozékok

- 1. Tartaléklámpa készlet
- 2. Mennyezeti szerelőkészlet
- 3. Hordtáska
- 4. 3D szemüveg

A kivetítő külső nézete

Előlap/felső rész



Hátlap/alsó oldal



- Külső kezelőpult (Bővebben lásd: "Kivetítő" a(z) 11. oldalon.)
- 2. Lámparekesz fedele
- 3. Szellőzőnyílás (levegőbeszívás)
- 4. Fókuszgyűrű
- 5. Zoom gyűrű
- 6. Elülső infravörös távérzékelő
- 7. Vetítőlencse
- 8. Gyorskioldó kar
- 9. RGB jelkimeneti csatlakozó
- 10. USB mini-B bemeneti csatlakozó
- 11. RS-232 vezérlőport
- RGB (PC)/Komponens videó (YPbPr/ YCbCr) jelbemeneti csatlakozó
- 13. S-Video bemeneti csatlakozó
- 14. HDMI bemeneti csatlakozó
- 15. Audió bemeneti csatlakozó
- 16. Audió kimeneti csatlakozó
- 17. Kensington lopás elleni zár nyílása
- 18. Biztonsági rúd
- 19. Szellőzőnyílás (meleg levegő kiáramlás)
- 20. Hátsó beállító láb
- 21. Elülső állítható láb
- 22. Lyukak a mennyezetre szereléshez
- 23. Videó bemeneti csatlakozó
- 24. AC tápkábel bemenet

Kezelőszervek és működésük Kivetítő



1. Fókuszgyűrű

A vetített kép fókusztávolságát állítja. Bővebben lásd: "A képméret és élesség finombeállítása" a(z) 29. oldalon.

2. Zoom gyűrű

A kép méretét állítja. Bővebben lásd: "A képméret és élesség finombeállítása" a(z) 29. oldalon.

3. OK

Kiválaszt egy elérhető kép beállítási módot. Bővebben lásd: "A képmód kiválasztása" a(z) 36. oldalon. Aktiválja a képernyőmenü (OSD) kijelölt elemét. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.

4. POWER jelzőfény

A kivetítő működése közben világít vagy villog. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.

5. TEMP (hőmérséklet) figyelmeztető fény

Akkor kezd pirosan világítani, ha a kivetítő hőmérséklete túl magassá vált. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.

6. Lámpa jelzőfény

A lámpa állapotát jelzi. Világít vagy villog, ha a lámpával probléma adódott. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.

7. 🕛 TÁPFESZÜLTSÉG

Vált a kivetítő készenléti és bekapcsolt állapota között. Bővebben lásd: "A kivetítő indítása" a(z) 26. oldalon és "A kivetítő kikapcsolása" a(z) 44. oldalon.

8. FORRÁS

Megjeleníti a jelforrás kiválasztó sávot. Bővebben lásd: "Bemeneti jel váltása" a(z) 33. oldalon.

9. BACK

Visszatérhet az előző OSDmenüponthoz, vagy ha az OSD-menü legfelső szintjén van, mentheti a beállításokat és kiléphet a menüből.

10. MENU

Bekapcsolhatja a képernyőmenüt (OSD), illetve mentheti a beállításokat, és kiléphet a menüből.

11. AUTO

Automatikusan megállapítja a megjelenített képhez a legjobb képidőzítést. Bővebben lásd: "A kép automatikus korrekciója" a(z) 28. oldalon.
> A ferde szögű vetítésből adódóan torzult kép kézi korrigálása. Bővebben lásd: "Trapéztorzítás korrekciója" a(z) 29. oldalon.

13. ECO BLANK

A képernyő képének elrejtésére használatos. Bővebben lásd: "A kép elrejtése" a(z) 41. oldalon.

14. Hangerő/Nyílgombok (• ● / ◄ Bal, • ● Jobb)

Beállítja a hangerőt. Amikor látható a képernyőmenü (OSD), a 12-as és 14-es gombokat iránygombként lehet használni a kívánt menüelemek kiválasztásához, illetve módosítások végzéséhez. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.

A kivetítő mennyezetre szerelése

Célunk, hogy Ön teljes mértékben elégedett legyen a BenQ kivetítő használatával, ezért fel kell hívnunk figyelmét az esetleges személyi sérülések és anyagi károk megelőzését célzó biztonsági óvintézkedésekre. Ha a kivetítőt a mennyezetre kívánja felszerelni, mindenképp a megfelelő BenQ mennyezeti szerelőkészlet használatát javasoljuk és nagyon fontos a megbízható, biztonságos rögzítésre is ügyelni.

Ha nem a BenQ mennyezeti szerelőkészletet használja a kivetítő felszereléséhez, fennáll a veszélye annak, hogy a helytelen méretű vagy hosszúságú csavarok miatt a nem kielégítő rögzítés következtében a kivetítő leesik a mennyezetről.

A BenQ mennyezeti szerelőkészletet megvásárolhatja ugyanott, ahol a BenQ kivetítőt. A BenQ különálló Kensington zár kompatibilis biztonsági kábel vásárlását is javasolja, amelyet a kivetítőn a Kensington zár nyílásába és a mennyezeti tartókonzol alapjához kell erősíteni. Ez fogja a kivetítőt megtartani, abban az esetben, ha annak rögzítése a szerelőkonzolon kilazulna.

Távirányító



1. 🔲 ON

Bekapcsolja a kivetítőt. Bővebben lásd: "A kivetítő indítása" a(z) 26. oldalon.

2. PC 1

Megkereshet egy bemeneti jelet, és megjelenítheti a PC-1 jelet.

3. ◀ Bal/► Jobb

Amikor látható a képernyőmenü (OSD), a 3-as és a 11-es gombokat iránygombként lehet használni a kívánt menüelemek kiválasztásához, illetve módosítások végzéséhez. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.

4. BACK

Visszatérhet az előző OSDmenüponthoz, vagy ha az OSD-menü legfelső szintjén van, mentheti a beállításokat és kiléphet a menüből.

5. ECO BLANK

Nyomja meg az **ECO BLANK** gombot, hogy ideiglenesen kikapcsolja a képet akár 70% energia-megtakarítás érdekében. Nyomja meg újra a kép megjelenítéshez. Bővebben lásd: "A kép elrejtése" a(z) 41. oldalon.

6. FREEZE

A vetített kép kimerevítése. Bővebben lásd: "A kép kimerevítése" a(z) 41. oldalon.

7. Következő/előző oldal gombjai (PAGE +/-)

Lapozás fel/le nyilak, ha USBcsatlakozón keresztül van összekötve egy számítógéppel. Bővebben lásd: "Távoli működtetés" a(z) 41. oldalon.

8. CC

A video kifejezés leírását jeleníti meg a képen halláskárosultak számára.

9. 3D SETTINGS

Aktiválja a 3D képernyőmenüt (OSD) menüelemét.

10. 🗧 OFF

Kikapcsolja a kivetítőt. Bővebben lásd: "A kivetítő kikapcsolása" a(z) 44. oldalon.

11. Trapéztorzítás/Nyílgombok (🝟 /

▲Fel, ▲ /▼ Le)

A ferde szögű vetítésből adódóan torzult kép kézi korrigálása. Bővebben lásd: "Trapéztorzítás korrekciója" a(z) 29. oldalon.

12. SOURCE

Megjeleníti a jelforrás kiválasztó sávot. Bővebben lásd: "Bemeneti jel váltása" a(z) 33. oldalon.

13. OK

Kiválaszt egy elérhető kép beállítási módot. Bővebben lásd: "A képmód kiválasztása" a(z) 36. oldalon. Aktiválja a képernyőmenü (OSD) menüelemét. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.

14. MENU

Bekapcsolhatja a képernyőmenüt (OSD), illetve mentheti a beállításokat, és kiléphet a menüből. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.

15. AUTO

Automatikusan megállapítja a megjelenített képhez a legjobb képidőzítést. Bővebben lásd: "A kép automatikus korrekciója" a(z) 28. oldalon.

- 17. Digitális zoom gombok (ZOOM +/-)

Nagyítja vagy csökkenti a vetített kép méretét. Bővebben lásd: "Részlet keresése nagyítással" a(z) 34. oldalon.

 Hangerőgombok (VOL щ / щ)) Beállítja a hangerőt.

19. SMART ECO

Megjeleníti a lámpamód kiválasztó sávot (Normál/Takarékos/SmartEco).

20. INFO

Megjelenítheti a kivetítő állapotával kapcsolatos információkat.

21. QUICK INSTALL Megjelenítheti a QUICK INSTALL menüt a Kivetítő pozíciója, az Ellenőrző minta és a Trapéz opciókkal.

22. ASPECT

A megjelenítési képméretarány kiválasztására való. Bővebben lásd: "A képoldalarány" a(z) 35. oldalon.

Az infravörös távérzékelő a projektor elején található. A távvezérlőt a helyes működéséhez a kivetítő infravörös távérzékelőjéhez képest a merőlegestől 30 fokon belüli szögben kell tartani. A távvezérlőnek az érzékelőtől mért távolsága nem lehet több mint 8 méter.

Ügyelni kell, hogy a távirányító és az infravörös érzékelő között ne legyen olyan akadály, amely elzárná az infravörös sugár útját.

A kivetítő kezelése elölről



A távirányító elemének cseréje

- Az elemtartó rekesz kinyitásához fordítsa a hátára a távvezérlőt, nyomja le a recés részt a fedélen, majd csúsztassa fel a nyíl irányába, az ábrán látható módon. A fedél lecsúsztatható.
- Távolítsa el az esetleg benne lévő elemeket (ha szükséges), majd ügyelve az elemtartó belsejében feltüntetett polaritásra, helyezzen be két AAA elemet az elemkamrába. Pozitív (+) a pozitív, illetve negatív (-) a negatív irányba.
- Helyezze vissza a fedelet annak az alapzahoz történő illesztésével, majd csúsztassa vissza a helyére. Ne csúsztassa tovább, ha a helyére kattant.





- /i Kerülje a túl meleg vagy párás környezetet.
 - Az elem tönkremehet, ha azt nem megfelelően cseréli ki.
 - Cseréhez csak ugyanazt a típust vagy a gyártó által javasolt egyenértékű típust használja.
 - A lemerült elemet az elem gyártójának utasításai alapján selejtezze le.
 - Az elemeket tilos tűzbe dobni. Ez robbanásveszélyes.
 - Ha az elemek lemerültek, vagy a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemeket, hogy megvédje a távirányítót az elemek szivárgása által okozott esetleges kártól.

A kivetítő elhelyezése

A hely kiválasztása

A felállítási hely kiválasztása függ a helyiség alaprajzától és a személyes ízléstől. Vegye figyelembe a vetítővászon méretét és helyzetét, a megfelelő hálózati aljzat helyét, valamint a kivetítő és a többi berendezés elhelyezkedését és a közöttük lévő távolságot.

A kivetítő számára négy lehetséges felállítási hely jöhet szóba:

1. Előoldal, asztal

Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a kivetítőt a vetítővászonnal szemben a padló közelében helyezi el. Ez a kivetítő leggyakoribb elhelyezése, amely gyors felállítást és hordozhatóságot biztosít.

2. Előoldal, mennyezet

Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a kivetítőt a mennyezetről fejjel lefelé fordítva függeszti fel a vetítővászonnal szemben.

A kivetítő mennyezetre szereléséhez vásárolja meg a forgalmazótól a BenQ kivetítő mennyezeti szerelőkészletet.

Állítsa be a Előoldal, mennyezet opciót a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Kivetítő pozíciója menüben a kivetítő bekapcsolása után.

3. Hátoldal, asztal

Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a kivetítőt a vetítővászon mögött, a padló közelében helyezi el.

Ne feledje, ekkor speciális, hátsó vetítésre alkalmas vetítővászon szükséges.

Állítsa be a Hátoldal, asztal opciót a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Kivetítő pozíciója menüben a kivetítő bekapcsolása után.

4. Hátoldal, mennyezet

Ezt az elhelyezést akkor válassza, ha a kivetítőt a mennyezetről fejjel lefelé fordítva függeszti fel a vetítővászon mögött.

Ehhez a felállításhoz speciális hátulról vetíthető ernyőre és a BenQ mennyezeti szerelőkészletre is szükség van.

Állítsa be a **Hátoldal, mennyezet** opciót a **RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Kivetítő pozíciója** menüben a kivetítő bekapcsolása után.



A vetített kép beállítása kívánság szerinti méretre

A vetített kép méretét befolyásolja a kivetítő objektívének távolsága a vetítővászontól, a zoom beállítás (amennyiben elérhető) és a videó formátum.

Vetítési méretek

A megfelelő pozíció kiszámítása előtt a kivetítő objektívközéptől mért méreteit lásd: "Méretek" a(z) 68. oldalon.



MS535/MX535

Vetí	tővászo	on mére	te	Vetíté	si távolság	(mm)		
Átló		Sz	м	Min. távolság Átlagolt		Max. távolság	Függőleges	
Hüvelyk	mm	(mm)	(mm)	(max. zoom)	Allagolt	(min. zoom)	eiteres (mm)	
30	762	610	457	1183	1298	1414	27	
35	889	711	533	1380	1515	1650	32	
40	1016	813	610	1577	1731	1886	37	
50	1270	1016	762	1971	2164	2357	46	
60	1524	1219	914	2365	2597	2829	55	
80	2032	1626	1219	3154	3463	3771	73	
100	2540	2032	1524	3942	4328	4714	91	
120	3048	2438	1829	4730	5194	5657	110	
150	3810	3048	2286	5913	6492	7071	137	
200	5080	4064	3048	7884	8656	9428	183	
220	5588	4470	3353	8673	9522	10371	201	
250	6350	5080	3810	9855	10820	11786	229	
300	7620	6096	4572	11826	12984	14143	274	

A vászon méretaránya 4:3, a vetített kép méretaránya 4:3

Ha például a kivetítő MS535/MX535 típusú, és 120 hüvelykes vetítővászonnal használja, az átlagos vetítési távolság 5194 mm, 110 mm-es függőleges eltéréssel.

Ha a mért vetítési távolság 5,0 m (5000 mm) volt, a "Vetítési távolság (mm)" oszlop legközelebbi értéke 5194 mm. A sorban pedig az látható, hogy 120 hüvelykes (kb. 3,0 m) vetítővászonra van szükség.

MW535/TW535

A vászon méretaránya 16:10, a vetített kép méretaránya 16:10

Vetít	ővászo	on mére	ete	Vetíté	si távolság	(mm)		
Átle	ó	Sz	м	Min. távolság	Átlagolt	Max. távolság	Függőleges eltérés (mm)	
Hüvelyk	mm	(mm)	(mm)	(max. zoom)	Allagoli	(min. zoom)		
30	762	646	404	1002	1102	1202	16	
35	889	754	471	1168	1285	1402	19	
40	1016	862	538	1335	1469	1603	22	
50	1270	1077	673	1669	1836	2003	27	
60	1524	1292	808	2003	2203	2404	32	
80	2032	1723	1077	2671	2938	3205	43	
100	2540	2154	1346	3339	3672	4006	54	
120	3048	2585	1615	4006	4407	4808	65	
150	3810	3231	2019	5008	5509	6009	81	
200	5080	4308	2692	6677	7345	8013	108	
220	5588	4739	2962	7345	8079	8814	118	
250	6350	5385	3365	8346	9181	10016	135	
300	7620	6462	4039	10016	11017	12019	162	

Ha például a kivetítő MW535/TW535 típusú, és 120 hüvelykes vetítővászonnal használja, az átlagos vetítési távolság 4407 mm, 65 mm-es függőleges eltéréssel.

Ha a mért vetítési távolság 5,0 m (5000 mm) volt, a "Vetítési távolság (mm)" oszlop legközelebbi értéke 5509 mm. A sorban pedig az látható, hogy 150 hüvelykes (kb. 4,0 m) vetítővászonra van szükség.

MH535

A vászon méretaránya 16:9, a vetített kép méretaránya 16:9

Vetí	tővászo	on mére	ete	Vetíté	si távolság	(mm)	
Átló		Sz	м	Min. távolság	Átlagolt	Max. távolság	Függőleges
Hüvelyk	mm	(mm)	(mm)	(max. zoom)	Allagoli	(min. zoom)	eneres (mm)
30	762	664	374	881	977	1074	26
35	889	775	436	1037	1149	1262	31
40	1016	886	498	1192	1321	1450	35
50	1270	1107	623	1502	1664	1826	44
60	1524	1328	747	1813	2008	2202	52
80	2032	1771	996	2435	2695	2955	70
100	2540	2214	1245	3057	3382	3708	87
120	3048	2657	1494	3678	4069	4460	105
150	3810	3321	1868	4610	5100	5589	131
200	5080	4428	2491	6164	6817	7471	174
220	5588	4870	2740	6785	7504	8223	192
250	6350	5535	3113	7718	8535	9352	218
300	7620	6641	3736	9271	10253	11234	262

Ha például a kivetítő MH535 típusú, és 120 hüvelykes vetítővászonnal használja, az átlagos vetítési távolság 4069 mm, 105 mm-es függőleges eltéréssel.

Ha a mért vetítési távolság 5,0 m (5000 mm) volt, a "Vetítési távolság (mm)" oszlop legközelebbi értéke 5100 mm. A sorban pedig az látható, hogy 150 hüvelykes (kb. 4,0 m) vetítővászonra van szükség.

A méretek hozzávetőlegesek és eltérhetnek a valós értékektől. BenQ ajánlott ha a kivetítőt végleges helyre kívánja felszerelni, akkor a végleges beszerelés előtt ellenőrizze le a kivetítő vetítési távolságát a leendő helyén, a kivetítő optikai jellemzőinek figyelembe vételével. Így állapíthatja meg a felszerelés pontos helyét.

Csatlakoztatás

Jelforrás csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:

- 1. A csatlakoztatás előtt kapcsoljon ki minden készüléket.
- 2. Ügyeljen, hogy az adott forráshoz tartozó kábelt használja.
- 3. Ügyeljen a kábelek biztos csatlakoztatására.



1.	VGA-kábel	2.	VGA-DVI-A kábel
3.	USB-kábel	4.	HDMI-kábel
5.	Audiokábel (PC/RCA aljzat)	6.	Komponens videó – VGA (DSub) adapterkábel
7.	S-Video kábel	8.	Videó jelkábel

- A fenti ábrákon szereplő kábelek közül nem feltétlenül szerepel mindegyik a kivetítő csomagjában (lásd: "Csomag tartalma" a(z) 8. oldalon). Ezek kereskedelmi forgalomban kaphatók, elektronikai üzletben beszerezhetők.
 - A részletes csatlakoztatási módszereket illetően lásd: 21-25 oldal.
 - A forrás aktív audiojelének kombinációját illetően lásd az ábra jelöléseit.

Számítógép vagy monitor csatlakoztatása

Számítógép csatlakoztatása

A kivetítő IBM®-kompatibilis és Macintosh® számítógépekhez egyaránt csatlakoztatható. Mac adapterre van szükség, ha legacy verziójú Macintosh számítógéphez csatlakozik.

A kivetítő csatlakoztatása notebookhoz vagy asztali számítógéphez (VGA használatával):

- Fogja a csomag részét képező VGA kábelt és az egyik végét dugja a számítógépen a D-Sub kimeneti aljzatba.
- 2. Csatlakoztassa a VGA-kábel másik végét a kivetítő **PC1** vagy **PC2** jelbemeneti csatlakozójához.
- 3. Ha a kivetítő egy vagy több hangszóróját kívánja használni a prezentációiban, egy megfelelő audió kábel egyik végét csatlakoztassa a számítógép audió kimeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a kivetítő AUDIO IN csatlakozójához. Ha egy számítógép audió kimenetét csatlakoztatja, egyenlítse ki a hangerő-szabályozó sávot az optimális hanghatás elérése érdekében.

A kivetítő csatlakoztatása notebookhoz vagy asztali számítógéphez (HDMI használatával):

- 1. Csatlakoztassa egy HDMI-kábel egyik végét a számítógép HDMI csatlakozójához.
- A kábel másik végét a kivetítőn lévő HDMI1 vagy HDMI2 csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- Sok notebook esetében a külső videó csatlakozó nem kapcsolódik be, amikor a kivetítőhöz csatlakoztatja. CRT/LCD feliratú vagy monitor szimbólummal ellátott funkcióbillentyűt keressen a notebookon. Nyomja meg az FN és a felirattal ellátott funkcióbillentyűt egyidejűleg. Segítségül hívhatja a notebook dokumentációját a kérdéses billentyűkombináció megtalálásában.

Monitor csatlakoztatása

Ha közelről akarja megtekinteni a prezentációt egy monitoron a vetítővászon mellett, a kivetítő **MONITOR OUT** jelkimeneti csatlakozóját összekötheti egy külső monitorral az alábbi utasítások követésével:

A kivetítő csatlakoztatása monitorhoz:

- 1. A kivetítőt számítógéphez a "Számítógép csatlakoztatása" a(z) 21. oldalon leírás szerint csatlakoztassa.
- 2. Csatlakoztasson egy megfelelő VGA-kábel (csak egy darab mellékelve) egyik végét a videomonitor D-Sub bemeneti csatlakozójához.

Más megoldásként, ha az Ön monitorja DVI-csatlakozóval van felszerelve, akkor csatlakoztassa egy VGA-DVI-A kábel DVI dugóval rendelkező végét a videomonitor DVI bemeneti csatlakozójához.

- 3. A kábel másik végét a kivetítőn lévő **MONITOR OUT** csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- A MONITOR OUT csatlakozó kimeneti jele csak akkor működőképes, ha a bemeneti jel a PC csatlakozóról érkezik. Amikor a kivetítőt bekapcsolja, a MONITOR OUT csatlakozó kimeneti jele a PC csatlakozóról érkező bemeneti jel függvényében változik.
 - Ha ezt a csatlakozási módszert szeretné használni, amikor a kivetítő készenléti állapotban van, akkor győződjön meg arról, hogy bekapcsolta a Monitorkimenet funkciót a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális menüben. Bővebben lásd: "Készenléti beállítások" a(z) 56. oldalon.

Videó forráseszközök csatlakoztatása

A kivetítő és a videoforrás összekötésére a fenti csatlakozási módok közül csak egyet kell használni, azonban az egyes módszerek különböző szintű videominőséget szolgáltatnak. A választott módszer leginkább attól függ, hogy mely végződések állnak rendelkezésre mind a kivetítőn, mind a videoforráson, a következők szerint:

Csatlakozó neve	Csatlakozó megjelenése	Hivatkozás	Képminőség
HDMI 1/HDMI 2	HDM1 1/HDMI 2	"HDMI jelforrás csatlakoztatása" a(z) 23. oldalon	Legjobb
Komponens videó	PC 1/PC 2	"Komponens videojelet adó eszköz csatlakoztatása" a(z) 24. oldalon	Jobb
S-Video	S-VIDEO	"S-Video/kompozit forráseszköz csatlakoztatása" a(z) 25. oldalon	Jó
Videó			Normál

HDMI jelforrás csatlakoztatása

A kivetítő HDMI bemeneti csatlakozóval rendelkezik, ami lehetővé teszi annak csatlakoztatását egy HDMI jelforráshoz, mint például DVD-lejátszó, DTV tuner vagy megjelenítő.

A HDMI (High Definition Multimedia Interface – Nagyfelbontású multimédia csatoló) a videoadatok tömörítésmentes átvitelét támogatja kompatibilis eszközök, pl. DTV tunerek, DVD-lejátszók vagy megjelenítők között, egyetlen kábel használatával. Teljesen digitális elvű kép és hangélményt kínál.

Vizsgálja meg videó jelforrását, rendelkezik-e használaton kívüli HDMI kimeneti csatlakozókkal:

- Ha igen, használhatja a következő módszert.
- Ha nem, akkor más módszert kell találnia az eszköz csatlakoztatására.

A kivetítő csatlakoztatása HDMI jelforráshoz:

- Csatlakoztassa egy HDMI-kábel egyik végét a HDMI forráseszköz HDMI kimeneti csatlakozójához. A kábel másik végét a kivetítőn lévő HDMI jelbemeneti csatlakozóhoz csatlakoztassa. Csatlakoztatás után a hangot a kivetítő képernyőn megjelenő (OSD) menüinek használatával vezérelheti. Bővebben lásd: "Hangbeállítások" a(z) 55. oldalon.
- 2. A HDMI-kábel másik végét a kivetítőn lévő **HDMI 1** vagy **HDMI 2** csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- Ha a kiválasztott videó képjel nem látható a vásznon, miután bekapcsolják a kivetítőt annak ellenére, hogy a helyes videó jelforrást választották ki, győződjön meg arról, hogy a videó forráseszköz be van kapcsolva és megfelelően működik. Ellenőrizze a jelkábelek helyes csatlakoztatását is.
 - Ritkán előfordulhat, hogy amikor a kivetítőt egy DVD-lejátszóhoz csatlakoztatja a kivetítő HDMI bemeneti csatlakozóján keresztül, a vetített kép színei helytelenül jelennek meg. Ilyen esetben módosítsa a színteret YUV-re. Bővebben lásd: "Színtér módosítása" a(z) 34. oldalon.

Komponens videojelet adó eszköz csatlakoztatása

Vizsgálja meg videó jelforrását, rendelkezik-e használaton kívüli Komponens Videó kimeneti csatlakozókkal:

- Ha igen, használhatja a következő módszert.
- Ha nem, akkor más módszert kell találnia az eszköz csatlakoztatására.

A kivetítő csatlakoztatása komponens videojelet adó eszközhöz:

- Csatlakoztasson egy megfelelő Komponens Videó-VGA (D-Sub) adapterkábel 3 db RCA dugóval rendelkező végét a videó jelforrás Komponens Videó kimeneti csatlakozóihoz. A dugókat az aljzatok színkódolásának megfelelően csatlakoztassa, azaz zöld a zöldhöz, kék a kékhez és vörös a vöröshöz.
- Csatlakoztassa a Komponens Videó-VGA (D-Sub) adapterkábel másik (D-Sub dugóval rendelkező) végét a kivetítő PC1 vagy PC2 csatlakozójához.
- Ha a kivetítő egy vagy több hangszóróját kívánja használni a prezentációiban, csatlakoztassa egy megfelelő audiokábel egyik végét a készülék audiokimeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a kivetítő AUDIO IN csatlakozójához
- Ha a kiválasztott videó képjel nem látható a vásznon, miután bekapcsolják a kivetítőt annak ellenére, hogy a helyes videó jelforrást választották ki,

győződjön meg arról, hogy a videó forráseszköz be van kapcsolva és megfelelően működik. Ellenőrizze a jelkábelek helyes csatlakoztatását is.

S-Video/kompozit forráseszköz csatlakoztatása

Vizsgálja meg videó jelforrását, rendelkezik-e használaton kívüli S-Video/kompozit kimeneti csatlakozóval:

- Ha mindkét csatlakozóval rendelkezik, vaszálja az S-Video kimeneti csatlakozót, mivel az S-Video csatlakozó jobb képminőséget biztosít, mint a Videó csatlakozó.
- Ha bármelyik kimeneti csatlakozóval rendelkezik, ezzel az eljárással folytathatja a csatlakoztatást.
- Ha nem, akkor más módszert kell találnia az eszköz csatlakoztatására.

A kivetítő csatlakoztatása S-Video/kompozit jelforráshoz:

- 1. Csatlakoztassa egy S-Video/kompozit kábel egyik végét a videó forráseszköz S-Video/kompozit kimeneti csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az S-Video/Videó kábel másik végét a kivetítőn lévő S-VIDEO/VIDEO csatlakozóhoz.
- Ha a kivetítő egy vagy több hangszóróját kívánja használni a prezentációiban, csatlakoztassa egy megfelelő audiokábel egyik végét a készülék audiokimeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a kivetítő AUDIO IN csatlakozójához
- Ha a kiválasztott videó képjel nem látható a vásznon, miután bekapcsolják a kivetítőt annak ellenére, hogy a helyes videó jelforrást választották ki,

F

győződjön meg arról, hogy a videó forráseszköz be van kapcsolva és megfelelően működik. Ellenőrizze a jelkábelek helyes csatlakoztatását is.

Működés

A kivetítő indítása

 Dugja be a kivetítő tápkábelének dugóját egy hálózati csatlakozóaljzatba. Kapcsolja be a konnektor kapcsolóját (ha van ilyen). Ellenőrizze, hogy a **POWER jelzőfény** a kivetítőn narancssárgán világít-e a bekapcsolás után.



 Az olyan potenciális veszélyek, mint az elektromos áramütés és a tűz elkerülése érdekében, kizárólag eredeti kiegészítőket (pl. tápkábelt) használjon az eszközzel.

- Ha a Közvetlen bekapcsolás funkciót aktiválták a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Üzemi beállítások menüben, a kivetítő automatikusan bekapcsolódik, ha a tápkábelt csatlakoztatják és áram alá helyezik a berendezést. Bővebben lásd: "Közvetlen bekapcsolás" a(z) 54. oldalon.
- Ha a Jel általi bekapcsolás funkciót aktiválták a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Üzemi beállítások menüben, a kivetítő automatikusan bekapcsolódik VGA-jel észlelése esetén. A részleteket lásd: ""Jel általi bekapcsolás" a(z) 54. oldalon" (60. oldal).
- 2. Nyomja meg a 🕛 POWER gombot a

kivetítőn vagy az **III ON** gombot a távvezérlőn a kivetítő bekapcsolásához. A **POWER** zölden villog és narancssárga marad arra az időre, amíg a kivetítő be van kapcsolva.

Az indulási folyamat mintegy 30 másodpercig tart. A folyamat későbbi fázisában kivetíti az indulási logót.



(Ha szükséges) Állítsa a kép élességét a fókuszáló gyűrűvel.

Ha a kivetítő a korábbi működés miatt még forró, akkor a lámpa bekapcsolása előtt még körülbelül 90 másodpercig működteti a hűtőventilátort.

- Ha a kivetítőt első alkalommal aktiválják, válassza ki az OSD menü nyelvét a képen megjelenő utasítások követésével.
- Ha jelszót kell megadni, a nyíl billentyűk megnyomásával adjon meg egy hatjegyű jelszót. Bővebben lásd: "A jelszavas védelem használata" a(z) 31. oldalon.
- Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.
- A kivetítő ekkor bemeneti jelet keres. Keresés közben az aktuális bemeneti jel megjelenik a képen. Ha a kivetítő nem érzékel értékelhető jelet, akkor a "Nincs jel" üzenet látszik egészen addig, amíg nem talál bemeneti jelet.

Language English Hrvatski Francais Svenska Română Deutsch Nederlands Norsk Dansk Español suomi Polski Magyar हिल्दी العربية (Enter) Confirm (MENU) Exit

A kívánt bemeneti jelet ki is választhatja a **Source** megnyomásával a kivetítőn vagy a távirányítón. Bővebben lásd: "Bemeneti jel váltása" a(z) 33. oldalon.

Ha a kivetítő 3 percig nem észlel jelet, automatikusan Takarékos elrejtés módba lép.

A vetített kép beállítása

A vetítési szög állítása

A kivetítő egy elülső állítható lábbal és két hátsó állítható lábbal van felszerelve. Segítségükkel a kép magasságát és a vetítési szöget lehet módosítani. A kivetítő beállításához:

- Húzza meg a gyorskioldó kart, és emelje meg a kivetítő elejét. Ha a képet oda irányította, ahová szeretné, akkor engedje el a gyorskioldó kart, és rögzítse a lábat az adott helyzetben. Az elülső állítható láb csavarásával a képmagasságot is módosíthatja.
- Csavarjon a hátsó állítható lábakon a vízszintes szög precíz beállításához.

Ha a kivetítő nem egyenes alapra van állítva, vagy a vetítővászon és a kivetítő nem merőleges

egymásra, akkor a vetített képnek trapéz alakja lesz. Ennek korrekcióját lásd: "Részlet keresése nagyítással" a(z) 34. oldalon.

- Ne nézzen az objektívbe, ha a lámpa világít. A lámpa erős fénye károsíthatja a szemét.
 - Legyen óvatos az állító gomb megnyomásakor, mert az közel van a szellőző nyíláshoz, ahonnan forró levegő áramlik ki.

A kép automatikus korrekciója

Egyes esetekben szükség lehet a kép minőségének optimalizálására. Ehhez nyomja meg a kivetítőn vagy a távvezérlőn az **AUTO** gombot. A beépített intelligens automatikus korrigálás funkció 3 másodpercen belül a frekvencia és az órajel értékét úgy módosítja, hogy a legjobb képminőséget érje el.



Ez a funkció csak a PC jel (analóg RGB) kiválasztásakor érhető el.

Használja a beépített tesztmintát

A kép alakját és fókuszát beállíthatja a bemeneti jel tartalmának megfigyelésével, vagy az OSD beépített tesztmintájának használatával, ami manuálisan az OSDben vagy a távirányítóval érhető el, így jobban megfigyelheti az alakváltozást.

A távvezérlő használata
 Nyomja meg a Quick Install gombot a
 Gyors Telepítés menü megjelenítéséhez,
 majd válassza ki a Ellenőrző minta > Be
 elemet. Megjelenik a Ellenőrző minta
 oldal.



Az OSD menü használata
 Hívja elő az OSD menüt, és lépjen a
 RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális >
 Ellenőrző minta > Be menüponthoz. Megjelenik a Ellenőrző minta oldal.

	1 🔊 🗳 Ь 👫 👶								
RE	RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális								
4	Hegyvidéki mód								
R.									
(ئ	Hangbeállítások								
ē	Izzó beállításai								
8	Biztonsági beállítások								
89 <u>-</u>	Baud arányszám								
	Ellenőrző minta	Be							
-40 400	Feliratozás								
<u>م</u>	Készenléti beállítások								
5	Összes beállítás alapértékre								
HDMI 1 (MENU) Kilépés									

A képméret és élesség finombeállítása

 A zoom gyűrű használatával állítson a kivetített kép méretén.





 A fókuszáló gyűrű forgatásával tegye élessé a képet.

Trapéztorzítás korrekciója

A trapéztorzítás arra a jelenségre utal, amikor a vetített kép alul vagy felül észrevehetően szélesebb. Akkor jelentkezik, ha a kivetítő nem merőleges a vetítővászonra.

Ennek korrekciója a kivetítő magasságának állításán kívül igényli a manuális javítást is a következő lépések valamelyikének segítségével.

A távvezérlő használata

A trapéztorzítás korrigálása oldal megjelenítése a kivetítőn vagy a távirányítón található / gomb megnyomásával történik. A kép felső részének javítása a gomb megnyomásával történhet. A kép alsó részének javítása a gomb megnyomásával történhet.

- Az OSD menü használata
- Nyomja meg a MENU gombot, majd a
 ◄ /▶ megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a MEGJELENÍTÉS menü legyen kiemelve.
- A ▼ gomb megnyomásával emelje ki a Trapéz elemet, majd nyomja meg a OK gombot. Megjelenik a Trapéz korrigáló oldal.



 A kép felső részének javítása a gomb megnyomásával, az alsó felének javítása a gomb megnyomásával történhet.

A menük használata

A kivetítő a különböző beállítások elvégzéséhez rendelkezik képernyőmenüvel (OSD).

Az OSD menü szerkezete az alábbi.



Az alábbi példa az OSD nyelv beállítását magyarázza el.

 Nyomja meg a MENU gombot a kivetítőn vagy a távvezérlőn az OSD menü megjelenítéséhez.

-	1 🖏	4	40	45	ى			
MEGJELENÍTÉS								
æ	Fal színe							
•	Képarány							
-	Trapéz							
٠.								
						ļ	_	
633	V. méret					ĺ	_	
Q	Digitális	zoom						
80								
Nincs jel MENU Kilépés								

 Használja a ◀/▶ gombot a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű menü kiemelésére.

	ן 🔊	4	4.	45	4				
RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű									
•6	Bemutatóidőzítő								
₹¢A	Nyelv								
₩.									
	Menübeállítások								
B.	Üzemi beállítások								
82	Panel gombjalnak lezárása Ki								
B	Indítók	BenQ							
Ð	Nincs jel MENU) Kilépés								

 A ▼ gomb megnyomásával emelje ki a Nyelv elemet, és nyomja meg az OK gombot.

	f 🕎	4	40	43					
RE	RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű								
5	Bemutatóidőzítő								
€ħ.	Nyelv (Enter)								
闡	Kivetítő	pozíció	Előoldal, asztal						
	Menübeállítások								
6	Územi beállítások								
32	Panel gombjainak lezárása Ki								
	Háttérsz				BenQ				
8	Indítóké	pernyő			BenQ				
Nincs jel MENU) Kilépés									

 A ▲/▼/◄/► gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot a beállítások mentéséhez és bezárásához.

* Nyomja meg a **MENU** gombot az OSD-menü megnyitásához és bezárásához.

* A **BACK** gomb megnyomásával visszatérhet az előző OSD-menüponthoz, vagy ha az OSD-menü legfelső szintje látható, mentheti a beállításokat és kiléphet a menüből.

A kivetítő rögzítése

A biztonsági kébelrögzítő használata

A kivetítőt biztonságos helvre kell telepíteni a lopás megakadálvozása érdekében. Más megoldásként vásároljon egy zárat, pl. Kensington zárat a kivetítő rögzítéséhez. A Kensington zár nyílása a kivetítő hátlapján található. A részletekért lásd a 17. elemet a 10. oldalon.

A Kensington biztonsági kábelzár általában kulcs(ok) és a zár kombinációjából áll. Lásd a zár dokumentációját a használat módját illetően.

A ielszavas védelem használata

Biztonsági okból és az illetéktelen használat megakadálvozására a kivetítő jelszavas védelmi lehetőséggel rendelkezik. A jelszót a képernyőmenün (OSD) keresztül lehet beállítani.

FIGYELEM: Kellemetlensége adódik, ha aktiválja a bekapcsolás elleni zárfunkciót és elfeleiti a jelszót. Nvomtassa ki ezt a kézikönvvet (ha szükséges), a használt jelszót pedig írja bele a kézikönyvbe, majd tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használathoz.

Jelszó beállítása

Miután a jelszót beállította, a kivetítőt nem lehet használni, kivéve ha a kivetítő minden egyes indításakor megadja a helyes jelszót.

- Hívja elő az OSD menüt, és lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális > 1. Biztonsági beállítások > Biztonsági beállítások megváltoztatása menüponthoz. Nyomja meg a OK gombot.
- 2. Írja be az új vagy a jelenlegi jelszót. Ahogy jobbra látható, a négy nyílgomb (▲, ►, ▼, rendre négy számjegyet képvisel (1, 2, 3, 4). A beállítandó jelszónak megfelelően nyomja meg a nyílgombokat a jelszó hat számjegyének megadásához.
- A jelszó ismételt beírásával erősítse meg az 3. új jelszót.

* * (MENU) Vissza

ADJA MEG AZ ÚJ JELSZÓT

Amint beállította a jelszót, az OSD-menü

visszatér a Biztonsági beállítások oldalra a 'Ki' opcióval a Bekapcsolási lezárás sorban.

FONTOS: A bevitt számjegyek csillagként jelennek meg a képen. A választott $/\Lambda$ jelszót jegyezze fel ide a kézikönyvbe vagy előre, vagy közvetlenül a megadása után arra az esetre, ha később elfelejtené.

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen.

- Válassza ki a Be opciót a ◀ / ► gombokkal. 4.
- 5 A MENU megnyomásával léphet ki az OSD menüből.

Ha elfelejti a jelszót

Ha a jelszavas védelmet aktiválta, akkor a kivetítő minden bekapcsoláskor kérni fogja a hatjegyű jelszót. Ha rossz jelszót ad meg, akkor a jobb oldalon látható jelszó hibaüzenet jelenik meg három másodpercig, majd ezt a "ADJA MEG A JELSZÓT" üzenet követi. Lehetősége van újból

g, majd ezt a "ADJA MEĞ A követi. Lehetősége van újból sik hatiegyű számmal, vagy ha a jelszót nem jegy

próbálkozni egy másik hatjegyű számmal, vagy ha a jelszót nem jegyezte fel ebbe kézikönyvbe, és egyáltalán nem is emlékszik rá, akkor használhatja az elfelejtett jelszavak esetére szóló eljárást. Bővebben lásd: "Az elfelejtett jelszó esetére szóló eljárás megjelenítése" a(z) 32. oldalon.

Ha egymást követően 5-ször nem sikerül a helyes jelszót megadnia, a kivetítő rövid időn belül automatikusan kikapcsolódik.

Az elfelejtett jelszó esetére szóló eljárás megjelenítése

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Auto. gombot a kivetítőn vagy távvezérlőn 3 másodpercig. A kivetítő kódolt számot jelenít meg a képen.
- Írja le ezt a számot, és kapcsolja ki a kivetítőt.
- JELSZÓ TÖRLÉSE Írja fel a törlési kódot, majd forduljon a BenQ ügyfékszolgálatához. Törlési kód: 000000 (vecs) Kilépés

Hibás jelszó

3. A BenQ ügyfélszolgálattól kérjen segítséget a szám visszafejtéséhez. Szükség lehet arra, hogy a vásárlást igazoló dokumentumokkal bizonyítsa, hogy Ön a kivetítő jogos használója.

A jelszó megváltoztatása

- 1. Hívja elő az OSD menüt, és lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális > Biztonsági beállítások > Jelszóváltoztatás menüponthoz.
- Nyomja meg a OK gombot. Megjelenik az "ADJA MEG A JELENLEGI JELSZÓT" üzenet.
- 3. Írja be a régi jelszót.
 - Ha a jelszó helyes, akkor megjelenik egy másik üzenet: "ADJA MEG AZ ÚJ JELSZÓT".
 - Ha a jelszó hibás, megjelenik a hibás jelszót jelző üzenet. Lehetősége van a MENU megnyomásával kilépni a változtatásból, vagy próbálkozhat másik jelszó megadásával.
- 4. Írja be az új jelszót.

FONTOS: A bevitt számjegyek csillagként jelennek meg a képen. A választott jelszót jegyezze fel ide a kézikönyvbe vagy előre, vagy közvetlenül a megadása után arra az esetre, ha később elfelejtené.

Jelszó: __ __

A kézikönyvet tartsa biztonságos helyen.

5. A jelszó ismételt beírásával erősítse meg az új jelszót.

- A kivetítő új jelszavának megadása sikeresen megtörtént. Ne feledje megadni az új jelszót, amikor legközelebb elindítja a kivetítőt.
- A MENU megnyomásával léphet ki az OSD menüből.

A jelszavas védelem kikapcsolása

A jelszavas védelem kikapcsolásához lépjen a **RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális** > **Biztonsági beállítások > Biztonsági beállítások megváltoztatása** menübe az OSD menürendszer előhívása után. Megjelenik az **"ADJA MEG A JELSZÓT"** üzenet. Írja be a jelenlegi jelszót.

- Ha a jelszó helyes, az OSD-menü visszatér a Biztonsági beállítások oldalra a 'Ki' opcióval a Bekapcsolási lezárás sorban. A kivetítő a következő indításkor nem fogja kérni a jelszót.
- Ha a jelszó hibás, megjelenik a hibás jelszót jelző üzenet. Lehetősége van a MENU megnyomásával kilépni a változtatásból, vagy próbálkozhat másik jelszó megadásával.

Habár a jelszavas védelmet kikapcsolta, a régi jelszót meg kell őrizni arra az esetre, ha később szükség lenne a megadására, amikor ismét aktiválni szeretné a jelszavas védelmet.

Bemeneti jel váltása

A kivetítő egyidejűleg több készülékhez kapcsolódhat. Egyszerre azonban csak egy képet tud megjeleníteni. A kivetítő induláskor automatikusan jelet keres.

A Gyors, auto. keresés funkciónak a FORRÁS menüben Be állapotban kell lennie (a kivetítőnél ez az alapbeállítás), hogy a kivetítő automatikusan keresse meg a jeleket.

A bemeneti jelek között manuálisan is körbelépegethet.

- Nyomja meg a kivetítőn vagy a távirányítón a **Source** gombot. Megjelenik a jelforrás kiválasztó sáv.
- A ▲ /▼ gombokkal válassza ki a kívánt jelet, majd nyomja meg a OK gombot.
 A jel érzékelése után a kiválasztott jelforrás adatai néhány másodpercre megjelennek a képen. Ha a kivetítőhöz több készülék csatlakozik, akkor az 1-2. lépések megismétlésével keresse meg a többi jelet is.



A jelszó megváltozott



Ahogy a különböző bemeneti jelek között vált, a vetített kép fényerőszintje ennek megfelelően változik. A többnyire állóképekkel dolgozó számítógépes (grafikus) adatbemutatók általában erősebb fényűek, mint az inkább mozgóképet használó videó (filmek). A képbeállításhoz rendelkezésre álló opciók függnek a bemeneti jel típusától. Bővebben lásd: "A képmód kiválasztása" a(z) 36. oldalon.

A legjobb képet akkor kapja, ha ilyen felbontásban érkező jelet választ ki. Más felbontású jelek esetén a kivetítő átméretezést hajt végre az "képoldalarány" beállítástól függően, aminek eredményeképpen előállhat némi képtorzulás vagy romolhat a kép élessége. Bővebben lásd: "A képoldalarány kiválasztása" a(z) 35. oldalon.

Színtér módosítása

Ritkán előfordulhat, hogy amikor a kivetítőt egy DVD-lejátszóhoz csatlakoztatja a kivetítő HDMI bemeneti csatlakozóján keresztül, a vetített kép színei helytelenül jelennek meg. Ilyen esetben módosítsa a színteret YUV-re.

- Nyomja meg a MENU gombot, majd a
 /▶ megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a FORRÁS menü legyen kiemelve.
- Nyomja meg a ▼ gombot a Színtér konverziója elem kiemeléséhez, majd nyomja meg a ◀ / ► gombot a megfelelő színtér kiválasztásához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a HDMI bemeneti csatlakozó használatban van.

Részlet keresése nagyítással

Ha a vetített képen valamely részletet kell megtalálnia, akkor nagyítsa ki a képet. A nyílgombokkal navigálhat a képen.

- A távvezérlő használata
- 1. Jelenítse meg a Zoom sávot a **ZOOM +/**gomb megnyomásával.
- Nagyítsa ki a kép közepét a ZOOM + megnyomásával. Nyomja meg többször a gombot, amíg eléri a szükséges képméretet.
- A képen navigálni a kivetítőn vagy a távirányítón található (▲, ▼, ◀, ►) nyilakkal lehet.
- A kép eredeti méretre az AUTO megnyomásával állítható vissza. Használható a ZOOM - is. A gomb ismételt megnyomásakor a kép mérete tovább csökken, míg végül visszaáll az eredeti méretre.
- Az OSD menü használata
- Nyomja meg a MENU gombot, majd a ◄ / ► megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a MEGJELENÍTÉS menü legyen kiemelve.
- A ▼ megnyomásával álljon a Digitális zoom-ra, és nyomja meg a OK-t. Megjelenik a Zoom sáv.
- Ismételje meg a fenti "A távvezérlő használata" szakasz 2-4. lépését. Amennyiben a kivetítő vezérlőpultját használja, folytassa a következő lépésekkel.
- 4. A ▲ többszöri megnyomásával nagyítsa a képet a kívánt méretűre.
- A képen a navigáláshoz először váltson át a OK megnyomásával pásztázó módba, majd használja a nyílgombokat (▲, ▼, ◄, ►) a képen történő navigáláshoz.



- A képen navigálni a kivetítőn vagy a távirányítón található (▲, ▼, ◀, ►) nyilakkal lehet.
- A kép méretének csökkentéséhez váltson vissza nagyítás / kicsinyítés módba a OK megnyomásával, majd az AUTO megnyomásával visszaállíthatja a képet az eredeti méretére. A képet a ▼ ismételt megnyomásával is visszaállíthatja eredeti méretére.

A képen navigálni csak a nagyítás után lehet. A részletek keresése közben a képet tovább lehet nagyítani.

A képoldalarány kiválasztása

A "képméretarány" a képszélesség és a képmagasság hányadosa. Az analóg TVnél és számítógépeknél ez leggyakrabban 4:3, a digitális televíziók és DVD-k pedig leginkább a 16:9 vagy 16:10 arányt használják.

A digitális jelfeldolgozás beköszöntével a digitális megjelenítő eszközök, mint ez a kivetítő is, képesek dinamikusan megnyújtani és átméretezni a kimenő képet egy másik képoldalarányra, mint amilyen a bemenő képjel volt.

A vetített kép oldalarányának módosítása (a bemeneti oldalaránytól függetlenül):

- A távvezérlő használata
- 1. Nyomja meg a **ASPECT** gombot az aktuális beállítás megjelenítéséhez.
- A ASPECT többszöri megnyomásával válasszon a videojelnek és a megjelenítési igényeknek megfelelő képoldalarányt.
- Az OSD menü használata
- Nyomja meg a MENU gombot, majd a ◄ /
 megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a MEGJELENÍTÉS menü legyen kiemelve.
- 2. A ▼ megnyomásával emelje ki a Képarány-t.
- 3. A ◄/▶ gomb megnyomásával válasszon a videojelnek és a megjelenítési igényeknek megfelelő képoldalarányt.

A képoldalarány

- Auto. : Arányosan méretezi a képet, hogy illeszkedjen a kivetítő natív felbontásához eredeti szélesség-magasság arányában. Használata olyan bejövő képek esetén célszerű, amelyek sem nem 4:3, sem nem 16:9 oldalarányúak, hiszen a kép saját oldalarányának módosítása nélkül a lehető legnagyobb mértékben használja ki a vetítőernyőt.
- 2. Valós: A kép az eredeti felbontásában lesz kivetítve és újra lesz méretezve, hogy a megjelenítési terület méretéhez alkalmazkodjon. Alacsony felbontású bemeneti jelekhez alkalmas, a vetített kép kisebb méretben jelenik meg, mint a teljes méretre alakításkor. Ha szükséges, a képméretet növelni lehet a zoom beállítás módosításával, vagy a kivetítő közelítésével a vetítővászon felé. Az ilyen állítások után szükséges lehet a fókusz utánállítása is.
- 3. 4:3: A képet úgy méretezi, hogy a vetítőernyő közepén 4:3 oldalaránnyal jelenjen meg. Ez a legalkalmasabb választás a 4:3 arányú képekhez, mint a számítógép monitorok, normál televízió és 4:3 oldalarányú DVD filmek képeihez, mivel a megjelenítés az oldalarányt nem módosítja.
- 16:9: A képet úgy mérétezi, hogy a vetítőernyő közepén 16:9 oldalaránnyal jelenjen meg. Ez a legalkalmasabb választás a már eleve 16:9 oldalaránnyal



rendelkező képekhez, mint a nagy felbontású (HD) televízió, mivel a megjelenítés az oldalarány módosítása nélkül történik.

5. 16:10: A képet úgy méretezi, hogy a vetítővászon közepén 16:10 oldalaránnyal jelenjen meg. Ez a legalkalmasabb választás a már eleve 16:10 oldalaránnyal rendelkező képekhez mint a nagy felbontású (HD) televízió, mivel a megjelenítés az oldalarány módosítása nélkül történik.

Az optimális kép elérése

A képmód kiválasztása

A kivetítő számos előre megadott képmóddal rendelkezik, amelyek közül a vetítés környezetének és a bemenő jel képtípusának megfelelően választhat.

Az igényeinek megfelelő működési mód kiválasztása a következő lépések szerint történik.



- Nyomja meg ismételten a kivetítőn vagy a távirányítón a OK gombot, amíg a használni kívánt módhoz ér.
- Lépjen a KÉP > Kép mód menübe és a ◀ / ► gombokkal válassza ki a használni kívánt módot.

A képmódok felsorolását az alábbiakban találja.

- Világos mód: Maximális fényerejű vetített kép. A mód használata olyan környezetben célszerű, ahol nagyon erős fényerőre van szükség, például amikor a kivetítőt jól megvilágított szobában használja.
- Bemutató mód (alapértelmezés): Prezentációkhoz ajánlott. A fényerő erőteljesebb ebben az üzemmódban.
- sRGB mód: Maximális tisztaságú RGB színekkel a fényerő beállítástól függetlenül élethű képet ad. Ez a leginkább alkalmas sRGB kompatibilis, megfelelően kalibrált kamerával felvett fényképek megtekintésére, valamint PC grafika és rajzoló alkalmazások, például AutoCAD megtekintésére.
- Mozi mód: Színes filmek, digitális fényképezőgépekről vagy DV-ről videoklipek lejátszására a PC bemeneten keresztül sötétített (gyenge megvilágítású) környezetben.
- 1. felhasználói/2. felhasználói mód: Előhívja a jelenleg elérhető képmódok alapján kialakított beállításokat. Bővebben lásd: "A 1. felhasználói/2. felhasználói mód beállítása" a(z) 36. oldalon.

A 1. felhasználói/2. felhasználói mód beállítása

Van két felhasználó által megadható mód, ha a rendelkezésre álló képmódok nem felelnek meg valamely célra. A beállítások testreszabásához felhasználhatja kiindulópontnak a képmódokat (a **1. felhasználói/2. felhasználói** kivételével).

- 1. Nyomja meg a **MENU** gombot az OSD menü megnyitásához.
- Lépjen a KÉP > Kép mód menübe.
- Nyomja meg a ◀ / ► gombokat, hogy kiválassza a 1. felhasználói 2. felhasználói opciókat.
- 4. A ▼ megnyomásával emelje ki a Referencia mód-t.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a 1. felhasználói vagy 2. felhasználói mód van kiválasztva a Kép mód almenüben.
- A ◄ / ► megnyomásával válassza ki az igényeihez legközelebb álló képmódot.
- Nyomja meg a ♥ gombot a módosítani kívánt almenü-elem kiemeléséhez, majd a ◀ / ▶ gomb segítségével állítsa be az értéket. Bővebben lásd: "A képminőség finombeállítása felhasználó által megadott módban".
- 7. Ha az összes beállítással elkészült, akkor emelje ki a **Beállítások mentése** elemet és nyomja meg a **OK** gombot a beállítások elmentéséhez.
- 8. Megjelenik a "Beállítás mentve" jóváhagyást kérő üzenet.

Fal színe használata

Abban az esetben, ha színes felületre, például nem fehérre festett falra vetít, a **Fal színe** funkcióval korrigálni lehet a vetített kép színeit, hogy az eredeti és a vetített kép színei között lehetőség szerint ne legyen eltérés.

A funkció használatához lépjen a **MEGJELENÍTÉS** > **Fal színe** menübe és a ◀/ ▶ gombok megnyomásával válassza ki a vetítési felület színéhez legközelebbi álló színt. Számos előre beállított szín közül lehet választani: **Világos sárga**, **Rózsaszín, Világos zöld, Kék**, és **Falitábla**.

A képminőség finombeállítása felhasználó által megadott módban

Az érzékelt jeltípustól és a választott kép üzemmódtól függően előfordulhat, hogy az alábbi funkciók némelyike nem áll rendelkezésre. Igény szerint módosíthatja ezeket a funkciókat, ha kiemeli őket, majd megnyomja a ◀ / ► gombokat a kivetítőn vagy a távvezérlőn.

Fényerő beállítása

Minéľ magasabb az érték, annál nagyobb a kép fényereje. Továbbá minél kisebb az érték, annál sötétebb a kép. Ezt úgy állítsa be, hogy a fekete területek éppen feketék legyenek, és a sötét területeken a részletek még láthatók legyenek.

Kontraszt beállítása

Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kép kontrasztja. Ezt a kiválasztott bemenethez és a környezethez megfelelő **Fényerő** beállítása után használja, a fehér csúcsértékének beállításához.





Szín beállítása

Alacsonyabb értékek kevésbé telített színeket eredményeznek. Ezt a kiválasztott bemenethez és a környezethez megfelelő beállítása után használja, a fehér csúcsértékének beállításához.

Árnyalat beállítása

Minél magasabb az érték, annál vörösebb árnyalatúvá válik a kép. Minél kisebb az érték, annál zöldebb árnyalatúvá válik a kép.

Élesség beállítása

Minél nagyobb az érték, annál élesebbé válik a kép. Minél kisebb az érték, annál kevésbé éles a kép.

A Brilliant Color beállítása

Ez a funkció egy új szín-feldolgozó algoritmusra és rendszerszintű fejlesztésekre épül, és nagyobb fényerő mellett teszi lehetővé a kép hűebb, élénkebb színeit. Több mint 50% fényerő-növekedést lehet vele elérni a középtónusú képeknél, amelyek gyakoriak a videó és természetes tájképek esetén, így a kivetítő realisztikus, valósághű színeket produkál. Ha ilyen minőségű képet szeretne, válassza a **Be** elemet. Ha nincs rá szüksége, válassza a **Ki** elemet.

A Ki választása esetén a Színhőmérséklet funkció nem áll rendelkezésre.

Színhőmérséklet választása

Az elérhető színhőmérséklet* opciók a kiválasztott jeltípustól függenek.

- 1. Hideg: A képek kékes fehérnek látszanak.
- 2. Normál: Megőrzi a fehér normál színét.
- 3. Meleg: A képek vöröses fehérnek látszanak.

*A színhőmérsékletről:

Sok különböző árnyalat létezik, amelyek bizonyos célokra "fehérnek" számítanak. A "színhőmérséklet" az egyik leggyakoribb módja a fehér szín ábrázolásának. Az alacsony szín hőmérsékletű fehér szín vöröses fehérnek tűnik. A magas hőmérsékletű fehér szín több kéket tartalmazónak tűnik.

Válassza ki a kívánt színhőmérsékletet

A kívánt színhőmérséklet beállításához:

- Emelje ki a Színhőmérséklet elemet és válassza a Meleg, Normál vagy Hideg elemet a kivetítőn vagy a távvezérlőn lévő ◄ / ► gombok megnyomásával.
- A ♥ gomb megnyomásával emelje ki a Színhőmérséklet finomhangolása elemet, majd nyomja meg a OK gombot. Megjelenik a Színhőmérséklet finomhangolása oldal.
- Nyomja meg a ▲/▼ gombot a módosítani kívánt lehetőség kiemeléséhez, majd állítsa be az értékeit a ◀/ ► gomb megnyomásával.
 - R erősítés/G erősítés/B erősítés: A vörös, zöld és kék kontrasztértékét állítja be.
 - R eltolás/G eltolás/B eltolás: A vörös, zöld és kék fényerejét állítja be.
- 4. A kilépés és a beállítások mentése a **MENU** megnyomásával történhet

3D színkezelés

A legtöbb esetben a színkezelésre nem lesz szükség, ilyen a tanterem, tárgyaló vagy társalgó, amikor a világítás fennmarad, vagy ahol az épület ablakai a napfényt beengedik a szobába.

A színkezelést megfontolni csak olyan állandó helyre felállítás esetén kell, ahol a világítás szintje szabályozható, például tanácsterem, előadóterem, színházterem. A színkezelés finom színbeállítási lehetőséggel pontosabb színvisszaadást tesz lehetővé, ha szükség van rá.

A helyes színkezelés csak szabályozható és reprodukálható látási viszonyok között érhető el. Szüksége lesz színmérő (színes fénymérő) használatára, és alkalmas forráskép készletre a színvisszaadás mérésére. Ezeket az eszközöket a kivetítő csomagja nem tartalmazza, azonban a kivetítő értékesítője útbaigazítást adhat, sőt tapasztalt telepítő szakembert is javasolhat.

A színkezelés hat beállítandó színt (RGBCMY) ad. Az egyes színek kiválasztásakor tetszés szerint beállíthatja azokra az értéktartományt, a telítettséget.

Ha vásárolt tesztlemezt, az tartalmaz többféle színteszt mintát, ami felhasználható színek tesztelésére monitoron, televízión, kivetítőn stb. A lemezről bármelyik képet kivetítheti a vetítővászonra, majd beléphet a **3D színkezelés** menübe, és elvégezheti a beállításokat. A beállításhoz:

- 1. Lépjen a KÉP menübe és emelje ki a 3D színkezelés elemet.
- 2. Nyomja meg a **OK** gombot, amire megjelenik a **3D színkezelés** oldal.
- 3. Emelje ki az **Elsődleges szín** elemet és a ◀/► megnyomásával válasszon színt a vörös, sárga, zöld, ciánkék, kék és bíborvörös színek közül.
- A ▼ megnyomásával emelje ki a Színárnyalat elemet, és a ◄ / ► megnyomásával válassza ki hozzá a tartományt. A tartomány növelése a két szomszédos színből nagyobb arányt tartalmazó színeket fog adni.

A jobb oldali ábrán látható, hogy a színek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Például, ha a vöröset választja és a tartományt 0-ra állítja, akkor csak a tiszta piros lesz kiválasztva a képben. A tartomány növelésével benne lesz a sárgához közeli piros és a bíborvöröshöz közeli piros is.



 A ▼ megnyomásával emelje ki a Telítettség elemet, és a ◀ / ► megnyomásával állítsa be a kívánt értékeket. A képben minden elvégzett beállítás azonnal tükröződni fog.

Például, ha a vöröset választja, és az értékét 0-ra állítja, akkor ez csak a tiszta piros telítettségét érinti.

- **Telítettség**az adott szín mennyiségét jelzi a videoképben. Alacsonyabb értékek kevésbé telített színeket eredményeznek; a "0" érték az adott színt teljes mértékben eltávolítja a képből. Ha a telítettség túl nagy, akkor a szín túlságosan erőteljes, nem realisztikus lesz.
 - A ▼ megnyomásával emelje ki a Erősítés elemet, és a ◄/▶ megnyomásával állítsa be a kívánt értékeket. Ez a kiválasztott elsődleges szín kontrasztszintjét fogja befolyásolni. A képben minden elvégzett beállítás azonnal tükröződni fog.
 - 7. A 3-6. lépés megismétlésével végezze el a többi színbeállítást.
 - 8. Győződjön meg arról, hogy elvégzett-e minden szükséges beállítást.
 - 9. A kilépés és a beállítások mentése a **MENU** megnyomásával történhet.

Az aktuális vagy az összes kép üzemmód alaphelyzetbe állítása

- 1. Lépjen a KÉP menübe és emelje ki a Képbeállítás visszaállítása elemet.
- Nyomja meg a OK gombot, majd a ▲/▼ gombot a Jelenlegi vagy Összes elem kiválasztásához.
 - Jelenlegi: a gyári alapértékekre állítja vissza az aktuális kép üzemmódot.
 - Összes: a gyári alapértékekre állít vissza minden értéket a KÉP menü 1. felhasználói/2. felhasználói elemének kivételével.

Időzítő beállítása a prezentációhoz

Az óra a prezentáció során a bemutató idejét jelezve a képernyőn segíti a jobb időgazdálkodást. A funkció használatához a következő lépések szükségesek:

- 1. Lépje a **RENDSZERBEÁLLÍTÁS:** Alapszintű > Bemutatóidőzítő menübe, és nyomja meg a **OK** gombot a **Bemutatóidőzítő** oldal megjelenítéséhez.
- Emelje ki a Időköz elemet és döntse el, mennyi időt kíván beállítani a ◄/► gomb megnyomásával. Az időtartam 1 és 5 perc között 1 perces lépésekben állítható, 5 és 240 perc közötti időtartamok esetén pedig 5 perces lépésközben.
- A ▼ megnyomásával lépjen a Időzítő megjelenítése elemre és adja meg, hogy a képen megjelenjen-e az óra a

Kijelölt elemek	Leírás
Mindig	Az óra a bemutató teljes ideje alatt látható lesz a képernyőn.
3 perc/2 perc/ 1 perc	Az óra a bemutató utolsó 3/2/1 percében lesz a képernyőn.
Soha	Az óra a bemutató alatt egyáltalán nem lesz látható.

 A ▼ megnyomásával lépjen az Időzítő helye elemre, és a ◀/► megnyomásával állítsa be az órát.

Balra felül → Balra lent → Jobbra felül → Jobbra lent

 A ▼ megnyomásával lépjen az Időzítő léptetési iránya elemre, és a ◄/► megnyomásával válassza ki a használni kívánt számolási irányt.

Kijelölt elemek	Leírás
Számlálás felfelé	0-ról indulva nő a beállított időig.
Számlálás lefelé	A beállított értékről indulva csökken 0-ra.

- A ▼ megnyomásával lépjen a Hangjelzés elemre, és a ◀ / ► gombokkal válassza a Be elemet.
- Jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg. Az Igen kiemelése után nyomja meg a OK gombot. Az idő számlálása az időzítő bekapcsoláskor indul el.

Az időzítő törlése a következő lépésekkel lehetséges:

- Lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Bemutatóidőzítő menübe és emelje ki a Ki elemet.
 - Nyomja meg a **OK** gombot. Jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg.
- 2. Az **Igen** kiemelése után nyomja meg a **OK** gombot.

Távoli működtetés

Csatlakoztassa a kivetítőt a PC-hez vagy notebook számítógéphez egy USB-kábellel, hogy használhassa a távoli működtetés funkciót.

Prezentációs programot futtathat (a csatlakoztatott PC-n), ami reagál a lapozási parancsokra (pl. Microsoft PowerPoint), ha megnyomja a **PAGE** +/- gombot a távvezérlőn.

Ha a távoli vezérlés funkció nem működik, ellenőrizze az USB-kapcsolatot és hogy a számítógépen az egérmeghajtó legfrissebb verzióját használja-e.

A kép elrejtése

Nyomja meg az **ECO BLANK** gombot a kivetítőn vagy a távvezérlőn, hogy ideiglenesen kikapcsolja a képet akár 70% energia-megtakarítás érdekében. Nyomjon meg egy gombot a kivetítőn vagy a távirányítón a kép visszaállításához.

 Takarékos elrejtés: Takarítsa meg lámpája áramfogyasztásának akár 70%-át. Ön is tegyen a bolygó megmentéséért.

Ha ezt a funkciót csatlakoztatott hangbemenet mellett aktiválja, a hang hallható marad.

Automatikus váltás **ECO BLANK** módra, miután a kivetítőt több mint három percig bekapcsolva hagyták megjeleníthető forrás nélkül, hogy megelőzze a felesleges áramfogyasztást és meghosszabbítsa a vetítőlámpa élettartamát.

Lehetséges az üres idő beállítása a **RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Üzemi beállítások > Képkikapcsolási időzítő** menüben, amikor az üres képen nincs tevékenység a kivetítő automatikusan visszatér a képhez az időtartam letelte után. Az idő hossza 5 és 30 perc között állítható 5 perces időközönként.

/i Ne helyezzen akadályokat a vetítőlencse elé, mert a tárgy ettől felhevülhet.

A kép kimerevítése

Nyomja meg a távirányítón a **FREEZE** gombot a kép kimerevítéséhez. A **"FREEZE"** szó jelenik meg a képen. A funkció kioldásához nyomjon meg egy gombot (a **PAGE** gomb kivételével) a kivetítőn vagy a távvezérlőn.

Ha a képet kimerevíti a vásznon, ettől a videó vagy egyéb eszközön a képek nem állnak meg. Ha a csatlakoztatott eszközök hangkimenettel is rendelkeznek, akkor a hangot hallani fogja akkor is, amikor a képet kimerevítette.



.

A





Működés magas tengerszint feletti környezetben

Javasoljuk a **Hegyvidéki mód** használatát, ha a környezete 1500–3000 méterrel a tengerszint felett található, és a környezeti hőmérséklet 0°C–35°C közötti.

A Hegyvidéki mód használata 0 m és 1500 m közötti tengerszint feletti magasságokon és 0°C és 35°C közötti környezeti hőmérsékletek esetén nem ajánlott. A kivetítő túlhűtése következhet be, ha ilyen körülmények között kapcsolja be ezt a módot.

A Hegyvidéki mód aktiválása:

- Nyomja meg a MENU gombot, majd a ◀ / ► megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális menü legyen kiemelve.
- A ▼ megnyomásával lépjen a Hegyvidéki mód elemre, és a ◄ / ► gombokkal válassza a Be elemet. Jóváhagyást kérő üzenet jelenik meg.
- 3. A **Igen** kiemelése után nyomja meg a **OK** gombot.

A "**Hegyvidéki mód**" nagyobb decibelű működési zajszinttel jár a rendszer átfogó hűtésének és teljesítményének javításához szükséges ventilátorsebesség miatt.

Ha a kivetítőt a fentiek kivételével más szélsőséges körülmények között használja, akkor az eszköz automatikusan lekapcsolhat, amelynek célja a kivetítő túlhevülésének megakadályozása. Ilyen esetben a tünetek orvoslásának módja az, hogy magas hely üzemmódba kapcsol át. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy a kivetítő mindenféle barátságtalan vagy szélsőséges viszonyok között képes működni.

A hang beállítása

Az alábbi hangbeállítások befolyásolják a kivetítő (egy vagy több) hangszóróját. Ügyeljen a kivetítő audió bemenetének megfelelő csatlakoztatására. Lásd: "Csatlakoztatás" a(z) 20. oldalon az audió bemenet csatlakozásának módját illetően.

Hang elnémítása

A hang ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlőn a 🗤 gombot, vagy:

- Nyomja meg a MENU gombot, majd a ◀ /
 Megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális menü legyen kiemelve.
- A ▼ gomb megnyomásával emelje ki a Hangbeállítások elemet, majd nyomja meg a OK gombot. Megjelenik az Hangbeállítások oldal.
- 3. Emelje ki a **Némítás** elemet és nyomja meg a **◄** / ► gombot a **Be** elem kiválasztásához.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja meg a **VOL** ••(•))/ ••(•) gombot a távvezérlőn, vagy:

- 1. Ismételje meg a fenti 1-2. lépést.
- Nyomja meg a ▼ gombot a Hangerő elem kiemeléséhez, majd nyomja meg a

◄ /► gombot a kívánt hangerőszint beállításához.





A kivetítő menüjének testreszabása

Az (OSD) képernyőmenü beállítható saját ízlésének megfelelően. A következő beállítások a vetítési beállításokat, a működést és a teljesítményt nem befolyásolják.

- A Menü megjelenítési ideje a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Menübeállítások menüben beállítja, hogy a menü az utolsó gombnyomás után mennyi ideig marad még aktív. Az időtartam 30 és 5 másodperc között 5 másodperces lépésekben állítható. A
 használatával válassza ki a megfelelő időtartamot.
- A Menü pozíciója a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Menübeállítások menüben az OSD menü helyét öt pozíció közül adhatja meg. A ◀ /► használatával válassza ki a megfelelő pozíciót.
- A RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű menüben lévő Nyelv elemmel az OSD menü megjelenítésének nyelvét lehet beállítani. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.
- A Emlékeztető üzenet a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Menübeállítások menüben lehetővé teszi annak beállítását, hogy jelenjenek-e meg emlékeztető üzenetek a képen vagy sem. Használja a
 gombokat a kívánt beállítás kiválasztásához.
- Az Indítóképernyő a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű menüben a kivetítő indulásakor kijelzett logó képernyő beállítását végzi. A ◄ / ► használatával válasszon képernyőt.
- A RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális menüben lévő Ventilátorsebesség mód opció van használatban, ha a kivetítőn szűrőfedél található. A ◀ / ► gombok segítségével állítsa Nagy értékre. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.

Energiatakarékos lámpa üzemmód választása

A távvezérlő használata.
 Nyomja meg a INTELLIGENS ÖKO gombot a
 Normál/Takarékos/SmartEco kiválasztásához.

- Az OSD menü használata.
- Lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális > Izzó beállításai > Izzó üzemmódja menüpontra.



 Nyomja meg a ◀ / ► gombot a Normál/ Takarékos/SmartEco elem

kiválasztásához. A lámpa fényereje lámpa üzemmódtól függően változhat. Lásd az alábbi táblázatba foglalt leírást.

lzzó üzemmódja	Leírás
Normál	Teljes lámpa fényerőt biztosít
Takarékos	Csökkenti a fényerőt a lámpa élettartamának növeléséhez, és csökkenti a ventilátorzajt
SmartEco	Automatikusan állítja a lámpa teljesítményét a tartalom fényerejének megfelelően

Ha a Takarékos vagy a SmartEco üzemmódot választja, akkor a kibocsátott fényerő is csökken, ami sötétebb képeket eredményez.

A kivetítő kikapcsolása

- Nyomja meg a Defe gombot a kivetítőn vagy a OFF gombot a távvezérlőn. Ezután megjelenik egy megerősítést kérő üzenet. Ha nem válaszol néhány másodpercen belül, az üzenet eltűnik.
- 2. Nyomja meg még egyszer a 🕛 POWER

gombot a kivetítőn vagy a **OFF** gombot a távvezérlőn. A **POWER** narancssárga színnel villog, a vetítőlámpa kikapcsol, és a ventilátorok még körülbelül 90 másodpercig tovább működnek a kivetítő hűtése érdekében.



- A lámpa védelme érdekében a kivetítő semmilyen parancsra sem reagál a hűtési folyamat alatt.
 - A rövidebb lehűlési idő érdekében bekapcsolhatja a Gyorshűtés funkciót a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Üzemi beállítások menüben. Bővebben lásd: "Gyorshűtés" a(z) 54. oldalon.
 - Ha a hűtési folyamat befejeződött, a POWER folyamatosan narancssárga színnel világít, és a ventilátorok leállnak.
 - Húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból, ha a kivetítőt hosszabb ideig nem tervezi használni.
 - Ha az Azonnali újraindítás elem Be állapotban vanm, a kivetítő újraindítása a kikapcsolását követő 90 másodpercen belül lehetséges. (A kivetítő a 90 másodperc alatt 30%-os teljesítménnyel működik.)

Ha az **Azonnali újraindítás** elem **Ki** álapotban van, a kivetítő újraindítása csak a lámpa lehűlése után lehetséges. Ha a gyorshűtés be van kapcsolva, az azonnali újraindítás kiszürkítve látható.

Ha a kivetítőt nem állítják le megfelelően, a lámpa védelme érdekében a ventilátorok néhány percig forognak a kivetítő újraindításakor, hogy

lehűtsék azt. Nyomja meg ismét a 🕁 POWER gombot a kivetítőn vagy az

ON gombot a távvezérlőn a kivetítő bekapcsolásához, miután a ventilátorok leálltak, és a POWER jelzőfénye zöldre váltott.

 A lámpa tényleges élettartama a környezeti feltételektől és a használattól függően eltérhet.

Menü műveletek

Menürendszer

Ne feledje, hogy az (OSD) képernyőmenü a kiválasztott jeltípustól függően változik.

Főmenü	Almenü		Lehetőségek
	Fal színe		Ki /Világos sárga/Rózsaszín/ Világos zöld/Kék/Falitábla
	Képarány		Auto./Valós/4:3/16:9/16:10
	Trapéz		
	Pozíció		
	Fázis		
1.	V. méret		
MEGJELE	Digitális zoom		
NÍTÉS	3D	3D üzemmód	Auto./Felső-alsó/Képsorozat/ Frame Packing/Side By Side/Ki
		3D fordított szink.	Letiltás/Fordított
		3D beállítások mentése	3D beállítások 1/3D beállítások 2/ 3D beállítások 3
		3D beállítások alkalmazása	3D beállítások 1/3D beállítások 2/ 3D beállítások 3/Ki

	Kép mód	Világos/ Bemutató / felhasználói/2. felh	/sRGB/Mozi/(3D)/1. asználói
	Referencia mód	Világos/Bemutató	/sRGB/Mozi/(3D)/
	Fényerő		
	Kontraszt		
	Szín		
	Árnyalat		
	Élesség		
2.	Brilliant Color		Be/Ki
KÉP	Színhőmérséklet		Hideg/Normál/Meleg
	Színhőmérséklet finomhangolása		R erősítés/G erősítés/B erősítés/R eltolás/G eltolás/B eltolás
		Elsődleges szín	R/G/B/C/M/Y
	3D színkezelés	Színárnyalat	
		Telítettség	
		Erősítés	
	Képbeállítás visszaállítása	Jelenlegi/Összes/ Mégse	
	Gyors, auto. kere	sés	Be/Ki
3. FORRÁS	HDMI-tartomány		Auto./Teljes/Korlátozott
	Színtér konverzió	ja	Auto./RGB/YUV

		ldőkö z	1-240 poro
		ΙάθκοΖ	1~240 perc
	Bemutatóidőzítő	ldőzítő megjelenítése	Mindig/3 perc/2 perc/1 perc/Soha
		ldőzítő helye	Balra felül/Balra lent/ Jobbra felül/Jobbra lent
		Időzítő léptetési iránya	Számlálás lefelé/ Számlálás felfelé
		Hangjelzés	Be/Ki
		Be/Ki	lgen/Nem
	Nyelv		English/Français/Deutsch Italiano/Español/Русский 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Nederlands/Türkçe/ Čeština/Português/ ᡅe/ Polski Magyar/ Български/ Hrvatski/ Română/ Suomi/ Norsk/ Dansk /Indonesian/ЕМүүжú/Jansk
	Kivetítő pozíciója		Előoldal, asztal/Hátoldal, asztal/Hátoldal, mennyezet/Előoldal, mennyezet
		Menü megjelenítési ideje	5 másodperc/10 másodperc/ 20 másodperc / 30 másodperc/Mindig
4. RENDSZERBE	Menübeállítások	Menü pozíciója	Középen/Balra felül/Jobbra felül/Jobbra lent/Balra lent
ÁLLÍTÁS: Alapszintű		Emlékeztető üzenet	Be /Ki
		Közvetlen bekapcsolás	Be/ Ki
		Jel általi	Számítógép
		bekapcsolás	HDMI
		bekapcsolás Auto. kikapcsolás	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc
		bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/ Ki
	Üzemi beállítások	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Be/Ki
	Üzemi beállítások	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás Képkikapcsolási időzítő	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Be/Ki Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc
	Üzemi beállítások	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás Képkikapcsolási időzítő Alvás időzítő	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Be/Ki Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Letiltás/30 perc/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra/8 óra/12 óra
	Üzemi beállítások	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás Képkikapcsolási időzítő Alvás időzítő Szűrésidőzítő lenullázása (opcionális)	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Letiltás/30 perc/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra/8 óra/12 óra
	Üzemi beállítások Panel gombjainak lezárása	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás Képkikapcsolási időzítő Alvás időzítő Szűrésidőzítő lenullázása (opcionális) Be/ Ki	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Letiltás/30 perc/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra/8 óra/12 óra Alapérték/Mégse Igen/Nem
	Üzemi beállítások Panel gombjainak lezárása Háttérszín	bekapcsolás Auto. kikapcsolás Gyorshűtés Azonnali újraindítás Képkikapcsolási időzítő Alvás időzítő Szűrésidőzítő lenullázása (opcionális) Be/ Ki	HDMI Letiltás/3 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Be/Ki Be/Ki Letiltás/5 perc/10 perc/15 perc/20 perc/25 perc/30 perc Letiltás/30 perc/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra/8 óra/12 óra Alapérték/Mégse Igen/Nem BenQ/Fekete/Kék/Lila

	Hegyvidéki mód	Be/Ki	lgen/ Nem
	Ventilátorsebesség mód	Nagy/ Normál	lgen/ Nem
		Némítás	Be/Ki
	Hangbeállítások	Hangerő	0~10
	nangseamasok	Be/kikapcsolási hangjelzés	Be/Ki
		lzzó üzemmódja	Normál/Takarékos/ SmartEco
	lzzó beállításai	lzzó időmérőjének nullázása	Alapérték/ Mégse
5.		Egyenértékű izzo	óüzemóra
RENDSZERBE		Jelszóváltoztatás	3
ÁLLÍTÁS: Speciális	Biztonsági beállítások	Biztonsági beállítások megváltoztatása	Bekapcsolási lezárás
	Baud arányszám		2400/4800/9600/14400/ 19200/ 38400/57600/ 115200
	Ellenőrző minta		Be/Ki
	Feliratozás	Feliratozás bekapcsolása	Be/ Ki
		Felirat típusa	CC1/CC2/CC3/CC4
	Készenléti beállítások	Monitorkimenet	Be/Ki
		Audió átbocsátás	Ki/Audiobemenet/HDMI -1/ HDMI -2
	Összes beállítás alapértékre	Alapérték/ Mégse	
	Natív felbontás		
6. INFORMÁCIÓK	Jelenlegi rendszerá	llapot	Forrás Kép mód Felbontás Izzó üzemmódja 3D formátum Színrendszer Egyenértékű izzóüzemóra Firmware verzió

Vegye figyelembe, hogy a menüelemek csak akkor érhetők el, ha a kivetítő érzékelt legalább egy jelet. Ha a kivetítőhöz nem csatlakozik készülék, vagy nincs érzékelt jel, akkor az elérhető menüelemek is korlátozottak.

Az egyes menük leírása

A kézikönyvben felsorolt alapértelmezett értékek, különösen a 49-57. oldalon szereplők kizárólag hivatkozás célját szolgálják. Kivetítőtől függően eltérők lehetnek a folyamatos termékfejlesztés miatt.

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS	
	Fal színe	A vetített kép színeit korrigálja, ha a vetítési felület színe nem fehér. Bővebben lásd: "Fal színe használata" a(z) 37. oldalon.	
	Képarány	Négy lehetőség áll rendelkezésre a kép oldalarányának megadására a bemeneti jeltől függően. Bővebben lásd: "A képoldalarány kiválasztása" a(z) 35. oldalon.	
	Trapéz	A képen a trapéztorzítást korrigálja. Bővebben lásd: "Trapéztorzítás korrekciója" a(z) 29. oldalon.	
1. MEGJELE	Pozíció	Megjeleníti a pozíció beállítás oldalát. A vetített kép mozgatására a nyílgombok használatosak. Az oldal alsó felén mutatott értékek minden gombnyomásra változnak, amíg elérik legnagyobb vagy legkisebb értéküket. Ez a funkció csak PC jel (analóg RGB) jel kiválasztása esetén elérhető.	
ENÍTÉS menü	Fázis	Az órafrekvencia fázisát állítja a képtorzítás csökkentéséhez. Ez a funkció csak PC jel (analóg RGB) vagy YPbPr (komponens) jel kiválasztása esetén elérhető.	
	V. méret	A kép horizontális irányú szélességét állítja. Ez a funkció csak PC jel (analóg RGB) jel kiválasztása esetén elérhető.	
	Digitális zoom	Nagyítja vagy csökkenti a vetített képet. Bővebben lásd: "Részlet keresése nagyítással" a(z) 34. oldalon.	

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
1. MEGJELENÍTÉS menü	3D	 A kivetítő 3D funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a 3D filmek, videók és sportesemények adásainak élvezetét sokkal élethűbb, mélységtartalonmal rendelkező képekkel. A 3D kép megtekintéséhez azonban 3D szemüveget kell viselnie. 3D üzemmód Az alapbeállítás Auto. és a kivetítő automatikusan kiválasztja a megfelelő 3D-s formátumot 3D-s tartalom észlelésekor. Ha a kivetítő nem ismeri fel a 3D formátumot, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a 3D-s mód kiválasztásához. 3D fordított szink. Ha a képmélység megfordítva látható, engedélyezze ezt a funkciót a probléma helyreállításához. 3D beállítások mentése A kivetítő megőrzi az aktuális 3D beállításokat. 3D beállítások alkalmazása A kivetítő alkalmazza a mentett 3D beállításokat és megőrzi a
		beallitasokat a kivetito legkozelebbi újraindítására.

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS	
2	Kép mód	Előre definiált képmódok állnak rendelkezésre, hogy a kivetítő képbeállítását programjának típusához igazíthassa. Bővebben lásd: "A képmód kiválasztása" a(z) 36. oldalon.	
	Referencia mód	Ilyan képmódot választ, ami a leginkább megfelel az jényeinek, és finomhangolja a képet az oldalon alább található lemek alapján. Bővebben lásd: "A 1. felhasználói/2. elhasználói mód beállítása" a(z) 36. oldalon.	
KÉP	Fényerő	A kép fényerejének állításához. Bővebben lásd: "Fényerő beállítása" a(z) 37. oldalon.	
mer	Kontraszt	A képen a sötét és a világos közötti eltérés fokát állítja. Bővebben lásd: "Kontraszt beállítása" a(z) 37. oldalon.	
nü	Szín	A szín telítettségi szintjét állítja - az egyes színek mennyiségét a videó képben. Bővebben lásd: "Szín beállítása" a(z) 37. oldalon.	
	Árnyalat	A kép vörös és zöld színtónusát állítja. Bővebben lásd: "Árnyalat beállítása" a(z) 37. oldalon.	
	Élesség	A képet állítja élesebbre vagy lágyabbnak látszóra. Bővebben lásd: "Élesség beállítása" a(z) 37. oldalon.	

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
	Brilliant Color	Bővebben lásd: "A Brilliant Color beállítása" a(z) 37. oldalon.
2. KÉ	Színhőmérséklet	Bővebben lásd: "Színhőmérséklet választása" a(z) 38. oldalon.
	Színhőmérséklet finomhangolása	Bővebben lásd: "Válassza ki a kívánt színhőmérsékletet" a(z) 38. oldalon.
me	3D színkezelés	Bővebben lásd: "3D színkezelés" a(z) 38. oldalon.
ənü	Kénbeállítás	Bővebben lásd: "Az aktuális vagy az összes kép üzemmód alaphelyzetbe állítása" a(z) 39. oldalon.
	visszaállítása	csak a Világos értéket állítja alapértékre, azonban a "Összes" visszaállítja az összes Kép üzemmód beálítást alaphelyzetbe.
	Gyors, auto. keresés	Bővebben lásd: "Bemeneti jel váltása" a(z) 33. oldalon.
3. FOF		Auto. Automatikusan beállíthatja a HDMI RGB színtértartományt. Telies
RRÁS menü	HDMI-tartomány	Teljes tartományú színtér. Feketeszint: 0, fehérszint: 255, érvényes tartomány: 0~255.
		Korlátozott Korlátozott tartományú színtér. Feketeszint: 16, fehérszint: 235, érvényes tartomány: 1~254.
	Színtér konverziója	Bővebben lásd: "Színtér módosítása" a(z) 34. oldalon.

	FUNKCIÓ		LEÍRÁS
	은 Bemutato	óidőzítő	Bizonyos időkereten belül emlékezteti az előadót a prezentáció befejezésére. Bővebben lásd: "Időzítő beállítása a prezentációhoz" a(z) 40. oldalon.
Alap	Nyelv		A képernyőmenü (OSD) megjelenítésének nyelvét állítja be. Bővebben lásd: "A menük használata" a(z) 30. oldalon.
oszintű	Kivetítő pozíciója		A kivetítő szerelhető mennyezetre vagy vetítőernyő mögé, egy vagy több tükörrel. Bővebben lásd: "A hely kiválasztása" a(z) 16. oldalon.
menü	EÀLLÍTÀ Menübeá	llítások	Menü megjelenítési ideje Beállítja, hogy az OSD menü az utolsó gombnyomás után mennyi ideig maradjon még aktív. Az időtartam 5 és 30 másodperc között 5 másodperces lépésekben állítható. Menü pozíciója A képernyőmenü (OSD) pozícióját adja meg. Emlékeztető üzenet Beállítja, hogy megjelenjen-e emlékeztető üzenet a képen.

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
4. RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű menü	Üzemi beállítások	 Közvetlen bekapcsolás A Be opció engedélyezi a funkciót. Bővebben lásd: "A kivetítő indítása" a(z) 26. oldalon. Jel általi bekapcsolás Az Be választása esetén a kivetítő automatikusan bekapcsolódik VGA-jel észlelése esetén. Az Ki választása esetén a kivetítő manuálisak kell bekapcsolni (a vezérlőpult vagy a távvezérlő segítségével). Bővebben lásd: "A kivetítő indítása" a(z) 26. oldalon. Auto. kikapcsolás Engedélyezi a kivetítő automatikus lekapcsolódását, ha egy adott időtartamon belül nem érzékel bemeneti jelet. Bővebben lásd: "Az Auto. kikapcsolás beállítása" a(z) 60. oldalon. Gyorshűtés A Be opció engedélyezi a funkciót; ilyenkor a kivetítő hűtési ideje pár másodperccel rövidebb lesz. Imagát a ventilátorokkal. Azonnali újraindítás Bekapcsolt Azonnali újraindítás mellett a kivetítő újraindítása a kikapcsolási töőzítő A kép üres idejét állítja be, ha a Üres funkció aktiválva van, amelynek elteltével a kép elrejtése" a(z) 41. oldalon. Alvás időzítő Az automatikus kikapcsolás időzítőjét állítja be. Az időzítő 30 perc és 12 óra közötti értékre állítható be. Szűrésidőzítő lenullázása Lenullázza a szűrőszámlálót a szűrő cseréje után.
	Panel gombjainak lezárása	Engedélyezheti vagy letilthatja a kezelőpult összes gombjának funkcióját, kivéve a kivetítő bekapcsolását.
	Háttérszín	Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy mely háttérszín legyen látható, ha a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Négy lehetőség áll rendelkezésre: BenQ logó, Fekete, Kék vagy Lila.
	Indítóképernyő	A kivetítő indulásakor a képernyőn látható kezdőkép beállítását teszi lehetővé. Három választási lehetőség van: BenQ embléma, Fekete képernyő vagy Kék képernyő.

	FUNKCIÓ LEÍRÁS		
л ОПи	Hegyvidéki mód	A tengerszint feletti nagy magasságú helyek üzemmódja. Bővebben lásd: "Működés magas tengerszint feletti környezetben" a(z) 42. oldalon.	
	Ventilátorsebesség mód	Válassza a Nagy értéket, ha a kivetítő porszűrővel rendelkezik. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.	
	Hangbeállítások	Lehetővé teszi az Hangbeállítások menü megnyitását. Bővebben lásd: "A hang beállítása" a(z) 42. oldalon. Némítás Beállítja a némítás funkciót. Hangerő Beállítja az audió hangerőt. Beállítja az audió hangjelzés Beállítja a be-/kikapcsolási csengőhangot.	
NG7EDBEÁIIÍTÁG:	lzzó beállításai	Izzó üzemmódja Bővebben lásd: "Beállítás Izzó üzemmódja" a(z) 59. oldalon. Izzó időmérőjének nullázása Bővebben lásd: "A lámpaszámláló nullázása" a(z) 64. oldalon. Egyenértékű izzóüzemóra A lámpa üzemidejének számítását részletesen lásd: "A lámpa üzemidejének meghatározása" a(z) 59. oldalon.	
Spociálic monii	Biztonsági beállítások	Jelszóváltoztatás Az új jelszóra váltás előtt meg kell adnia a régit. Biztonsági beállítások megváltoztatása Bekapcsolási lezárás Bővebben lásd: "A jelszavas védelem használata" a(z) 31. oldalon.	
	Baud arányszám	Egy olyan baud sebességet választ, amely megegyezik a számítógépével, így a kivetítőt egy megfelelő RS-232 kábellel is csatlakoztathatja a számítógéphez annak frissítéséhez vagy a kivetítő firmware letöltéséhez. A funkciót a megfelelő képzettségekkel rendelkező szakemberek számára biztosítjuk.	
	Ellenőrző minta	A Be opció engedélyezi a funkciót és a kivetítő megjeleníti a rácsos tesztmintát. Segíti a képméret és a fókusz beállítását, hogy a vetített kép torzulásmentes legyen. Bővebben lásd: "Használja a beépített tesztmintát" a(z) 28. oldalon.	

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS		
5. RE	Feliratozás	 Feliratozás bekapcsolása Aktiválja a funkciót a Be opcióval, ha a kiválasztott bemeneti jel közeli feliratot tartalmaz. Feliratok: A képen megjelenő párbeszédek, narrátor szövegek vagy TV programok és videók feliratai (rendszerint a "CC" jelzéssel jelzik a tv újságok). Felirat típusa Kiválasztja a kívánt feliratozási módot A felirat megtekintéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4 felirat nyelveket (ahol CC1 az Ön országában használt alapértelmezett nyelvet jelenti). 		
NDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális menü	Készenléti beállítások	 Monitorkimenet A Be opció engedélyezi a funkciót. A kivetítő VGA-jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és a PC, illetve MONITOR OUT csatlakozók helyesen csatlakoznak az eszközökhöz. Lásd: "Monitor csatlakoztatása" a(z) 21. oldalon a csatlakozással kapcsolatban. A funkció engedélyezése kissé megnöveli a készenléti üzemmód fogyasztását. A Kimenő jel monitor készenlétben csak akkor működőképes, ha egy megfelelő D-Sub bemenet csatlakozik a PC csatlakozóhoz. Audió átbocsátás A kivetítő hangot tud kibocsátani, ha készenléti módban van és a megfelelő csatlakozók helyesen csatlakoznak az eszközökhöz. Nyomja meg a ◄ /▶ gombot a használni kívánt jel kiválasztásához. Lásd: "Csatlakoztatás" a(z) 20. oldalon a csatlakozással kapcsolatban. 		
		A funkció engedélyezése kissé megnöveli a készenléti üzemmód fogyasztását.		
	Összes beállítás alapértékre	A gyári alapértékekre állít vissza minden értéket. A következő beállítások továbbra is megmaradnak: 1. felhasználói, 2. felhasználói, Kivetítő pozíciója, Színtér konverziója, Hegyvidéki mód, Biztonsági beállítások és Baud arányszám.		

	FUNKCIÓ	LEÍRÁS
	Natív felbontás	A kivetítő natív felbontását mutatja.
6. INFORMÁCIÓK menü	Jelenlegi rendszerállapot	Forrás Az aktuális jelforrást mutatja. Kép mód A KÉP menüben kiválasztott módot mutatja. Felbontás A bemenő jel támogatott felbontását mutatja. Izzó üzemmódja Az aktuális lámpa üzemmódot mutatja. 3D formátum Az aktuális 3D-s üzemmódot mutatja. Színrendszer Az RGB vagy YUV bemeneti formátumot mutatja. Egyenértékű izzóüzemóra A lámpa felhasznált üzemidejét jelzi ki. Firmware verzió A firmware verziót mutatja.

Karbantartás

A kivetítő ápolása

A vásárolt kivetítő nem sok karbantartást igényel. A rendszeres karbantartás csupán a lencse és a burkolat tisztán tartására terjed ki.

A lámpán kívül a kivetítő egyetlen részét se távolítsa el. Ha más alkatrészek cseréje szükséges, forduljon a forgalmazóhoz.

A lencse tisztítása

Tisztítsa meg a lencsét, amikor port vagy piszkot vesz észre a felületén.

- Sűrített levegős palackkal távolítsa el a port.
- Ha maszat vagy piszok van a lencsén, akkor lencsetisztító papírral vagy egy puha ruhát lencsetisztítóba mártva finoman törölje át a lencse felületét.
- Ne használjon súrolófelülettel ellátott szivacsot, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, mint például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtó szert. Az ilyen anyagok használata, illetve hosszan tartó érintkezése a gumi vagy PVC alkatrészekkel a kivetítő felületének és burkolatának megrongálódását okozhatja.

/↑ A lencse felületéhez ne érjen súroló hatású anyaggal.

A kivetítő házának tisztítása

A ház tisztítása előtt kapcsolja le a kivetítőt a "A kivetítő kikapcsolása" a(z) 44. oldalon szakaszban ismertetett eljárásnak megfelelően, és a hálózati kábelt húzza ki.

- A piszok és por eltávolításához egy puha szöszmentes ruhával törölje át a házat.
- A makacs szennyeződések és foltok eltávolításához mártson semleges tisztítószeres vízbe egy puha ruhát. Azután törölje át vele a házat.

Viaszt, alkoholt, benzint, hígítót vagy más vegyszert semmiképp se használjon. Ezek a házat károsítják.

A kivetítő tárolása

Ha a kivetítőt hosszabb időre tárolnia kell, akkor a következőképpen járjon el:

- Ügyeljen, hogy a tárolóhelyen a hőmérséklet és a páratartalom értéke a kivetítőhöz ajánlott tartományon belül legyen. Lásd: "Műszaki adatok" a(z) 67. oldalon, vagy kérdezze a forgalmazót az ajánlott tartományról.
- Húzza vissza az állítólábakat.
- A távirányítóból vegye ki az elemet.
- A kivetítőt az eredeti vagy hasonló csomagolásba helyezze.

A kivetítő szállítása

A kivetítőt az eredeti vagy hasonló csomagolásba helyezve ajánlott szállítani.

Lámpa információk

A lámpa üzemidejének meghatározása

A kivetítő működése közben a lámpa használatának tartamát (órában) automatikusan számolja a beépített számláló. A következő módszerrel számolható a megfelelő égési óraszám:

- Lámpa használati idő = (x+y+z) óra, amennyiben a Normál üzemmód használati ideje = x óra a Takarékos üzemmód használati ideje = y óra a SmartEco üzemmód használati ideje = z óra

 $\alpha = \frac{A'}{X} \times x + \frac{A'}{Y} \times y + \frac{A'}{Z} \times z,$

X= a Normál üzemmód lámpaélettartama

Y= a Takarékos üzemmód lámpaélettartama

Z= a SmartEco üzemmód lámpaélettartama

A' a leghosszabb lámpaélettartam a X, Y, Z közül

Lásd lejjebb a(z) "Beállítás Izzó üzemmódja" című fejezetet a(z) Takarékos üzemmód részleteivel kapcsolatos információkért.

A Takarékos és a SmartEco üzemmód óráinak száma kisebb, mint a Normál üzemmódé. Ez azt jelenti, hogy a kivetítő Takarékos vagy SmartEco üzemmódban történő használata segít megnövelni a lámpa használati idejét.

Az égési óraszám értékének meghatározása:

- 1. Nyomja meg a **MENU** gombot, majd a **◄**/▶ megnyomásával lépkedjen úgy, hogy a **RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális** menü legyen kiemelve.
- A ▼ gomb megnyomásával emelje ki a Izzó beállításai elemet, majd nyomja meg a OK gombot. Megjelenik a Izzó beállításai oldal.
- 3. A menüben meg fog jelenni az Egyenértékű izzóüzemóra információ.
- 4. A MENU megnyomásával léphet ki a menüből.

Az INFORMÁCIÓK menüben is megtudhatja az égési óraszámot.

A lámpa élettartam meghosszabbítása

A vetítőlámpát időnként cserélni kell. A lámpa hosszú élettartama érdekében az OSD menüben vagy a távirányítóval a következő beállításokat végezheti el.

Beállítás Izzó üzemmódja

A **Takarékos/SmartEco** üzemmód használata csökkenti a rendszer által kibocsátott zajokat és az energia-fogyasztást. Ha a **Takarékos/SmartEco** üzemmódot választja, akkor a kibocsátott fényerő is csökken, ami sötétebb képeket eredményez, de egyúttal a kivetítő működési élettartama is meghosszabbodik.

A kivetítő **Takarékos/SmartEco** módba állítása meghosszabbítja a lámpa működési idejét is. A **Takarékos/SmartEco** mód beállításához lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális > Izzó beállításai > Izzó üzemmódja menübe, és nyomja meg a **⊲**/▶ gombot. A lámpa üzemmódokat az alábbi táblázatban jelöltük meg.

lzzó üzemmódja	Leírás
Normál	Teljes lámpa fényerőt biztosít
Takarékos	Csökkenti a fényerőt a lámpa élettartamának növeléséhez, és csökkenti a ventilátorzajt
SmartEco	Automatikusan állítja a lámpa teljesítményét a tartalom fényerejének megfelelően

Az Auto. kikapcsolás beállítása

Ez a funkció engedélyezi a kivetítő automatikus lekapcsolódását, ha egy adott időtartamon belül nem érzékel forrást, a lámpa szükségtelen használatának megelőzésére.

Az Auto. kikapcsolás beállításához menjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Alapszintű > Auto. kikapcsolás menübe, és nyomja meg a ◀/▶-t. Az időtartam 30 és 5 perc között 5 perces lépésekben állítható. Ha az előre beállított tartamok nem felelnek meg az előadásához, akkor válassza a Letiltás elemet. Az adott időtartamon belül a kivetítő nem fog automatikusan kikapcsolódni.

A lámpacsere időzítése

Amikor a **lámpa jelzőfény** piros, vagy a lámpa cseréjére felszólító üzenet jelenik meg, akkor helyezzen be új lámpát vagy forduljon a forgalmazóhoz. Régi lámpa hibás működést okozhat és egyes esetekben a lámpa akár fel is robbanhat.

Ne kísérelje meg saját maga kicserélni a lámpát. Bízza a cserét képzett szakemberre.

A lámpa jelzőfény és a hőmérséklet figyelmeztető lámpa akkor kezd el világítani, ha a lámpa túlmelegedett. Bővebben lásd: "Kijelzések" a(z) 65. oldalon.

A következő üzenet figyelmezteti a lámpa cseréjére.

Az alábbi figyelmeztető üzenetek csupán tájékoztató jellegűek. Kövesse a vásznon megjelenő utasításokat a lámpa előkészítéséhez és cseréjéhez.

Állapot	Üzenet
Szereljen be új lámpát, hogy a teljesítmény optimális legyen. Ha a kivetítő szokásosan a Takarékos módot választva működik ("Beállítás Izzó üzemmódja" a(z) 59. oldalon), addig folytathatja a kivetítő használatát, amíg a következő figyelmeztető üzenet megjelenik.	Megjegyzés Rendeljen csereizzót Izzö-X00X óra Rendeljen új lámpát itt: www.BenQ.com
Új lámpát kell beszerelni, hogy a lámpa élettartamának lejárta ne okozzon problémát a kivetítőnek.	Megjegyzés Hamarosan ki kell cserélnie az izzót Izzó>xxxx óra Rendeljen új támpát itt. www.BenQ.com
Ilyen állapotban erősen javasolt a lámpa cseréje. A lámpát időnként cserélni kell. A fényereje a használat során csökken. Ez teljesen normális. Bármikor cserélheti a lámpát, ha úgy veszi észre, hogy a fényereje jelentősen csökkent.	Megjegyzés Cserélje ki azonnal az izzót Izzó>xxx óra Tüllépte az izzó élettartamát Rendeljen új lámpát itt. www.BenQ.com
A kivetítő normális működéséhez KÖTELEZŐ kicserélni a lámpát.	Megjegyzés Túllépte az izzó élettartamát Cserélye ki az izzót (lásd a kézikönyvet) Ezt követően nullázza az izzó időmérőjét. Randeljen új lámpát itt www.BenQ.com

A fenti üzenetekben az "XXXX" számjegyei típustól függően eltérhetnek.

A lámpa cseréje (CSAK A SZERVIZ MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA)

Hg - a lámpa higanyt tartalmaz. A helyi ártalmatlanítási törvényeknek megfelelően kezelendő. Lásd: www.lamprecycle.org.

- Ha a lámpa cseréjét a mennyezetre fejjel lefelé felszerelt kivetítőn végzik, győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a lámpafoglalat alatt, hogy elkerülje az eltört lámpa miatti esetleges sérülést vagy szemsérülést.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében lámpacsere előtt kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- A súlyos égési sérülések elkerülése érdekében engedje a kivetítőt legalább 45 percig hűlni, mielőtt a lámpacseréhez fogna.
- Az ujjak sérülésének kockázatát és a belső alkatrészek károsodásának kockázatát csökkentse azzal, hogy óvatosan távolítja el az apró darabokra tört üveget.
- A lámpa eltávolításakor az üres lámparekeszt ne érintse meg, hogy elkerülje az ujjak sérülését és az objektív képminőségének romlását a lencsék megérintése miatt.
- A lámpa higanyt tartalmaz. A lámpa leselejtezésekor be kell tartani a helyi veszélyes hulladékra vonatkozó előírásokat.
- A kivetítő optimális teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy BenQ lámpát használjon a lámpa cseréjéhez.
- Törött izzó kezelésekor biztosítsa a megfelelő szellőzést. Légzésvédő, védőszemüveg vagy arcpajzs használatát és védőruházat, pl. kesztyű viselését ajánljuk.
- Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a konnektorból. Ha a lámpa forró, az égési sérülések elkerülése érdekében várjon körülbelül 45 percig, amíg a lámpa lehűl.
- Lazítsa meg a lámpafedelet rögzítő csavart.



- Távolítsa el a lámpafedelet (a) a fedél elcsúsztatásával a kivetítő oldala felé, majd (b) annak felemelésével.
- Ne kapcsolja be a készüléket eltávolított lámpafedéllel.
 - Ne helyezze az ujjait a lámpa és a kivetítő közé. A kivetítő belsejének élei könnyen balesetet okozhatnak.
 - 4. Lazítsa meg a lámpát rögzítő csavarokat.
 - Felemelve állítsa fel a kart. A kar használatával lassan húzza ki a lámpát a kivetítőből.
- Ha túl gyorsan húzza, a lámpa könnyen eltörhet és törött üveg kerülhet a kivetítőbe.
 - A lámpát ne helyezze olyan helyre, ahol víz érheti, a gyerekek kezébe kerülhet, ill. a gyúlékony anyagok közelébe.
 - A lámpa kivétele után ne nyúljon a kivetítőbe. Ha megérinti a belső optikai alkatrészeket, azzal a vetített képen színegyenetlenség vagy torzítás keletkezhet.
 - Helyezze be az új lámpát a lámparekeszbe és győződjön meg az illeszkedéséről.
 - 7. Húzza meg meg a lámpát rögzítő csavarokat.
- A laza csavar hibás csatlakozást okozhat, amely hibás működéssel járhat.
 - A csavarokat ne húzza túl.
 - 8. A kart teljesen laposan fektesse a helyére.





9. Helyezze vissza a lámpafedelet a helyére csúsztatásával.



- 10. Húzza meg meg a lámpafedelet rögzítő csavart.
- A laza csavar hibás csatlakozást okozhat, amely hibás működéssel járhat.
 - A csavart ne húzza túl.



11. Indítsa újra a kivetítőt.

/ Ne kapcsolja be a készüléket eltávolított lámpafedéllel.

A lámpaszámláló nullázása

 A kezdőképernyő után nyissa meg a képernyőmenüt (OSD). Lépjen a RENDSZERBEÁLLÍTÁS: Speciális > Izzó beállításai menübe. Nyomja meg a OK gombot. Megjelenik a Izzó beállításai oldal. A ▼ gomb



megnyomásával emelje ki a **Izzó időmérőjének nullázása** elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot. A megjelenő figyelmeztető üzenet megkérdezi, hogy nullázni szeretné-e a lámpa számlálóját. A **Alapérték** kiemelése után nyomja meg a **OK** gombot. Megtörténik a lámpa idejének "0" értékre állítása.

Ha a lámpa nem új vagy nem cserélte ki, a számláló nullázásával kárt okozhat.

Kijelzések

Jelzőfény			Állapot & Leírás
TÁPFESZÜLTSÉG	HŐMÉRSÉKLET	LÁMPA	
	Rends	zerüzenet	
Narancssárga	Ki	Ki	Készenléti mód
Villogó zöld	Ki	Ki	Bekapcsolási folyamat
Zöld	Ki	Ki	Normál működés
Villogó narancssárga	Ki	Ki	Normál kikapcsolás melletti hűtés
Villogó vörös	Villogó vörös	Villogó vörös	Letöltés
Zöld	Ki	Vörös	Sikertelen CW indítás
Beégetési üzenet			
Zöld	Ki	Ki	Beégés BE
Zöld	Zöld	Zöld	Beégés KI
Lámpa hibaüzenetek			
Ki	Ki	Vörös	Lámpa1 hiba a normál működésben
Ki	Ki	Villogó narancss árga	A lámpa nem világít
	Hőmérsékle	t hibaüzen	etek
Vörös	Vörös	Ki	Ventilátor 1 hiba (a ventilátor tényleges sebessége a kívánt sebességen kívül)
Vörös	Villogó vörös	Ki	Ventilátor 2 hiba (a ventilátor tényleges sebessége a kívánt sebességen kívül)
Zöld	Vörös	Ki	Hőmérséklet 1 hiba (hőmérséklet-korlát túllépve)
Zöld	Villogó vörös	Ki	Hőmérséklet-érzékelő 1 nyitva hiba
Zöld	Zöld	Ki	Hőmérséklet-érzékelő 1 rövidzárlat hiba
Villogó zöld	Villogó zöld	Ki	Hőmérséklet IC 1 I2C csatlakozási hiba

Hibaelhárítás

? A kivetítő nem kapcsolódik be.

Hibaforrás	Elhárítás
Nem kap áramot a hálózati kábelen keresztül.	A hálózati kábelt csatlakoztassa a kivetítő váltakozó áramú bemenetéhez és a hálózati aljzathoz. Ha a hálózati aljzat kapcsolóval rendelkezik, ne feledje azt felkapcsolni.
A kivetítőt a hűlési folyamat közben próbálta bekapcsolni.	Várja meg a lehűlési folyamat végét.

? Nincs kép

Hibaforrás	Elhárítás
A videó jelforrás nincs bekapcsolva vagy rosszul van csatlakoztatva.	Kapcsolja be a videó jelforrást és ellenőrizze a jelkábelek csatlakoztatását.
A kivetítő nincs jól csatlakoztatva a jelet adó eszközhöz.	Ellenőrizze a csatlakozást.
A bemeneti jel kiválasztása helytelenül történt.	Válassza ki a helyes bemeneti jelet a kivetítő vagy a távirányító SOURCE gombja segítségével.

? Elmosódott kép

Hibaforrás	Elhárítás
A vetítőobjektív nincs megfelelően fókuszálva.	Állítsa be az objektív fókusztávolságát a fókuszgyűrűvel.
A kivetítő és a vetítővászon nincs jól egymáshoz igazítva.	Állítsa be a vetítési szöget és irányt, ha szükséges a kivetítő magasságát is.

⑦ A távirányító nem működik

Hibaforrás	Elhárítás
Az elem lemerült.	Cserélje le egy új elemre.
Akadály van a kivetítő és a távirányító között.	Szüntesse meg az akadályt.
Túl messze van a kivetítőtől.	Álljon 8 m-nél közelebb a kivetítőhöz.

? Helytelen jelszó

Hibaforrás	Elhárítás
Elfelejtette a jelszót.	Bővebben lásd: "Az elfelejtett jelszó esetére szóló eljárás megjelenítése" a(z) 32. oldalon.

Műszaki adatok

Minden műszaki adat változtatásának jogát fenntartjuk.

Optikai

Felbontás MS535: 800 x 600 SVGA MX535: 1024 x 768 XGA MW535/TW535: 1280 x 800 WXGA MH535: 1920 x 1080 1080p Megjelenítő rendszer 1 LAPKÁS DMD Obiektív F/szám MS535/MX535/MW535/TW535 F = 2.42 - 2.62f = 22 és 25.79 mm között MH535 F = 2.47 - 2.66f = 20.4 és 24.48 mm között Eltérés MS535: 106.7±5% MX535 106+5% MW535/TW535: 103,8±5% MH535: 107±5% Zoomarány 1,2X Lámpa MS535/MX535/MW535/TW535 203 W-os lámpa MH535 210 W-os lámpa Elektromos adatok Áramforrás MS535/MX535/MW535/TW535: AC 100-240V, 2,60 A, 50-60 Hz (Automatikus) MH535: AC 100-240V, 2,67 A, 50-60 Hz (Automatikus) Energiafogyasztás MS535/MX535/MW535/TW535: 260 W (Max): < 0.5 W (Készenlétben) MH535: 267 W (Max); < 0,5 W (Készenlétben) Fizikai Tömeg 2.6 ka Kimeneti csatlakozók RGB kimenet D-Sub 15 érintkezős (hüvely) x 1 Hangszóró (Sztereó) 2 watt x 1

Audió jelkimenet PC audió csatlakozó x 1 Vezérlés RS-232 soros vezérlés 9 érintkezős x 1 IR vevő x 1 USB mini-B x 1 Bemeneti csatlakozók Számítógépes bemenet RGB bemenet D-Sub 15 érintkezős (hüvelv) x 2 Videó jelbemenet S-VIDEO Mini DIN 4 érintkezős csatlakozó x 1 VIDEO RCA aljzat x 1 SD/HDTV ielbemenet Analóg - Komponens RCA alizat x 3 (RGB bemeneten keresztül) Digitális-HDMI x 2 Audió ielbemenet Audiobemenet PC audió csatlakozó x 1 Környezetre vonatkozó előírások Hőmérséklet Működési: 0°C-40°C tengerszinten Tárolási: -20°C-60°C tengerszinten Relatív páratartalom Működési: 10%-90% (nem lecsapódó) Tárolási: 10%-90% (nem lecsapódó) Tengerszint feletti magasság Működési: 0-1.499 m 0°C-35°C hőmérséklet mellett; 1.500-3.000 m 0°C-30°C hőmérséklet mellett (ha a Nagy magasság üzemmód be van kapcsolva) Tárolási: 0-12.200 m 30°C hőmérséklet mellett Szállítás Azt javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást vagy azzal egyenértékű csomagolóanvagot használion. Javítás Kérjük, látogasson el az alábbi webhelyre, és válassza ki az adott országot a szerviz kapcsolattartási adatainak megjelenítéséhez. http://www.beng.com/welcome

C A lámpa élettartama a környezeti feltételektől és a használattól függően eltérhet.

Méretek

332,4 mm (Szél) x 99 mm (Mag) x 241,3 mm (Mély)





242

Mennyezetre szerelés

Csavar mennyezetre szereléshez: M4 (Max. H = 25 mm; Min. H = 20 mm) Mértékegység: mm



Időzítés táblázat

1. Analóg VGA

Támogatott időzítés a PC bemenethez

Felbontás	Időzítés	Vízszintes frekvencia (KHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpont frekvencia (MHz)	3D szekvenciális képkockák	3D fent és lent	3D egymás melletti
	VGA_60	59,94	31,469	25,175	O	O	O
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
010 x 100	VGA_75	75	37,5	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	O	O	O
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75	46,875	49,500			
800 x 600	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
	SVGA_120 (Képváltási szünet csökkentése)	119,854	77,425	83,000	O		
	XGA_60	60,004	48,363	65,000	0	O	0
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
1024 x 768	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
	XGA_120 (Képváltási szünet csökkentése)	119,989	97,551	115,5	O		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108			
1024 x 576	BenQ notebook időzítés	60	35,82	46,966			
1024 x 600	BenQ notebook időzítés	64,995	41,467	51,419			
	1280 x 720_60	60	45	74,250	0	O	O
1280 x 720	1280 x 720_120	120	90,000	148,500	O		
1280 x 768	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5	O	O	O
	WXGA_60	59,81	49,702	83,500	O	O	O
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,88	71,554	122,500			
1280 x 800	WXGA_120 (Képváltási szünet csökkentése)	119,909	101,563	146,25	Ø		
	SXGA_60	60,02	63,981	108,000		O	O
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108,000		O	O
1200 x 300	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,5		O	O
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		O	O
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		0	O
1600 x 1200	UXGA	60	75	162,000		0	O
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,29	146,25		O	O

640 x 480 @67Hz	MAC13	66,667	35	30,240		
832 x 624 @75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280		
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75,02	60,241	80,000		
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,000		

 Előfordulhat, hogy a fenti időzítések nem támogatottak az EDID-fájl vagy a VGA grafikuskártya korlátai miatt. Előfordulhat, hogy egyes időzítések nem választhatók.

Támogatott időzítés Component-YPbPr bemenethez

Időzítés	Felbontás	Vízszintes frekvencia (KHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpont frekvencia (MHz)	3D szekvenciális képkockák
480i	720 x 480	15,73	59,94	13,5	0
480p	720 x 480	31,47	59,94	27	0
576i	720 x 576	15,63	50	13,5	
576p	720 x 576	31,25	50	27	
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25	
720/60p	1280 x 720	45,00	60	74,25	O
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25	
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25	
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25	
1080/25P	1920 x 1080	28,13	25	74,25	
1080/30P	1920 x 1080	33,75	30	74,25	
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5	
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5	

2. Digitális HDMI

Támogatott időzítés a PC bemenethez

Felbontás	Időzítés	Vízszintes frekvencia (KHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpont frekvencia (MHz)	3D szekvenciáli s képkockák	3D fent és lent	3D egymás melletti
640 x 480	VGA_60	59,94	31,469	25,175	O	O	O
	VGA_72	72,809	37,861	31,500			
	VGA_75	75	37,5	31,500			
	VGA_85	85,008	43,269	36,000			
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221			
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000	O	O	O
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000			
	SVGA_75	75	46,875	49,500			
800 x 600	SVGA_85	85,061	53,674	56,250			
800 X 800	SVGA_120 (Képváltási szünet csökkentése)	119,854	77,425	83,000	Ø		
	XGA_60	60,004	48,363	65,000	O	O	0
	XGA_70	70,069	56,476	75,000			
	XGA_75	75,029	60,023	78,750			
1024 x 768	XGA_85	84,997	68,667	94,500			
1024 x 700	XGA_120 (Képváltási szünet csökkentése)	119,989	97,551	115,5	Ø		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67,5	108			

1024 x 576	BenQ notebook időzítés	60	35,82	46,966			
1024 x 600	BenQ notebook időzítés	64,995	41,467	51,419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74,250	O	O	O
1280 x 768	1280 x 768_60	59,87	47,776	79,5	O	O	O
	WXGA_60	59,81	49,702	83,500	O	O	O
	WXGA_75	74,934	62,795	106,500			
	WXGA_85	84,88	71,554	122,500			
1280 x 800	WXGA_120(K épváltási szünet csökkentése)	119,909	101,563	146,25	Ø		
	SXGA_60	60,02	63,981	108,000		O	O
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000			
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500			
1290 y 060	1280 x 960_60	60	60	108,000		O	O
1200 x 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60,015	47,712	85,5		O	O
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500		0	0
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750		0	0
1600 x 1200	UXGA	60	75	162,000		0	0
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59,954	65,29	146,25		O	O
640 x 480 @67Hz	MAC13	66,667	35	30,240			
832 x 624 @75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280			
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75,02	60,241	80,000			
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75,06	68,68	100,000			
1920 x 1080	1920 x 1080_60	67,5	60	148,5		O	O
1920 x 1200	1920 x 1200_60(Képv áltási szünet csökkentése)	59,95	74,038	154,000		0	Ø

Előfordulhat, hogy a fenti időzítések nem támogatottak az EDID-fájl vagy a VGA grafikuskártya korlátai miatt. Előfordulhat, hogy egyes időzítések nem választhatók.

Támogatott időzítés a videobemenethez

ldőzítés	Felbontás	Vízszintes frekvencia (KHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpont frekvencia (MHz)	3D szekvenciális képkockák	3D kerettömörítés	3D Felül-Alul	3D egymás melletti
480i	720 (1440) x 480	15,73	59,94	27	O			
480p	720 x 480	31,47	59,94	27	O			

576i	720 (1440) x 576	15,63	50	27				
576p	720 x 576	31,25	50	27				
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25		O	O	O
720/60p	1280 x 720	45,00	60	74,25	O	O	O	O
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25				O
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25				O
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25		O	O	O
1080/25P	1920 x 1080	28,13	25	74,25				
1080/30P	1920 x 1080	33,75	30	74,25				
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5			O	O
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5			Ô	Ô

3. Videó/S-Video

Támogatott időzítés a videobemenethez

Videó mód	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Színvivő frekvencia (MHz)	3D szekvenciális képkockák
NTSC	15,73	60	3,58	O
PAL	15,63	50	4,43	
SECAM	15,63	50	4,25 vagy 4,41	
PAL-M	15,73	60	3,58	
PAL-N	15,63	50	3,58	
PAL-60	15,73	60	4,43	
NTSC4.43	15,73	60	4,43	
Garancia és szerzői jogi információk

Szabadalmak

A BenQ kivetítő szabadalmi lefedettségével kapcsolatos részletekért lépjen a http://patmarking.benq.com/ oldalra.

Korlátozott garancia

A BenQ normál használat és tárolás esetén a termékre anyag- és kivitelezési hibákra kiterjedő garanciát nyújt.

A vásárlási bizonylatra minden garancia igény esetén szükség van. Abban az esetben, ha ez a termék a garanciális időtartamon belül hibásnak bizonyulna, a BenQ kizárólagos kötelezettségét a hibás alkatrészek cseréje (munkavégzéssel együtt) jelenti, ezen kívül más igény nem támasztható. A garanciális javítás érdekében a hibát azonnal jelezze a termék vásárlásának helyén.

Fontos: A fenti garancia érvényét veszíti, ha a vevő a terméket nem a BenQ írásos utasításainak megfelelően üzemelteti, különösen tekintettel a következőkre: a környezet páratartalma 10% és 90% közötti kell, hogy legyen, a hőmérséklet pedig 0°C és 35°C között, a tengerszint feletti magasság ne haladja meg a 1 500 métert, és el kell kerülni a poros környezetben történő használatot. Ez a jótállás meghatározott jogokkal ruházza fel Önt, de országonként eltérően egyéb jogok is megillethetik.

Bővebb információ: www.BenQ.com.

Szerzői jog

Szerzői jog 2018. BenQ Corporation. Minden jog fenntartva. A publikációt és annak részeit tilos a BenQ Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül lemásolni, továbbítani, adathordozóra írni, visszakereső rendszerekben tárolni, idegen vagy számítógépes nyelvekre lefordítani - ideértve az elektronikus, az optikai, a vegyi, a manuális és az egyéb módokat is.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A BenQ Corporation nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana. A BenQ fenntartja a kiadvány változtatásának jogát anélkül, hogy a módosításokról vagy változtatásokról bárkit értesítenie kellene.

*DLP, Digital Micromirror Device és a DMD a Texas Instruments védjegye. Az egyéb copyright az illető vállalatok és szervezetek tulajdona.