

Használati útmutató LG CineBeam

Lcos Projektor

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra vonatkozó információkat.

PH150G

LICENCEK

A különböző készülékek más-más licenceket támogatnak. A licencekkel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.lg.com webhelyre.





A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

This DivX Certified[®] device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX[®] video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified[®] to play DivX[®] video up to HD 1080p,including premium content.

 $\text{Div}X^{\circledast},$ DivX Certified^{\circledast} and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at

[www.divx.com/patents]

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





- A képek/ábrák eltérhetnek az Ön projektorának megjelenésétől.
- A projektor képernyőjén megjelenő (OSD-) menük kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben szereplőktől.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az esetleges balesetek vagy a termék helytelen használatának elkerülése érdekében tartsa szem előtt a biztonságra vonatkozó utasításokat.

 A biztonsági óvintézkedések kétféle típusba sorolhatók VIGYÁZAT és FIGYELEM, ezek leírását alább olvashatja.

VIGYÁZAT Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

FIGYELEM Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

 Olvassa el figyelmesen és tartsa könnyen elérhető helyen a Használati útmutatót.





A szabályos háromszögben látható nyílvégű villám szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékházban jelen lévő nem

szigetelt veszélyes feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés veszélye.



A szabályos háromszögben látható felkiáltójel felhívja a

felhasználó figyelmét a készülékhez mellékelt fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

VIGYÁZAT/FIGYELEM

 A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET ESŐTŐL ÉS NEDVESSÉGTŐL.

Olvassa el az útmutatót. Őrizze meg az útmutatót. Tartsa be valamennyi előírást. Kövesse az utasításokat.

Felszerelés beltéren



- Ne használja a projektort szabad téren, és ne tegye ki a terméket nedvességnek vagy víznek.
 - Mivel a termék nem vízálló, ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tegye ki a projektort közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, kandalló vagy kályha közelébe.
 - Ellenkező esetben tűzre kerülhet sor.
- Ne tegyen éghető anyagokat, pl. gyúlékony aeroszolokat a projektor mellé.
 - Ellenkező esetben tűzre kerülhet sor.

- Ne engedje, hogy gyermekek felkapaszkodjanak vagy felmásszanak a projektorra.
 - A projektor leeshet, ami sérülést vagy halált okozhat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra vagy faliszekrénybe), sem szőnyegre vagy párnára.
 - Ez a belső hőmérséklet megnövekedéséhez vezethet, ami tüzet okozhat.
- Ne helyezze a készüléket gőz, olaj vagy olajpára közelébe (pl. párologtató vagy konyhapult).
 - Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy korrózió következhet be.
- Ne szerelje fel a terméket a fal vagy a mennyezet azon részére, melynek közelében olaj vagy olajpára lehet jelen.
 - Ellenkező esetben a termék megrongálódhat és leeshet, ami súlyos személyi sérülést okozhat.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol por érheti.
 - Ellenkező esetben tűzre kerülhet sor.

- Ne használja a projektort nedves helyen, pl. fürdőszobában, ahol könnyen nedvesség érheti.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat asztalterítővel vagy függönnyel.
 - Ellenkező esetben a készülék belső felmelegedése tüzet okozhat.
- Biztosítson jó szellőzést a projektor körül. Legyen legalább 30 cm távolság a projektor és a fal között.
 - Ez megakadályozza a belső hőmérséklet megnövekedése által okozott esetleges tűzeseteket.

FIGYELEM

- Ha a projektort asztalon vagy polcon helyezi el, ügyeljen arra, hogy ne tegye túl közel az asztal vagy polc széléhez.
 - A projektor leeshet, ami személyi sérüléshez vagy a készülék megrongálódásához vezethet. Ügyeljen rá, hogy a projektor méretének megfelelő szekrényt vagy állványt használjon.

- A projektor áthelyezésekor ne felejtse el azt kikapcsolni és kihúzni a konnektorból, illetve válassza le az egyéb kábeleket.
 - A tápkábel megsérülhet, ami tűz kialakulásához vagy áramütéshez vezethet.
- Ne helyezze a projektort instabil vagy rezgő felületre, pl. ingó polcra vagy döntött felületre.
 - A készülék leeshet és sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy ne billentse le a projektort, amikor külső készüléket csatlakoztat hozzá.
 - Ez személyi sérülést vagy a projektor károsodását okozhatja.

<u> Tápellátás</u>



- A KÉSZÜLÉK LEVÁLASZTÁSA A TÁPELLÁTÁSRÓL
 - A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell lennie.

- A földelővezetéket csatlakoztatni kell. (Kivéve a nem földelt készülékek esetében).
 - Az áramütések elkerülése érdekében ne felejtse el csatlakoztatni a földelőkábelt. Ha nincs mód a készülék földelésére, akkor villanyszerelővel szereltessen be egy különálló árammegszakítót. A projektor földelését ne csatlakoztassa telefonkábelhez, villámhárítóhoz vagy gázvezetékhez.
- A tápkábelt teljesen dugja be a fali aljzatba.
 - A bizonytalan csatlakozás tüzet okozhat.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel.
 Ez áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztasson túl sok készüléket egyetlen fali aljzathoz.
 - Ez a hálózati csatlakozóaljzat túlhevülése miatt tüzet okozhat.

- Tartsa a hálózati adaptert, a tápkábelt és a használni kívánt konnektort portól és idegen anyagoktól mentesen.
 Ez tűzveszélyes lehet.
- Ha füst vagy égett szag jön a projektorból vagy a hálózati adapterből, azonnal hagyjon fel a készülék használatával. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd forduljon a központi ügyfélszolgálatunkhoz.
 Ez tűzveszélyes lehet.
- A tápellátást a hálózati dugó kihúzásával szakíthatja meg, amelynek könnyen elérhető helyen kell lennie.

FIGYELEM

- A hálózati adaptert és tápkábelt mindig a dugójánál fogva húzza ki.
 - Ha nem így tesz, az tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
- Tartózkodjon a hálózati adapter tápkábelének gyakori hajlításától.
 - Ha a tápkábel hosszú ideig túlságosan meg van hajlítva, a vezeték belseje megtörhet.
 Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel vagy a dugó ne legyen sérült, módosított, súlyosan elhajlott, csavarodott, lapított vagy hevült. Ne használja a készüléket, ha a fali aljzat meglazult.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Tartsa távol a tápkábelt a fűtőtestektől.
 - A kábelburok megolvadhat, ami tűz kialakulásához vagy áramütéshez vezethet.

- Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol senki nem botlik meg benne, illetve lép rá a tápkábelre, ezzel védve a tápkábelt és a dugót a sérüléstől.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A projektor be- vagy kikapcsolását soha ne a tápkábel csatlakoztatásával vagy kihúzásával végezze el. (Ne használja a tápkábelt "be-/ kikapcsológombként".)
 - Ez áramütéshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat a fali aljzat másik oldalára, miközben a tápkábel be van dugva a fali aljzatba. Ne érintse meg a csatlakozódugót közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
 - Ez áramütést okozhat.
- Csak az LG Electronics által biztosított hivatalos tápkábelt használja. Más tápkábelt ne használjon.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

- Ha víz vagy idegen anyag került a hálózati adapterbe, tápkábelbe vagy a projektor belsejébe, kapcsolja ki a projektort a be-/kikapcsológomb megnyomásával. Távolítsa el az összes kábelt, majd forduljon a központi ügyfélszolgálatunkhoz.
 - Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.
- A hálózati adapter felülete meleg. Tartsa a hálózati adaptert gyermekektől távol, valamint ne érintse meg használat közben.
- Soha ne szerelje szét az áramszolgáltató berendezéseket (hálózati adapter/tápkábel stb.).
 - Ez a tápkábel sérülését eredményezheti, és tüzet vagy áramütést okozhat.
- Csatlakoztassa szorosan a hálózati adaptert és a tápkábelt.
 - Ennek elmulasztása a készülék meghibásodásához vagy tűzhöz vezethet.

- Ez tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
- Mindig a mellékelt hálózati adaptert használja, vagy más, az LG Electronics által jóváhagyott és hitelesített hálózati adaptert.
 - Bármely más hálózati adapter csatlakoztatása a képernyő villogásához vezethet.

Használat közben

VIGYÁZAT

- Ne helyezzen a projektorra folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát, virágcserepet, csészét, kozmetikumokat, gyógyszereket vagy dísztárgyakat, gyertyát stb.
 - Ezek leesése tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Ha a készüléket jelentős ütés érte, illetve a készülékház megsérült, kapcsolja ki, húzza ki a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
 - Ez áramütést okozhat.
- Ne helyezzen fémdarabokat, pl. pénzérmét, hajtűt vagy fémhulladékot, se gyúlékony anyagokat, pl. papírt vagy gyufát a projektorba.
 - Ezzel megelőzheti a tűz kialakulását és az áramütést.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyelhessék le az elemeket, amikor a távirányító régi elemeit újakra cseréli. Tartsa gyermekektől távol.
 - Ha egy gyermek lenyel egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Soha ne nyissa fel a projektor borítását.
 - Fokozottan fennáll az áramütés veszélye.
- Ne nézzen bele közvetlenül a működő projektor lencséjébe.
 - Az erős fény károsíthatja a látását.
- Ha a izzó ég, illetve most kapcsolta ki, ne érintse meg a szellőzőt vagy a izzót, mert azok forróak lehetnek.
- Ha gázszivárgás áll fenn abban a helyiségben, ahol a projektor található, ne érintse meg a projektort vagy a fali aljzatot. Az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget.
 - A szikrák tüzet vagy égési sérüléseket okozhatnak.
- Vihar idején húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - Ezzel megakadályozza a projektor károsodását.

- Ne használja a projektort olyan elektromos eszköz közelében, amely erős mágneses mezőt generál.
- A projektor csomagolásához használt műanyag fóliát tartsa távol a gyermekektől.
 - Nem biztonságos használat esetén a műanyag fólia fulladást okozhat.
- Ne tartsa kezét hosszabb ideig a projektoron, amíg az működésben van.
- Játékkonzol projektorhoz csatlakoztatásakor ajánlott a képátló legalább négyszeresének megfelelő távolságot tartani.
 - Fontos, hogy megfelelő legyen a csatlakozókábel hosszúsága. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést okozhat vagy kárt tehet a termékben.
- Ne helyezze a projektort vagy annak távirányítóját (benne az elemmel) szélsőségesen meleg hőmérsékletű helyre.
 - Ellenkező esetben tűzre kerülhet sor.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a projektorra.
 - A készülék leeshet és személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a lencséket ne érhesse sérülés szállítás közben.
- Ne érintse meg a lencsét.
 A lencse megsérülhet.
- Ne használjon éles eszközöket a készüléken, pl. kést vagy kalapácsot, mert ezek megsérthetik a házat.
- Ne használja tovább a projektort, ha nem látható kép a képernyőn vagy nem hallható hang. Kapcsolja ki a projektort, húzza ki a tápkábelét, és forduljon a szervizközpontunkhoz.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne ejtsen rá tárgyakat a projektorra, és ügyeljen rá, hogy ne ütődjenek neki tárgyak a projektornak.
 - Ez kárt tehet a projektorban vagy személyi sérülést okozhat.

- Javasoljuk, hogy a kivetített képtől a képátló legalább
 5-7-szeresének megfelelő távolságban tartózkodjon.
 - Ha hosszú időn keresztül túl közelről nézi a képernyőt, az látásromláshoz vezethet.
- Ne tegyen a projektorból kilépő fény útjába könyvet vagy egyéb tárgyat.
 - A projektor fénysugarának való hosszas kitettség tüzet okozhat. Továbbá a lencsék is túlmelegedhetnek és megsérülhetnek a visszavert hőtől. Kapcsolja ki az AV funkciót a kivetítés átmeneti leállításához vagy kapcsolja ki a készüléket.
- Ne kapcsolja be úgy a projektort, hogy a hangerő magasra van állítva.
 - A magas hangerő károsíthatja a hallást.
- Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a projektor közelében (ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék meghibásodásához vezethet.

Tisztítás

VIGYÁZAT

- Ne spricceljen vizet a projektorra tisztítás közben. Ügyeljen rá, hogy ne jusson víz a projektorba.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a projektorból füst vagy furcsa szag árad, illetve idegen tárgy került bele, kapcsolja ki, húzza ki a fali aljzatból, majd vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal.
 - Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- A projektor lencséjére rakódott por vagy szennyeződés eltávolításához használjon tisztítóspray-t, illetve tisztítószerrel vagy alkohollal megnedvesített puha törlőruhát.

- A projektor belső alkatrészeinek tisztítását évente végeztesse el a szervizközpontban.
 - Ha huzamosabb ideig elhanyagolja a projektor tisztán tartását, a por felgyülemlik, ami tüzet okozhat vagy kárt tehet a projektorban.
- A műanyag alkatrészek, pl. a projektor házának tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és puha ronggyal törölje le a házat. Ne permetezzen rá vizet, illetve ne törölje le nedves ruhával. Soha ne használjon ablaktisztítót, autó- vagy ipari fényezőt, súrolószert, viaszt, benzint vagy alkoholt, mivel ezek kárt tehetnek a projektorban.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat, vagy kárt tehet a készülékben (deformáció vagy korrózió).
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.
 - Ellenkező esetben ez áramütést okozhat.

Egyebek

VIGYÁZAT

- Egyes felhasználók rohamot kaphatnak, vagy más rendellenes tünetek jelentkezhetnek náluk, ha villogó fénynek vagy videojátékokban előforduló speciális jelenségeknek vannak kitéve.
- Amikor elhagyja a helyiséget, ügyeljen, hogy a projektorhoz ne férjenek hozzá a háziállatok, valamint húzza ki a csatlakozóját a fali aljzatból.
 - Sérült tápkábel használata rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a projektort nagy precizitású elektronikus készülékek vagy gyenge rádiójelet közvetítő berendezések közelében.
 - Ez hatással lehet a készülék működésére, és balesetet okozhat.
- Csak szakképzett szakember szerelheti szét vagy módosíthatja a projektort. Ha ellenőrzésre, beállításra vagy javításra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel vagy a szervizközponttal.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

- A készüléknek szellőzésre van szüksége, ezért ne zárja el a levegő áramlását az egység körül. Ellenkező esetben személyi sérülés következhet be, és túlmelegedhetnek a készülék belső részei.
- Ne érintse meg a lencsét, ez ugyanis égési sérüléseket okozhat, illetve kárt tehet a lencsében. Használat közben és közvetlenül azt követően a lencse és a készülék FORRÓ lehet. Legyen óvatos a készülék kezelésekor, mindig hagyja, hogy megfelelően lehűljön.
- Kizárólag földelt elektromos csatlakozóaljzatot használjon. (Kivéve a nem földelt készülékek esetében.)
- Ne helyezzen semmit a levegőkiáramló nyílásba, és ne takarja le azt semmivel.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Az optimális használat érdekében tartsa be a karbantartási útmutatásokat; javítás céljából kizárólag hivatalos szervizközpontba vigye a készüléket.

- Tartsa az elemeket és a távirányítót a gyermekektől távol.
 - Ezzel megakadályozhatja a személyi sérülést vagy a termék károsodását.

- Ne használja vagy tárolja a projektort kültéren hosszú időn keresztül.
- Ne keverje az új elemeket a régiekkel.
 - A felnyílt vagy szivárgó elemek kárt vagy személyi sérülést okozhatnak.
- Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, húzza ki a fali aljzatból.
 - A felgyülemlett por a túlmelegedés vagy a gyenge szigetelés következtében tüzet vagy áramütést okozhat.

- Csak a megadott típusú elemet használja.
 - A felnyílt vagy szivárgó elemek kárt vagy személyi sérülést okozhatnak.
- Fontos, hogy az elemet ugyanolyan típusúra cserélje ki. (Elem típusa: CR2032 / 3 V)
 - Ha az elem rosszul van behelyezve, akkor előfordulhat, hogy az gyorsan lemerül, vagy hogy a távirányító nem működik megfelelően.
- A használt elemeket az előírásoknak megfelelően kezelje.
 - Ellenkező esetben robbanásra vagy tűzre kerülhet sor. A kezelésre előírt módszere országtól és térségtől függően változhat. A vonatkozó utasításoknak megfelelően kezelje az elemet.
- Ne dobja ki és ne szerelje szét az elemet.
 - Ez az elem megsérülése miatt tüzet vagy robbanást okozhat.

- A túlzott áram gyors hőmérséklet-emelkedéssel járhat, amely tüzet vagy égési sérülést okozhat.
- Ne tárolja az elemeket hőforrás (pl. fűtőtest) közelében.
 - Ez tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
- Ne tárolja az elemeket 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten vagy magas páratartalmú helyen.
 - Ellenkező esetben robbanásra vagy tűzre kerülhet sor.
- Fontos az elem megfelelő csatlakoztatása.
 - Így elkerülhető a robbanás és a tűz kialakulása.

- A nem megfelelő csereelem tüzet okozhat.
- Akkumulátorok: A tartozékokat (akkumulátor stb.) tárolja gyermekektől távol, biztonságos helyen.

2. kockázati csoport

FIGYELEM A készülék potenciálisan veszélyes optikai sugárzást bocsát ki. Ne nézzen bele a működésben lévő izzóba. Az izzó károsíthatja a szemet.

TARTALOM

LICENCEK	2
BIZTONSÁGI	
ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
ELŐKÉSZÜLETEK	17
TARTOZÉKOK	17
Külön megvásárolható extrá	k
·	19
Alkatrészek és komponense	k
·	20
A joystick gomb használata	23
 Alapfunkciók 	23
 A menü beállítása 	24
A projektor állapotjelző	24
Elhelyezés	25
 Az elhelyezéssel kapcsola 	tos
óvintézkedések	25
 Vetítési távolság a 	
vetítővászon méretétől	
függően	26
 A projektor felszerelése 	
állványra	27
 Kensington biztonsági 	
rendszer	28
TÁVIRÁNYÍTÓ	29

A PROJEKTOR HASZNÁLATA

HASZNÁLATA	32
Az akkumulátor használata	32
Akkumulátor üzemidő adata	i 33
A projektor használata	34
 A projektor bekapcsolása 	34
 A vetítővásznon megjelen 	ő
kép élességének beállítás	а
	35
További opciók	36
 A képarány beállítása 	36
 A Trapézkorrekció funkció 	
használata	37
 Bemeneti eszköz váltása 	38
 – Üres képernyő funkció 	40
A gyorsmenü használata	41
SZÓRAKOZÁS	42
A SCREEN SHARE funkció	
használata	42
A Bluetooth beállítása a	
projektoron	43

15

 Bluetooth eszkozok keres 	ese
és csatlakoztatása	44
 Bluetooth eszközök 	
csatlakoztatása, leválaszta	ása
és törlése a regisztrált	
eszközök listájából	46
 AV szinkronizáció beállítás 	sa
	47
SAJÁT MÉDIA	48
Használat előtt	48
 USB-tárolóeszköz 	
csatlakoztatása	48
 USB-eszköz eltávolítása 	48
Saját média használata	50
 Videók megtekintése 	54
 Fényképek megtekintése 	60
 Zenehallgatás 	64
 Fájlok megtekintése 	68
BEÁLLÍTÁSOK	
TESTRESZABÁSA	72
BEÁLLÍTÁSOK	72
KÉPBEÁLLÍTÁSOK	73
AUDIO beállítások	81

AKTUÁLIS IDŐ beállítások 82

Csatlakoztatás HD-vevőhöz,	
DVD- vagy külső eszközökhö	żΖ
	90
 HDMI-csatlakozás 	90
Személyi számítógép	
csatlakoztatása	90
 HDMI-csatlakozás 	90
Laptop csatlakoztatása	91
 HDMI-csatlakozás 	91
Fejhallgató csatlakoztatása	92
A mobiltelefonok tükrözési	
funkciójának használata	93
 MHL/Slimport csatlakozás 	93
KARBANTARTÁS	94
Tisztítás	94
 A lencse tisztítása 	94
 A projektor házának 	
tisztítása	94
MŰSZAKI ADATOK	95

VEZETÉK NÉLKÜLI beállítások

1. OPCIÓ beállításai

2. OPCIÓ beállításai

CSATLAKOZTATÁSA

ESZKÖZÖK

JELEK

83

86

87

89

99

ELŐKÉSZÜLETEK

Az ábra csak illusztráció.

TARTOZÉKOK

A projektorhoz a következő tartozékokat mellékeljük.

A tartozékok változtatásának jogát fenntartjuk.

Új tartozékok jelenhetnek meg, és a régebbi tartozékok forgalmazása megszűnhet.



18

csatlakoztatásakor, illetve pendrive HDMI- vagy USB-porthoz történő csatlakoztatásakor olyan eszközt használjon, mely legfeljebb 18 mm széles és 10 mm magas. Ha az



A ≦ 10 mm B ≦ 18 mm '

USB-kábel vagy a pendrive nem fér el a projektor USB-portjánál, akkor használjon USB 2.0 szabványt támogató hosszabbítókábelt.

- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
- Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy csatlakozási hiba jelentkezik. (Ajánlott HDMI-kábeltípusok)
 - High-Speed HDMI[®]/™ -kábel
 - High-Speed HDMI[®]/™ -kábel hálózati kábellel

Külön megvásárolható extrák

Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy webáruházba, illetve forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. Az opcionális tartozékok változtatásának jogát fenntartjuk.



A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készült. Előfordulhat, hogy a projektor kivetített képén állandó pici fekete és/vagy fényes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési hibát.

<u>Készülék</u>



- Mivel a szellőzőnyílások közelében magas a hőmérséklet, tartsa magát távol ezektől a részektől.
- Használat közben ne érintse meg a projektor lencséjét. A lencse megsérülhet.

<u>Oldalnézet</u>





ON/OFF (Be- és kikapcsológomb)

- ON: A projektor bekapcsolása. A projektor készenléti módba lép.
- OFF: A projektor kikapcsolása.

A projektor mozgatásakor, vagy ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a projektort, állítsa a gombot **OFF** állásba.









Töltésjelző

- Piros: Töltés folyamatban
- Zöld: Teljes töltöttség



- DC IN port
- (USB-port) €
- 4 HOMIME port
- 6 ∩ (Fejhallgató csatlakozó)

A joystick gomb használata

A projektort a gomb megnyomásával, vagy a joystick balra, jobbra, fel vagy le mozgatásával lehet vezérelni.

<u>Alapfunkciók</u>

<	Bekapcsolás	Ha a projektor ki van kapcsolva, helyezze ujját a joystick gombra, nyomja meg egyszer, majd engedje el.
<0>>	Kikapcsolás	Ha a projektor be van kapcsolva, helyezze ujját a joystick gombra, tartsa lenyomva néhány másodpercig, majd engedje el. (Abban az esetben, ha a Menü gomb megjelenik a képernyőn, a joystick gomb megnyomásával és nyomva tartásával kiléphet a menüből.)
	Hangerő- szabályozás	Helyezze ujját a joystick gombra, majd annak balra vagy jobbra mozgatásával beállíthatja a hangerőt a kívánt szintre.
	Fel/le/balra/ jobbra	A joystick gomb fel, le, jobbra vagy balra mozgatásával irányíthatja a kurzort a menüelemek kiválasztásához.



 A joystick gomb fel, le, jobbra vagy balra mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg véletlenül a gombot. Ha a joystick mozgatása közben megnyomja a gombot, lehetséges, hogy a hangszabályozó nem fog működni, valamint a kurzor nem fog mozogni.

A menü beállítása

Amikor a projektor be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a joystick gombot.

A menüelemeket ((), , , , , , , , , ,) a joystick gomb jobbra, balra, fel vagy le mozgatásával lehet beállítani. Lépjen a kívánt menüelemre, majd a kiválasztáshoz nyomja meg egyszer a joystick gombot.

Ö Bezárás @	Ċ	Projektor ki	A készülék kikapcsolása.	
	•	BemenetiA bemeneti forráslistamódosítása.		
	×	Bezárás	A képernyőn megjelenő elemek törlése és visszatérés projektor nézetbe.	
	ø	Beállítások	A Beállítások menü megjelenítése.	

A projektor állapotjelző



	LED állapotjelző
Piros	Készenléti állapot
Ki	A projektor be van kapcsolva és működik.

Elhelyezés

Az elhelyezéssel kapcsolatos óvintézkedések

- Helyezze a projektort jól szellőző helyre.
 - A túlmelegedés megakadályozása érdekében helyezze a projektort jól szellőző helyre. Ne helyezzen semmit a projektor közelébe, ami eltakarhatja a szellőzőnyílásokat. Ha eltakarja a szellőzőnyílásokat, a projektor belső hőmérséklete megemelkedik.



 Ne helyezze a projektort szőnyegre. Ha a projektor bemeneti szellőzőnyílása a készülék alján található, akkor ügyeljen rá, hogy ez ne legyen elzárva, és hogy a projektort stabil, egyenes felületen használja.



 Ügyeljen rá, hogy idegen tárgyak, pl. papírhulladék ne kerüljön a projektorba.



 Hagyjon elegendő szabad helyet (legalább 30 cm-t) a projektor körül.



- Ne helyezze a projektort forró, hideg vagy nedves környezetbe.
- Ne helyezze a projektort olyan helyre, ahol sok por érheti.
 - Ellenkező esetben tűzre kerülhet sor.
- Soha ne nyissa fel a projektor borítását. Fokozottan fennáll az áramütés veszélye.
- A projektor a legkorszerűbb precíziós technológiával készült. Előfordulhat, hogy a projektor képén állandó pici fekete és/vagy színes (piros, kék vagy zöld) pontok jelennek meg. Ez a gyártási folyamat természetes velejárója és nem jelent működési hibát.
- Előfordulhat, hogy a távirányító nem működik, ha elektronikus ballaszttal rendelkező izzót vagy három hullámhosszúságú fluoreszkáló izzót használ. Cserélje ki az izzót a nemzetközi szabványnak megfelelő izzóra ahhoz, hogy a távirányító megfelelően működjön.

Vetítési távolság a vetítővászon méretétől függően

- Helyezze a projektort, a számítógépet, illetve az audio-/videoforrást szilárd és egyenletes felületre.
- 2 Helyezze a projektort megfelelő távolságra a vetítővászontól. A kép tényleges nagyságát a projektor és a vetítővászon közötti távolság határozza meg.
- 3 Úgy helyezze el a projektort, hogy annak lencséje merőleges legyen a vetítővászonra. Ha a projektor lencséje nem merőleges a vetítővászonra, a kivetített kép torz lehet. A torzulás kijavításához használja a trapézkorrekció funkciót. (Lásd: 37. oldal.)
- 4 Csatlakoztassa a projektor és a kapcsolódó készülék tápkábelét a fali aljzatba.

Felfelé vetítés aránya: 100 %



16:9 képarány			
Vetítővászon mérete (mm)	Vetítővászon szélessége (Y) (mm)	Vetítővászon magassága (X) (mm)	Vetítési távolság (D) (mm)
254	221	124	335
508	443	249	686
762	664	374	1037
1016	885	499	1387
1270	1106	623	1738
1524	1328	748	2089
1778	1549	873	2439
2032	1770	998	2790
2286	1992	1123	3141
2540	2213	1247	3491

A projektor felszerelése állványra

- A projektor kameraállványra is felszerelhető.
- A projektor az alább látható módon szerelhető fel kameraállványra.
- Az állvány stabilizálásához szabványos 4,5 mm-es vagy kisebb rögzítőcsavar használata javasolt. Ne használjon 5,5 mm-nél nagyobb rögzítőcsavart. (A maximálisan megengedett méretnél nagyobb csavarok károsíthatják a projektort.)





szolgáló rész.

- Állvány használata esetén ügyeljen rá, hogy ne fejtsen ki túlzott erőt az állványra. Ellenkező esetben a projektor megrongálódhat.
- Ne helyezze az állványt instabil felületre.
- Legalább 3 kg teherbírású állványt használjon.
- A projektor biztonságos használatához állítsa az állvány lábait a lehető legszélesebb állásba, és ügyeljen rá, hogy a projektor stabilan rögzüljön az állványra.

27

Kensington biztonsági rendszer

- A projektort a lopásgátló mechanizmus részeként Kensington szabványú csatlakozóval láttuk el. A lenti ábrán látható módon csatlakoztasson egy Kensington biztonsági kábelt.
- A Kensington biztonsági rendszer felszerelésének és használatának részleteiről a Kensington biztonsági rendszerhez mellékelt használati útmutatójában talál további tájékoztatást.
- A Kensington biztonsági rendszer opcionális tartozék.
- Mi az a Kensington? A Kensington egy olyan vállalat, mely biztonsági rendszereket kínál laptopokhoz és más elektronikai készülékekhez. Honlap: http://www.kensington.com



TÁVIRÁNYÍTÓ

Nyissa fel a távirányító hátoldalán található elemtartó fedelét és helyezze be az elemek helyén jelzett típusú elemeket, a ⊕ pólusokat a megfelelő irányba tájolva. Új elemeket használjon.





POWER 🖒

A projektor be- és kikapcsolása.

мите 🗹

A projektor hangjának elnémítása.

INPUT 🕁

A bemeneti forrás módosítása.

+VOLUME -

A hangerő beállítása.

Lépés az előző/következő oldalra.

PICTURE

A képüzemmód módosítása. Fel/Le/Balra/Jobbra gombok

A funkció beállítása vagy a kurzor mozgatása.

ок 🔘

Az aktuális üzemmód megtekintése és a beállítások módosításainak mentése.

BLANK

Egy ideig üres képernyőt jelenít meg.

EXIT

Kilépés a menüből.

⊅

Visszatérés az előző képernyőre.

SETTINGS

A Beállítások menü megjelenítése vagy bezárása.

Q.MENU

A gyorsmenü megnyitása.



STILL

A mozgókép kimerevítése. (Az USB-módtól eltérő összes mód esetén.)

RATIO

A képernyő képarányának módosítása a gomb megnyomásával.

USB

USB-mód elérése.

HELP

Az öndiagnosztizálás lehetővé tétele.

KEYS▲▼

A Trapézkorrekció funkció beállítása.

Lejátszásvezérlő gombok

A SAJÁT MÉDIA lejátszások vezérlése. Színes gombok

További beállítások választása az egyes menük esetében.

0

MEGJEGYZÉS

- Távirányító használata esetén a távirányító optimális hatótávolsága az infravörös vevőegységtől 6 méteren (bal/jobb) és 30 fokos íven belül van.
- Ha kábel van csatlakoztatva a hátsó porthoz, akkor a távirányító optimális hatótávolsága az infravörös vevőegységtől 3 méteren (bal/jobb) és 30 fokos íven belül van.
- A kifogástalan működés érdekében ne takarja el az infravörös vevőegységet.
- Ha a távirányítót a hordtáskában szállítja, győződjön meg róla, hogy a táskában a távirányító gombjaihoz sem a projektor, sem kábelek, sem dokumentumok, sem bármely egyéb tartozék nem ér hozzá. Ellenkező esetben az elem élettartama jelentősen csökkenhet.

30° 30°

A PROJEKTOR HASZNÁLATA

Az akkumulátor használata

Az akkumulátor le fog merülni. Csatlakoztassa töltőt.

- Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony (az Energiatakarékos üzemmód Maximális módra vált, és az üzemmód kikapcsol).
- Ha a képernyőn megjelenik az alacsony akkuszintre figyelmeztető jelzés, akkor ne felejtse el feltölteni az akkumulátort.



- Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az akkumulátor hamarosan lemerül.
- Az akkumulátor lemerülésével a projektor azonnal kikapcsol.
- Ha az akkumulátor lemerül, a projektort csak elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után lehet bekapcsolni.

Akkumulátor üzemidő adatai

Állapot	ldő és kijelző
Töltés	Kb. 3 óra (készenlét közbeni töltés esetén)
Üzemidő	Akár 2,5 óra (Az elérhető akkumulátor-üzemidő akár 2,5 óra, amikor az Energiatakarékos üzemmód "Max"-ra van állítva.)
Akkuszintjelző	1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés Teijes

- Ha a projektort hosszú ideig nem használja, javasolt 40 és 50 százalékra feltölteni az akkumulátort.
- Az akkumulátor automatikusan újratöltődik, ha a projektort tápegységre csatlakoztatja.
- A projektor első használatakor töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Az akkumulátornak a kézikönyvben megadott normál használati ideje az LG mérésein alapul, a tényleges idő a használattól függően eltérhet ettől.
- Az akkumulátor használati ideje a műsorszórás típusától, az üzemi hőmérséklettől, a használat időtartamától és a felhasználói beállításoktól függ.
- Mivel az akkumulátor fogyóeszköz, annak élettartama fokozatosan csökken. Ha az akkumulátor üzemideje a felére csökken, az LG Electronics ügyfélszolgálatán cserélje le azt egy új akkumulátorra.
- Az akkumulátort ne töltse olyan ezközzel, ami nem a készülék tartozéka. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet vagy tüzet okozhat.
- Mindig az LG Electronics, Inc. által elfogadott és tanúsított akkumulátort használjon. Amennyiben nem így tesz, az robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ha az akkumulátor szivárog vagy furcsa szagot áraszt, azonnal függessze fel annak használatát, és vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics ügyfélszolgálatával.
- Az akkumulátor lítium–iont tartalmaz, ezért kezelje óvatosan. Ha nem így tesz, az robbanáshoz vezethet vagy tüzet okozhat.

A projektor használata

A projektor bekapcsolása

A használati útmutatóban szereplő menük példaként szolgálnak a felhasználók számára. Ezek a képek a termék használatának megkönnyítését szolgálják, és lehetséges, hogy eltérnek a valóságtól.

- 1 Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
- 2 A készülék hátulján lévő ON/OFF kapcsolót állítsa ON állásba, majd nyomja meg a POWER O gombot a joystickon vagy a távirányítón. (Ha a kapcsoló OFF állásban van, akkor a projektor nem kapcsol be.)
- 3 A nyelv kiválasztására szolgáló képernyőn válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A Módbeállítás képernyőn válassza ki a kívánt beállítási módot.

Módbeállítás	
() A környezet kiválasztása. Válassza a kívánt beállítási módot.	
A projektor otthoni használatához válassza a [Standard] lehetőséget, A projektor üzletben való használatához válassza az [Üzleti demó] lehetőséget,	
Normál	Bolti bemutató
• Bemutató mód	Кі
≦ Előző	Jóváhagy

- * A Bolti bemutató lehetőséget a készülék üzletekben történő bemutatása során használják. A képüzemmód egy bizonyos idő elteltével automatikusan visszaáll az alapbeállításra. A készülék otthoni használatához válassza a Normál lehetőséget.
- 5 A távirányító INPUT € gombjával válassza ki a bemeneti jelet.

A vetítővásznon megjelenő kép élességének beállítása

Ha megjelenik a kép a vetítővásznon, ellenőrizze az élességét és azt, hogy kitölti-e a vetítővásznat.

Állítsa be a kép fókuszát a fókuszgyűrű balra vagy jobbra történő elforgatásával. A fókusz beállításakor ügyeljen rá, hogy ne mozgassa a készüléket.



Vetítés a projektorral

- 1 A projektor bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a **POWER (**) gombot.
- 2 A kívánt bemenő jel kiválasztásához nyomja meg az INPUT gombot.
- 3 A projektor a vetített tartalom nézése közbeni vezérléséhez használja a következő gombokat.

Gomb	Leírás
+VOLUME -	A hangerő beállítása.
мите 🗹	Az összes hang elnémítása.
Q.MENU	A gyorsmenü megnyitása.
RATIO	Kép átméretezése.
KEY.S▲,▼	A trapézkorrekció beállítása.

4 A projektor kikapcsolásához nyomja meg a POWER 🖒 gombot.

További opciók

A képarány beállítása

A kép átméretezéséhez nyomja meg a projektor használata közben a **RATIO** gombot.

MEGJEGYZÉS -

- A rendelkezésre álló képméretek a bemeneti jeltől függően eltérhetnek.
- Erre a célra a Q.MENU vagy a SETTINGS gombot is használhatja.

Menü	Leírás
16:9	Képek átméretezése 16:9 képarányúra.
Levágás nélkül	 Az eredeti méretben jeleníti meg a videót, a kép széleinek levágása nélkül. Levágás nélkül módban a vetítőernyő szélein képzaj jelenhet meg.
Eredeti	Az eredeti képpel megegyező képarányban történő megjelenítés.
4:3	Átméretezi a képet a korábbi 4:3 szabványnak megfelelően.
Nagyítás	 A kép átméretezése a vetítési kép szélességének megfelelően. Előfordulhat, hogy a készülék levágja a kép tetejét és alját. Nyomja meg a
Mozinagyítás 1	 A kép átméretezése a CinemaScope típusú 2,35:1 arányra. Ez az érték 1 és 16 között változik. Nyomja meg a
MAGYAR

A Trapézkorrekció funkció használata

Ha a projektor nem merőleges a vetítővászonra, a **Keystone** funkció beállítja a kép felső és alsó szélességét, így a vetítővásznon megjelenő kép nem válik trapéz alakúvá. Mivel a **Keystone** funkció a vetítővásznon megjelenített kép minőségének enyhe romlását okozhatja, csak akkor használja ezt a funkciót, ha nincs mód a projektor optimális szögben való elhelyezésére.



- 1 Állítsa be a képet a KEY.S ▲ vagy a KEY.S ▼ gombok segítségével.
 - A Keystone -40 és 40 között állítható.
- 2 Ha végzett, nyomja meg az OK () gombot.

Bemeneti eszköz váltása

Külső bemenet kiválasztása

Külső bemenet kiválasztása.

Az ábrán szereplő menü eltérhet a készüléken látható tényleges képernyőtől.

- A bemenetválasztási képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító INPUT - gombját.
 - A csatlakoztatott bemenetek jelennek meg a sor első helyein. Az SCREEN SHARE bemenet azonban mindig aktív.
- A projektor kívánt bemenethez való csatlakoztatásához a távirányító INPUT ① gombjával válassza ki a kívánt bemeneti jelet. A < vagy > gombbal válthat a bemeneti módok között.

Bemenet címkéje				¢ Mo	ozgat. 🖲 OK
SCREEN SHARE	USB	HDMI			
			Bemene	t címkéje	5 Kilép

MAGYAR

Bemenet címkéjének kiválasztása

Megjeleníti, melyik eszközt melyik bemeneti porthoz csatlakoztatta.



- 1 A bemenetválasztási képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító INPUT € gombját.
- 2 Nyomja meg a **piros** gombot.
- 3 A < vagy > gombokkal válassza ki az egyik bemeneti címkét.

Üres képernyő funkció

Az üres képernyő funkció használata

Ez a funkció akkor lehet hatékony, ha megbeszélés vagy képzés során fel kívánja kelteni a hallgatóság figyelmét.

- Nyomja meg a **BLANK** gombot. A képernyőn ezt követően kizárólag a háttérszín lesz látható. A háttérszín a következők szerint módosítható: *Üres kép kiválasztása*.
- 2 Nyomja meg bármelyik gombot az üres képernyő funkció kikacsolásához. A képernyő átmeneti eltakarásához nyomja meg a távirányító BLANK gombját. A projektor működése közben ne takarja el semmilyen tárggyal a lencsét. A lencse túlmelegedhet, deformálódhat, illetve tüzet okozhat.

Üres kép kiválasztása

- Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gombbal válassza a 2. OPCIÓ elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 A ∧ vagy ∨ gombok segítségével válassza ki az Üres kép elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 A ∧ vagy ∨ gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy lehetőségre, és nyomja meg az OK gombot.

A gyorsmenü használata

A gyakran használt menüket könnyedén testre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.

Menü	Leírás
Képarány	A kép átméretezése.
PJT üzemmód	A kivetített kép függőleges vagy vízszintes elforgatása.
Képüzemmód	A képüzemmód módosítása.
Hangüzemmód	A hangüzemmód beállítása.
Elalvás időzítő	Beállítja, hogy a projektor a megadott időpontban kikapcsoljon.
Tiszta hang II	Tisztábbá teszi a projektor által kibocsátott hangot.
Energiatakarékos üzemmód	Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének módosításával. (Ha a képernyőn alacsony akkumlátortöltöttség üzenet jelenik meg, akkor az Energiatakarékos üzemmód maximumra vált és nem módosítható állapotba kerül)
USB-eszköz	Lehetővé teszi a csatlakoztatott USB-eszköz biztonságos eltávolítását. (Csak akkor jelenik meg a menü, ha csatlakoztatott USB-eszközt.)

3 A ∧ vagy ∨ gombok segítségével görgethet a következő menükben.

A SCREEN SHARE funkció használata

- 1 Állítsa a projektor külső bemenetét SCREEN SHARE lehetőségre.
- 2 Engedélyezze a SCREEN SHARE funkciót azon a készüléken, amelyet csatlakoztatni szeretne.
- 3 A csatlakoztatni kívánt készüléken válassza ki a projektort a találati listából. (Amikor csatlakoztatja a projektort a laptop bemenetéhez, adja meg a kijelzőn megjelenő PIN kódot. A kódot csak a legelső csatlakoztatáskor kell megadni.)
- 4 Ha a készülék elfogadja a felkérést, akkor a SCREEN SHARE funkció elindul.

- A SCREEN SHARE funkcióval a Windows 7/8/8.1/10 operációs rendszerek kompatibilisek. Egyéb Windows változatok és más operációs rendszerek nem biztos, hogy kompatibilisek a SCREEN SHARE funkcióval.
- Az LG Ice Cream Sandwich, Jellybean, KitKat, Lollypop és Marshmallow Android verziót futtató készülékei garantáltan kompatibilisek a funkcióval.
- A SCREEN SHARE funkció használatakor helyezze a készüléket a projektor közelébe.
- A sebesség és a képminőség függ a környezeti tényezőktől.
- Ha többet szeretne megtudni arról a készülékről, amelyhez csatlakoztatni akarja a projektort, olvassa el a készülék használati útmutatóját.
- Egyes Windows 8.1 laptopok számára vezeték nélküli csatlakozás esetén az újrakapcsolódás gondot jelenthet a készülékinformációk inicializálása közben. Ez esetben javasoljuk a bejegyzett eszköz eltávolítását és újracsatlakoztatását.

A Bluetooth beállítása a projektoron

Ez az opció a projektor kimeneti hangjának Bluetooth audioeszközökre küldésére szolgál.

 Nyomja meg a SETTINGS gombot a távirányítón, majd állítsa a Bluetooth opciót Be értékre a VEZETÉK NÉLKÜLI menüben.

MEGJEGYZÉS

- Csatlakoztatható eszközök: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS-730, LG HBS-800. (A megvásárolható modellek régiónként változhatnak.)
- Előfordulhat, hogy más gyártók termékei nem kompatibilisek a projektorral.
- A távirányítóval beállíthatja a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ha vezeték nélküli eszközök csatlakoztatásakor az eszközt nem lehet csatlakoztatni, ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e áramforráshoz, továbbá ellenőrizze, hogy a Bluetooth audioeszköz megfelelően működik-e.
- Ha a Bluetooth funkció Be opcióra van állítva, a projektor a bekapcsoláskor automatikusan a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth eszközhöz fog csatlakozni. (Feltétlenül ellenőrizze, hogy a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth eszköz be van-e kapcsolva.)
- Ez a projektor nem támogatja az LG TV hangszinkronizálás funkciót. Az LG TV hangszinkronizálás funkciót támogató termékek használatához használja az általános Bluetooth módot az LG TV mód helyett.
- A Bluetooth funkció segítségével a készülék Bluetooth-os hangszórókhoz vagy Bluetooth-os headsetekhez csatlakoztatható.
 Ez a termék nem alkalmas mobiltelefonokhoz való csatlakozásra a Bluetooth funkció használatával.



Bluetooth eszközök keresése és csatlakoztatása

A SETTINGS → VEZETÉK NÉLKÜLI → Eszköz keresése menüpontban keressen rá a közelben lévő Bluetooth audioeszközökre, majd csatlakoztassa a felismert eszközt a projektorhoz. (A 20 karakternél hosszabb névvel rendelkező eszközök esetében is csak a név első 20 karaktere látható.)

- Kapcsolja be a párosítási módot a Bluetooth eszközön és ezután válassza az Eszköz keresése opciót.
 - Válassza a Keresés leállítása opciót az eddig felismert eszközök megtekintéséhez.
 - Ha a projektor nem ismeri fel az eszközt, ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva és aktív-e a párosítási mód.
 - Az eszközök kereséséhez szükséges idő változhat a jelerősségtől és az eszközök számától függően.



- 2 A keresés befejeztével kiválaszthatja a Bluetooth eszközt és csatlakozhat hozzá.
- A Keresés leállítása opció kiválasztásával azonnal megállíthatja a csatlakozási folyamatot.
- Az eszközhöz szükséges kapcsolódási idő változhat a jelerősségtől és az eszközök számától függően.

Eszköz keresése				Eszköz keresé	se
Lista Kérjük, várjon.	Keresés	0	•	Lista HBS-700	Keresés befejezve
Keresés leállítása	Bezárás		r	Az eszköz csatlakoztatásához Felderítés	nyomja meg az OK-t (@). Bezárás

- 3 A Bluetooth eszköz csatlakozásakor a projektor hangját a csatlakoztatott eszközökön keresztül fogja hallani.
- A csatlakoztatott Bluetooth eszköz automatikusan A regisztrált eszközök listája közé kerül. A regisztráció után a Bluetooth eszközök egyszerűen csatlakoztathatók A regisztrált eszközök listája helyről, új keresés indítása nélkül.
- A csatlakoztatott eszközöket csak a SETTINGS → VEZETÉK NÉLKÜLI → A regisztrált eszközök listája helyről lehet leválasztani.

Bluetooth eszközök csatlakoztatása, leválasztása és törlése a regisztrált eszközök listájából

A SETTINGS → VEZETÉK NÉLKÜLI → A regisztrált eszközök listája helyen a Bluetooth eszközök a csatlakoztatás sorrendjében vannak felsorolva, és ezen eszközöket újra lehet csatlakoztatni a listából való kiválasztással, új keresés indítása nélkül.

A regisztrált	eszközök listája
Lista	
HBS-700	۲
Az eszköz csatlakoztatásához nyom	ija meg az OK−t (©).
Az összes törlése	Bezárás

Csatlakozás

A csatlakoztatáshoz válassza ki a Bluetooth eszközt A regisztrált eszközök listája helyről.

- A regisztrált Bluetooth eszköz a beállításaitól függően automatikusan csatlakozhat. (Lásd a Bluetooth eszköz használati útmutatóját.)
- A Leállítás opció kiválasztásával azonnal megállíthatja a csatlakozási folyamatot.
- Az eszközhöz szükséges kapcsolódási idő változhat a jelerősségtől és az eszközök számától függően.

Leválasztás

Válassza ki a Leválaszt opciót az eszköz leválasztásához.

Csak A regisztrált eszközök listája helyről választhat le eszközöket.

46

Törlés

A regisztrált eszközök törléséhez válassza a Kijelölt tételek törlése vagy Az összes törlése opciót.

- Kijelölt tételek törlése: Nyomja meg a piros gombot A regisztrált eszközök listája menüben a kiválasztott eszköz törléséhez.
- Az összes törlése: Válassza Az összes törlése lehetőséget A regisztrált eszközök listája menüben az összes regisztrált eszköz törléséhez.

AV szinkronizáció beállítása

Csatlakoztatott Bluetooth eszköz esetén a SETTINGS \rightarrow VEZETÉK NÉLKÜLI \rightarrow AV szink. Beállítás menüpontban állíthatja be a videó és a Bluetooth fejhallgató szinkronizációját.



- Ez a funkció csak Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása közben érhető el.
- A hangszinkronizáció változhat a gyártótól függően.
- Ha egy csatlakoztatott USB-meghajtóról játszik le videót, akkor az AV szink. Beállítás opció az Audiobeállítások. menüben állítható be.

SAJÁT MÉDIA

Használat előtt

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

USB-eszközön tárolt tartalmak projektoron történő megjelenítéséhez csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt (külső merevlemez, pendrive) a projektor USB-portjához. Az USBeszközre nem írhatók, illetve arról nem törölhetők adatok. Pendriveot az alábbi ábrán látható módon csatlakoztasson.



USB-eszköz eltávolítása

- 1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.
- 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt USB-eszközt. Várja meg a nyugtázó üzenetet, miszerint az USB-eszköz már biztonságosan eltávolítható.

MEGJEGYZÉS-

- Ha a kelleténél korábban távolítja el az USB-eszközt, hiba jelentkezhet a projektoron vagy az USB-eszközön.
- Ha egy USB-eszközt már kiválasztott eltávolításra, az a továbbiakban nem olvasható. Távolítsa el az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa újból.

Tippek USB-tárolóeszközök használatához

- Ha az USB-tárolóeszköz beépített automatikus felismerési programmal rendelkezik, vagy ha a saját illesztőprogramját használja, előfordulhat, hogy nem fog működni.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök nem működnek vagy nem megfelelően működnek.
- USB-hosszabbítókábel használata esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-eszközt, illetve hogy az nem működik megfelelően.
- Mindig a Windows FAT32 vagy NTFS fájlrendszerével formázott USBtárolóeszközt használjon.
- USB-csatlakoztatású külső merevlemezek esetén ajánlott 5 V-nál kisebb névleges feszültségű és 500 mA-nél kisebb névleges áramerősségű eszköz használata.
- Ajánlott egy saját tápellátással rendelkező merevlemez használata. (Ha a tápellátás nem elegendő, előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszköz nem lesz megfelelően érzékelve.) Megjegyzés: USB-elosztók használata nem támogatott.
- Ajánlott 32 GB-os vagy annál kisebb pendrive-okat és 2 TB-os vagy annál kisebb USB-csatlakoztatású külső merevlemezeket használni.
- Ha egy energiatakarékos funkcióval rendelkező USB-s merevlemez nem működik megfelelően, kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. További tudnivalókért tanulmányozza az USB-s merevlemez használati útmutatóját.
- Előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszköz megsérül, ezért a fontos fájlokról mindenképpen készítsen biztonsági másolatot más eszközökre. Az adatok karbantartása a felhasználó feladata, és a gyártó nem tartozik felelősséggel az esetleges adatvesztésért.

Saját média használata

1 Nyomja meg a távirányító SETTINGS gombját.

2 Válassza a SAJÁT MÉDIA lehetőséget.

Válassza ki a kívánt fájlt a listáról. Tekintse meg a kiválasztott fájlt. A lemez lejátszása közben az opció bejelölése révén rögzíti a lejátszással kapcsolatos beállításokat.

Támogatott saját média fájlok

- Maximális adatátviteli sebesség: 20 Mbit/s (megabit másodpercenként)
- Támogatott külső feliratformátumok: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
- Támogatott belső feliratformátumok: SRT/ASS/SSA (DivX6-ból generált belső feliratok támogatása)

50

Támogatott videokodekek

Maximális felbontás: 1920×1080 @30p (csak Motion JPEG 640×480 @30p)

Kiterjesztés	Kodek		
.asf	Videó	VC-1 Advanced profil, VC-1 Simple és Main profil	
.wmv	Hang	WMA Standard, WMA 9 Professional	
.divx	Videó	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC	
.avi	Hang	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital	
.mp4	Videó	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2	
.m4v .mov	Hang	AAC	
mku	Videó	H.264/AVC	
	Hang	HE-AAC, Dolby Digital	
.ts	Videó	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1	
.trp .tp .mts .m2ts	Hang	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC	
	Videó	MPEG-1, MPEG-2	
.vob	Hang	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM	
.mpg	Videó	MPEG-1	
.mpeg	Hang	MPEG-1 Layer I, II	

Audiofájl

Fájltípus	Elem	Infó
MP3	Bitsebesség	32 kbit/s és 320 kbit/s
	Mintavételi frekvencia	32 kHz és 48 kHz
	Bitsebesség	32 kbit/s és 640 kbit/s
AC3	Mintavételi frekvencia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	Bitsebesség	32 kbit/s és 448 kbit/s
MPEG	Mintavételi frekvencia	32 kHz és 48 kHz
	Bitsebesség	24 kbit/s és 3844 kbit/s
HEAAC	Mintavételi frekvencia	8 kHz és 96 kHz
	Bitsebesség	1,44 kbit/s
CDDA	Mintavételi frekvencia	44,1 kHz
LPCM	Bitsebesség	1,41 mbit/s és 9,6 mbit/s
	Mintavételi frekvencia	Többcsatornás: 44,1 kHz, 88,2 kHz/ 48 kHz, 96 kHz Sztereó: 176,4 kHz, 192 kHz

53

Használható fényképfájlok

Fájltípus	Elem	Infó
	Támogatott fájltípusok	SOF0: Alapvonal, SOF1: Bővített képkockasorozat, SOF2: Progresszív
2D (jpeg, jpg, jpe) Képméret		Minimális: 64 × 64 Maximális: Normál típus: 15360 (Szé) × 8640 (Ma) Progresszív típus: 1920 (Szé) × 1440 (Ma)
BMP	Képméret	Minimális: 64 × 64 Maximális: 9600 (Szé) × 6400 (Ma)
Támogatott fájltípusok		Összefűzéses, váltott soros
PNG	Képméret	Minimális: 64 × 64 Maximális: Összefűzéses: 1200 (Szé) × 800 (Ma) Váltott soros: 9600 (Szé) × 6400 (Ma)

* Lehetséges, hogy a BMP- és a PNG-fájlok megjelenítése tovább tart, mint a JPEG-fájloké. A Filmlista helyen megtekinthetők a csatlakoztatott USB-eszközön tárolt filmek.

A lejátszás vezérlése és beállítások megadása videonézés közben.

Tippek videofájlok lejátszásához

- Előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott feliratfájlok nem működnek megfelelően.
- A videofájlnak és a feliratfájlnak ugyanabban a mappában kell lennie. A feliratok csak akkor jelennek meg megfelelően, ha a videofájl és a feliratfájl neve megegyezik.
- A GMC (Global Motion Compensation) és a Qpel (Quarterpel Motion Estimation) tartalmú adatfolyamok nem támogatottak.
- Csak a H.264/AVC 4.1 profilszintű, illetve annál alacsonyabb verziók támogatottak.
- A projektor nem támogatja az 50 GB-ot meghaladó méretű videofájlok lejátszását. A fájlokra vonatkozó méretkorlátozás a kódolási környezettől függ.
- A DTS audiokodek használata nem támogatott.

A filmlista tallózása

A csatlakoztatott eszközön található videofájl lejátszása.

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
- 2 Nyomja meg az USB gombot.
 3 A < vagy > gombok segítségével válassza ki a Filmlista elemet, majd nyomja meg az OK (gombot.
- 4 A \land , \lor , \lt vagy > gombbal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK (gombot.



Szám		Leírás	
	Miniatűrök		
0	Normálistól eltérő fájl		
	Nem támogatott fájl		
2	Fájllista		
3	Lépés felsőbb mappaszintre.		
4	Aktuális oldal/mappák teljes oldalszáma		
6	Kijelzi az akkuszintet.		
6	Aktuális oldal/fájlok teljes oldalszáma		

Szám	Leírás
7	Lépés a legfelső mappaszintre.
8	Lépés felsőbb mappaszintre.
9	Kilépés a Filmlistából.

5 A lejátszás a következő gombokkal vezérelhető.



Elem		Leírás		
	Az aktua gombok	Az aktuális lejátszási pozíciót mutatja. A < vagy > gombokkal léphet előre vagy vissza.		
	Lejátszá	as megszakítása és visszatérés a Filmlistához.		
	Visszaté	érés a normál lejátszáshoz.		
	A média Ha a sz egyetler	A médialejátszó szüneteltetése. Ha a szüneteltetést követően 10 percen át nem nyom meg egyetlen gombot sem a távirányítón, a lejátszás úiraindul.		
		Lassított lejátszás.		
*	A gomb megnyomásával válthat az alábbi lejátszási sebességek között.: x2, x4, x8, x16, x32			
ല്മ	Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének módosításával. (Ha a képernyőn megjelenik az alacsony akkumlátor töltöttséget jelző üzenet, akkor az Energy Saving (energiatakarékosság) mód maximumra állítódig és nem lesz átállítható.)			
Opció	Megjelenik egy előugró ablak.			
Elrejtés	Elrejti a lejátszósávot. Ismételt megjelenítéséhez nyomja meg az OK (gombot.			
Kilép	Visszatérés a Filmlista képernyőre.			

A Filmlista beállításai

- **1** Nyomja meg a **Q.MENU** gombot.
- 2 A ∧ vagy ∨ gomb segítségével lépjen a kívánt opcióra, majd nyomja meg az OK () gombot.
- **3** A \land , \lor , \lt vagy > gombbal állítsa be az egyes elemeket.

Videolejátszás beállítása.

Elem	Leírás
Képméret	 A lejátszási képernyő méretének kiválasztása. Teljes: A fájlok lejátszása teljes képernyős módban, a videó képarányának megfelelően történik. Eredeti: Videó megjelenítése az eredeti méretben.
Hang nyelve	Több hangsávval rendelkező fájlok nyelvének kiválasztása. Ez az opció nem érhető el, amennyiben a fájl csak egy hangsávval rendelkezik.
Feliratok nyelve	 A feliratok be-/kikapcsolhatók. Nyelv: Az elérhető nyelvek közül egyet lehet kiválasztani. Kód oldal: A felirathoz használt karakterkészlet kiválasztása. Alapértelmezettként a feliratok az 1. OPCIÓ → Nyelve(Language) részben beállított nyelven jelennek meg. Szinkronizálás: Ha a felirat nincs szinkronban a videóval, a sebesség 0,5 másodperces léptékkel korrigálható. Helyzet: A feliratok helyének módosítása. Méret: A felirat betűméretének módosítása.
Ismétlés	Az ismétlés funkció Be vagy Ki értékre állítása. Kikapcsolása esetén a készülék az adott fájl lejátszása után az ábécésorrend szerinti következő fájlt indítja el.

Videobeállítások.

A videobeállítások módosítása. (Lásd: KÉPBEÁLLÍTÁSOK a köv. oldalon: 73.)

Audiobeállítások.

A hangbeállítások módosítása. (Lásd: AUDIO beállítások a köv. oldalon: 81.)

BLUETOOTH

A Bluetooth módosítása. (Lásd: A Bluetooth beállítása a projektoron a köv. oldalon: 43.)

A DivX kód regisztrálása

DivX regisztrációs kód ellenőrzése a védett DivX videók lejátszásához. Regisztráció itt: http://vod.divx.com.

A regisztrációs kóddal filmeket kölcsönözhet vagy vásárolhat a www.divx. com/vod weboldalon.

A főmenüben lépjen az 1. OPCIÓ elemre, majd nyomja meg a DivX(R) VOD gombot.



2 A ∧ vagy ∨ gomb segítségével lépjen a Regisztráció lehetőségre, majd nyomja meg az OK gombot.



3 Ellenőrizze a DivX Regisztrációs kód elemet.



- A kölcsönzött/megvásárolt DivX-fájlok nem játszhatók le egy másik eszközhöz tartozó DivX regisztrációs kóddal. Mindig az ehhez a készülékhez tartozó DivX regisztrációs kódot használja.
- Lehetséges, hogy a DivX-kodekszabványtól eltérő módon konvertált fájlok nem játszhatók le, illetve előfordulhat, hogy a hang nem lesz megfelelő.

A DivX DRM funkció deaktiválásához használja a DivX regisztráció megszüntetésére szolgáló kódot.

- A főmenüben lépjen az 1. OPCIÓ elemre, majd nyomja meg a DivX(R) VOD gombot.



3 Válassza az Igen lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

 Mi az a DRM (Digitális jogkezelés)? A DRM technológia és szolgáltatás a jogtulajdonosok érdekeit és jogait védi azáltal, hogy megakadályozza a digitális tartalom illegális felhasználását. A fájlok akkor játszhatók le, ha az engedélyt interneten stb. megkapta.

Fényképek megtekintése

A csatlakoztatott eszközön lévő fényképek megtekintése.

Támogatott fényképfájlok

FÉNYKÉP (*.JPEG)

Alapvonali: 64 képpont (szélesség) × 64 képpont (magasság) – 15360 képpont (szélesség) × 8640 képpont (magasság) Progresszív: 64 képpont (szélesség) × 64 képpont (magasság) – 1920 képpont (szélesség) × 1440 képpont (magasság)

- A nem támogatott fájlok ikonként jelennek meg.
- Hibás fájl, illetve meg nem jeleníthető fájlok esetén hibaüzenet jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a hibás fájlok nem jeleníthetők meg megfelelően.
- A nagy felbontású képek teljes képernyős megjelenítése néhány másodpercet vehet igénybe.

Tallózás a Fényképlistában

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
- 2 Nyomja meg az USB gombot.
- 4 A ∧, ∨, < vagy > gombbal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az ok ⊚ gombot.



Szám	Leírás		
	Miniatűrök		
0	Normálistól eltérő fájl		
	Nem támogatott fájl		
2	Fájllista		
3	Lépés felsőbb mappaszintre.		
4	Aktuális oldal/mappák teljes oldalszáma		
5	Kijelzi az akkuszintet.		
6	Aktuális oldal/fájlok teljes oldalszáma		
7	Lépés a legfelső mappaszintre.		
8	Lépés felsőbb mappaszintre.		
9	Kilépés a Fényképlistából.		

5 A lejátszás a következő gombokkal vezérelhető.



Elem	Leírás	
00	Az előző vagy következő fénykép kiválasztása.	
Diavetít.	 A fényképek diavetítés formájában jelennek meg. A Diav. sebes. az Opció → Fénykép nézet beállítása. menüben állítható be. 	
BGM	 A teljes méretben megjelenített fényképek megtekintése közben zenét is hallgathat. A BGM opció az Opció → Fénykép nézet beállítása. menüben állítható be. 	
Ŭ	 Fényképek forgatása. A fénykép elforgatása 90°, 180°, 270°, 360°-kal jobbra. A fényképek nem forgathatók el, ha szélességük nagyobb, mint a maximálisan támogatott felbontás. 	
Q	Fénykép megjelenítése teljes képernyős módban vagy eredeti módban. A kép nagyításához nyomja meg a kék gombot.	
eØ	Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének módosításával. (Ha a képernyőn megjelenik az alacsony akkumlátor töltöttséget jelző üzenet, akkor az Energy Saving (energiatakarékosság) mód maximumra állítódig és nem lesz átállítható.)	
Opció	Megjelenik egy előugró ablak.	
Elrejtés	 Elrejti a menüt a teljes méretű képernyőn. A menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító OK	
Kilép	Kilépés a teljes méretű fényképet megjelenítő képernyőből.	

A Fényképlista beállításai

- **1** Nyomja meg a **Q.MENU** gombot.
- 2 A ∧ vagy ∨ gomb segítségével lépjen a kívánt opcióra, majd nyomja meg az OK () gombot.
- **3** A \wedge , \vee , < vagy > gombbal állítsa be az egyes elemeket.

Fénykép nézet beállítása.

Elem	Leírás
Diav. sebes.	A diavetítés sebességének kiválasztása.
BGM	 A háttérzene mappájának kiválasztása. Háttérzene lejátszása közben nem módosíthatja a zenemappát. A háttérzene mappájának ugyanazon az eszközön kell elhelyezkednie. Ismétlés: Ismétléses lejátszás beállítása. Véletlenszerű: Véletlenszerű lejátszás beállítása.

Videobeállítások.

A videobeállítások módosítása. (Lásd: KÉPBEÁLLÍTÁSOK a köv. oldalon: 73.)

Audiobeállítások.

A hangbeállítások módosítása. (Lásd: AUDIO beállítások a köv. oldalon: 81.)

BLUETOOTH

A Bluetooth módosítása. (Lásd: A Bluetooth beállítása a projektoron a köv. oldalon: 43.)

Zenehallgatás

A csatlakoztatott eszközről hangfájlokat játszhat le.

Támogatott zenefájlok

*.MP3

Átviteli sebesség tartománya: 32 Kb/s és 320 Kb/s

- Mintavételi frekvencia MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Mintavételi frekvencia MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Böngészés a Zenelistában

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
- 2 Nyomja meg az **USB** gombot.
- 4 A ∧, ∨, < vagy > gombbal válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.



Szám		Leírás	
	Miniatűrök		
0	Normálistól eltérő fájl		
	Nem támogatott fájl		
2	Fájllista		
3	Lépés felsőbb mappaszintre.		
4	Aktuális oldal/mappák teljes oldalszáma		
6	Kijelzi az akkuszintet.		
6	Aktuális oldal/fájlok teljes oldalszáma		
7	Lépés a legfelső mappaszintre.		
8	Lépés felsőbb mappaszintre.		
9	Kilépés a Zenelistából.		

66

5 A lejátszás a következő gombokkal vezérelhető.



Elem	Leírás	
	A lejátszási pozíció módosítása.	
	A lejátszás megállítása.	
	Visszatérés a normál lejátszáshoz.	
	A médialejátszó szüneteltetése.	
ĸw	Az előző/következő fájl lejátszása.	
ല	Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének módosításával. (Ha a képernyőn megjelenik az alacsony akkumlátor töltöttséget jelző üzenet, akkor az Energy Saving (energiatakarékosság) mód maximumra állítódig és nem lesz átállítható.)	
Opció	A Zenelista opcióinak beállítása.	
Elrejtés	 Elrejti a lejátszósávot. A lejátszósáv megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. 	
Kilép	Visszatérés a Zenelista képernyőre.	

MAGYAR

A Zenelista beállításai

- **1** Nyomja meg a **Q.MENU** gombot.
- 2 A ∧ vagy ∨ gomb segítségével lépjen a kívánt opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
- **3** A \wedge , \vee , < vagy > gombbal állítsa be az egyes elemeket.

Audiolejátszás beállítása.

Elem	Leírás
Ismétlés	Ismétlődő lejátszás kiválasztása.
Véletlenszerű	Véletlenszerű lejátszás kiválasztása.

Audiobeállítások.

A hangbeállítások módosítása. (Lásd: AUDIO beállítások a köv. oldalon: 81.)

BLUETOOTH

A Bluetooth módosítása. (Lásd: A Bluetooth beállítása a projektoron a köv. oldalon: 43.)

Fájlok megtekintése

A csatlakoztatott eszközön lévő dokumentumfájlok megtekintése.

Támogatott fájlformátumok

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP Microsoft Office: 97/2000/2002/2003/2007 verziók Adobe PDF: 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 verziók Hangul: 97/2000/2002/2005/2007 verziók

- A Fájlmegtekintő újrarendezi a dokumentumot, ezért előfordulhat, hogy az nem úgy jelenik meg, mint a számítógépen.
- Képeket tartalmazó dokumentumok esetén az újrarendezési folyamat alatt a felbontás kisebbnek tűnhet.
- A nagyméretű, illetve nagyszámú oldalt tartalmazó dokumentumok betöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A nem támogatott betűtípusok helyett más betűtípusok jelenhetnek meg.
- Előfordulhat, hogy a fájlmegjelenítő nem nyitja meg az Office dokumentumokat, amennyiben azok nagyszámú nagy felbontású képet tartalmaznak. Ebben az esetben csökkentse a képfájl méretét, mentse azt egy USB-tárolóeszközre, majd indítsa el ismét a fájlmegjelenítőt, vagy csatlakoztassa számítógépét a projektorhoz, és nyissa meg a fájlt a számítógépen.

Tallózás a Fájllistában

- 1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
- 2 Nyomja meg az **USB** gombot.



Szám	Leírás
0	Fájllista
2	Lépés felsőbb mappaszintre.
3	Aktuális oldal/mappák teljes oldalszáma
4	Kijelzi az akkuszintet.
6	Aktuális oldal/fájlok teljes oldalszáma
6	Lépés a legfelső mappaszintre.
7	Lépés felsőbb mappaszintre.
8	Kilépés a Fájllistából.

- 5 A lejátszás a következő gombokkal vezérelhető.
- Kattintson a Indulási oldal lehetőségre. Megjelenik az oldalszám kiválasztására szolgáló felugró ablak. Írja be, hányadik oldalra szeretne lépni.

 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomja meg a +VOLUME — gombot.
 Nyomja meg az OK () gombot, majd a Fel/Le/Bal/Jobb gombokkal lépjen a Indulási oldal vagy a Nagyítás opcióra.



Elem	Leírás
Indulási oldal	Lépés tetszőleges oldalra. A Fel/Le/Bal/Jobb gombokkal válasszon egy oldalt, majd nyomja meg az OK () gombot.
Nagyítás	A dokumentum nagyítása vagy kicsinyítése.
Opció	A Fájlmegtekintő opcióinak beállítása.
Elrejtés	 A menü elrejtése. Ismételt megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Kilép	Visszatérés a Fájlmegtekintő képernyőre.

A Fájllista opciói

1 Nyomja meg a Q.MENU gombot.

2 A \land , \lor , \lt vagy > gombbal állítsa be az egyes elemeket.

Fájlnéző opció beállítása

Elem	Leírás	
	Be	Oldalak egyesével történő betöltése és megjelenítése. A kezdeti betöltés rövid ideig tart, de előfordulhat, hogy a sok tartalommal bíró oldalak lassabban jelennek meg.
Egyoldalas töltés	Ki	Megjelenítés előtt a fájl minden oldala betöltésre kerül a memóriába. A kezdeti betöltés hosszú időt vesz igénybe, ám ezt követően gyorsan válthat az oldalak között. Túl nagy fájlok esetén előfordulhat, hogy nem sikerül betölteni minden oldalt.
Képminőség	A dokumentumban foglalt kép minőségének beállítása. A kép minősége az alábbi lehet: Magas, Közepes vagy Alacsony. Minél jobb a kép minősége, annál hosszabb idő szükséges a megjelenítéséhez.	
Dokumentum igazítása	A kezdeti dokumentumigazítási módszer kiválasztása.	

A Fájlmegtekintő beállításai alapértelmezettek, ezért az esetleges módosítások új dokumentumra való alkalmazásához be kell zárnia a jelenleg megnyitott dokumentumot.

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.

- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az EXIT gombot.

Menü	Leírás
KÉP	A képminőség beállítása az optimális megtekintéshez.
AUDIO	A hangminőség és hangerő beállítása.
AKTUÁLIS IDŐ	Az idővel kapcsolatos beállítások megadása.
VEZETÉK NÉLKÜLI	Vezeték nélküli kapcsolathoz tartozó funkciók.
1. OPCIÓ	Az általános beállítások testreszabása.
2. OPCIÓ	A projektorral kapcsolatos beállítások testreszabása.
BEMENET	A kívánt bemeneti forrás kiválasztása.
SAJÁT MÉDIA	Fénykép-, zene-, film- és dokumentumfájlok elérése.
KÉPBEÁLLÍTÁSOK

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével válassza ki a KÉP elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 A∧, V, ≤ vagy ≥ gomb segítségével állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az **EXIT** gombot.

Az elérhető képbeállítások a következők.

Menü	Leírás	
Energiatakarékos üzemmód	Csökkenti az áramfogyasztást a képernyő maximális fényerejének módosításával. (Ha a képernyőn megjelenik az alacsony akkumlátor töltöttséget jelző üzenet, akkor az Energy Saving (energiatakarékosság) mód maximumra állítódig és nem lesz átállítható.)	
	Mód	
	Minimális/ Közepes/ Maximális	Az előre beállított Energiatakarékos üzemmód alkalmazása.



2
2
2
ഹ
~
7
_
~

Menü	Leírás	
	A környezethez vagy a műsorhoz optimalizált képüzemmód kiválasztása. Minden mód esetében speciális opciók is beállíthatók	
		Mód
	Élénk	Maximálisra növeli a videó vizuális hatását. Az élénk képek megjelenítése érdekében növeli a kontrasztot, a fényerőt és a képélességet.
	Normál	Normál szintű kontraszttal, fényerővel és képélességgel jeleníti meg a képeket.
	Mozi	A kép optimalizálása film lejátszásához.
Képüzemmód	Sport	Az elsődleges színek és a dinamikus mozgások hangsúlyozásával a sportjelenetekhez optimalizálja a képet.
	Játékgép	A játékokhoz és a gyors jelenetekhez optimalizálja a képet.
	Haladó1/ Haladó2	Ez a képminőség beállítására szolgáló menü szakértők és amatőrök számára egyaránt lehetővé teszi a legélvezetesebb projektoros megjelenítés elérését. – A Haladó mód segítségével a képhangoló szakemberek adott kép segítségével elvégezhetik a szabályozást és a finomhangolást. Normál képeknél a változás nem feltétlenül látványos.
Kontraszt	A képernyő világos és sötét részei közötti különbség beállítása.	
Fényerő	A teljes képernyő fényerejének beállítása.	

MA	
GYA	
על	

Menü	Leírás
Képélesség	A világos és a sötét közötti határvonal élességének beállítása. A Vízszintes élesség és Függőleges élesség opció csak Haladó1/Haladó2 módban érhető el.
Színtelítettség	A színek intenzitásának beállítása.
Árnyalat	A piros és zöld színek szintje közötti egyensúly beállítása.
További beállítások	A speciális beállítások testreszabása.
Képbeállítás	Opcionális beállítások megadása.
Kép visszaállítása	Visszaállítja a gyári alapértelmezett értékeket. Minden képüzemmódot visszaállít. Válassza ki a visszaállítani kívánt képüzemmódot.
Képarány	A kép átméretezése.

További beállítások

Menü	Leírás
Dinamikus Kontraszt	Beállítja a kontraszt és szín optimális szintjét a képernyő fényerejének megfelelően.
Dinamikus Szín	Beállítja a színeket a valósághűbb színmegjelenítés érdekében.
Színskála	 A megjeleníthető színskála kiválasztása. Normál: A kijelző jellemzőitől függetlenül megjeleníti egy bemeneti jel eredeti színeit. Széles: Kihasználja a kijelző gazdag színeit.
Bőr szín	A bőrszínskála külön beállítható, ezáltal javul a felhasználó által meghatározott bőrszín.
Ég színe	Az ég színe külön beállítható.
Fű színe	A természet színeinek skálája (mezők, dombok stb.) külön beállítható.
Gamma	Beállítja az árnyalati görbét a kimeneti képjel szerint, a bemeneti jelhez viszonyítva.

* A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállítástól függően eltérhet a beállítható elemek skálája.

Speciális beállítások

Menü	Leírás
Dinamikus Kontraszt	Beállítja a kontraszt és szín optimális szintjét a képernyő fényerejének megfelelően.
Színskála	 A megjeleníthető színskála kiválasztása. Normál: A kijelző jellemzőitől függetlenül megjeleníti egy bemeneti jel eredeti színeit. Széles: Kihasználja a kijelző gazdag színeit.
Élkiemelő	A képen látható szegélyeket tisztábban és élesebben, mégis természetesen jeleníti meg.
Szín szűrő	Szűrés az adott színskálára az RGB színek között, a színtelítettség és a színárnyalat pontos finomhangolásának elvégzéséhez.

MAGYAR

Menü	Leírás		
	Haladó módban testre szabhatja az egyes üzemmódokhoz tartozó opciókat.		
Színhőm.	 Gamma: Válasszon az alábbiakból: 1.9, 2.2 vagy 2.4. a. Módszer: 2 pontos Minta: Belső, Külső Pont: Alacsony, Magas Piros/Zöld/Kék: Az egyes színek beállítási tartománya -50 és +50 közé esik. Alkalmazás az összes bemenetre: A Színhőm. értékeinek alkalmazása az összes bemeneti módra. b. Módszer: 20 pontos IRE Minta: Belső, Külső Az IRE (Institute of Radio Engineers) a videojel méretének egysége, értéke 5,10,15, 100 lehet. Minden beállítási finomhangolható az alább láthatóaknak megfelelően. Fényesség: Beállítási tartománya 50 és 500 között van. Piros/Zöld/Kék: Beállítási tartománya -50 és +50 között van. Alkalmazás az összes bemenetre: A Színhőm. értékeinek alkalmazása az összes bemeneti módra. 		

Menü	Leírás
Színkezelő rendszer	A piros/zöld/kék/cián/magenta/sárga beállítása. Szakértők a tesztminta segítségével beállíthatják az árnyalatot. Hat színárnyalat (piros/zöld/kék/cián/ magenta/sárga) állítható be külön-külön, a többi színárnyalat befolyásolása nélkül. Előfordulhat, hogy normál képeknél a beállítást követően nem látható a színárnyalat változása. – Telítettség Piros/Zöld/Kék/Cián/Magenta/ Sárga, Árnyalat Piros/Zöld/Kék/Cián/Magenta/ Sárga: Ezek mindegyikének beállítási tartománya -30 és +30 között van.

* A bemeneti jeltől vagy egyéb képbeállítástól függően eltérhet a beállítható elemek skálája.

Képbeállítás

Menü	Leírás	
Zajcsökkentés	Csökkenti a videó képernyőn megjelenő zaját.	
MPEG- zajcsökkentés	A digitális képjelek létrehozása során keletkezett zaj megszüntetése.	
Fekete szint	A képernyő fényerejének vagy sötétségének beállítása a képbemenet fekete szintjének megfelelő értékre, a képernyő sötétségi szintjének (fekete szint) segítségével.	
Valósághű mozi	Filmlejátszáshoz optimalizálja a képernyőt.	
Színhőm.	A képernyő általános színtelítettségének tetszés szerinti beállítása. Választható opciók: Meleg, Természetes, Hideg vagy Közepes .	

AUDIO beállítások

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével válassza ki az AUDIO elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 A∧, V, ≤ vagy ≥ gomb segítségével állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az **EXIT** gombot.

Az elérhető hangbeállítások a következők.

Menü	Leírás	
	A hangüzemmód beállítása.	
	Mód	
Hangüzemmód	Normál	Bármilyen típusú videóhoz megfelelő.
	Hírek/Zene/ Mozi/Sport/ Játékgép	Hangbeállítások optimalizálása egy adott műfajra.
Tiszta hang II	Tisztábbá teszi a projektor által kibocsátott hangot.	
Auto. hangerő	A hangerő automatikus állítása.	





AKTUÁLIS IDŐ beállítások

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével válassza ki az AKTUÁLIS IDŐ elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 A∧, V, ≤ vagy ≥ gomb segítségével állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a gombot.
- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az EXIT gombot.

Az elérhető időbeállítások a következők.

Menü	Leírás
Elalvás időzítő	A projektor kikapcsolása adott perc elteltével. Az Elalvás időzítő kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.
Automatikus kikapcsolás	Ha nincs jel, vagy nem történik gombnyomás, a projektor az előre beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsol.
Autom. készenlét	Ha a projektor a megadott ideig nem kap gombparancsot, akkor automatikusan kikapcsol.



VEZETÉK NÉLKÜLI beállítások

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével válassza ki a VEZETÉK NÉLKÜLI elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a S gombot.
- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az EXIT gombot.

Az elérhető vezeték nélküli beállítások a következők.



Menü	Leírás		
	A SCREEN SHARE funkció megjeleníti a csatlakoztatott eszköz képernyőjét. • Megtekintheti a SCREEN SHARE azonosítóját		
		Mód	
	Csoport	Ez az összes, SCREEN SHARE funkciót támogató eszköz csoportbeállítása. Ha a vezeték nélküli kapcsolat gyenge vagy bizonytalan, a probléma megoldásához módosítsa a csoport beállításait.	
SCREEN SHARE	Csatorna	 Megváltoztathatja a vezeték nélküli kapcsolatok csatornáját. Csatornák keresése: Csatornakeresési módszer beállítása. Auto: A projektor megkeresi a rendelkezésre álló csatornákat és automatikusan kiválasztja a legkevésbé használtat. Kézi: Manuálisan is kiválaszthatja a csatornát. Csatorna: Ez látható, ha a Csatornák keresése opciót Kézi értékre állítják. Ezzel kiválaszthatja a használni kívánt csatorna 	

Menü	Leírás	
	A hangkimeneti eszköz a Bluetooth fejhallgató. Először kapcsolja Be a Bluetooth funkciót.	
	Elem	
	Eszköz keresése	Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszközt.
Bluetooth	A regisztrált eszközök listája	A csatlakoztatott eszközök A regisztrált eszközök listája helyen kerülnek mentésre. A mentett regisztrált eszközök listája megtekinthető.
	AV szink. Beállítás	Ha a videó és a hang nincs szinkronban, akkor manuálisan is beállíthatja a szinkronizációt.

1. OPCIÓ beállításai

- 1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.
- 2 A \wedge , \vee , < vagy > gomb segítségével válassza ki az 1. OPCIÓ lehetőséget, majd nyomja meg az OK (gombot.
- 3 $A \land, \lor, < vagy > gomb$ segítségével állítsa be a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK (gombot.



- Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a **5** gombot.
- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az EXIT gombot.

Az 1. opció menúben a következő elemek érhetők el.		
Menü	Leírás	
Nyelv (Language)	A menü nyelvének beállítása.	
DivX(R) VOD	A DivX-szel kapcsolatos beállítások.	
Gyári boáll	A projektor összes beállításának visszaállítás	

Menü	Leirás
Nyelv (Language)	A menü nyelvének beállítása.
DivX(R) VOD	A DivX-szel kapcsolatos beállítások.
Gyári beáll.	A projektor összes beállításának visszaállítása a gyári értékre. Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
Módbeállítás	Választhat a Normál vagy Bolti bemutató között. Ha a készüléket otthon használja, válassza a Normál elemet. A Bolti bemutató mód bolti bemutatásra szolgál.

2. OPCIÓ beállításai

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot.
- 2 A ∧, ∨, < vagy > gomb segítségével válassza ki az 2. OPCIÓ lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.



– Az előző menühöz való visszatéréshez nyomja meg a D gombot.

- 4 Ha befejezte a műveletet, nyomja meg az EXIT gombot.
- A 2. OPCIÓ menüben a következő elemek érhetők el.

Menü	Leírás		
Keystone	Ha a projektor nem merőleges a vetítőernyőre, a Trapézkorrekció funkció beállítja a kép felső és alsó szélességét, így a vetítőernyőn megjelenő kép nem válik trapéz alakúvá.		
Automatikus	Az A bizto a tra mego	Az Automatikus Keystone négyszögletes képet biztosít azáltal, hogy automatikusan beállítja a trapézkorrekciós számot, amikor a projektor megdöntése miatt trapéz alakú kép látható.	
Keystone	Elem		
	Ве	A trapézkorrekciós szám automatikus beállítása.	
	Ki	A trapézkorrekciós szám kézi beállítása.	

MAGYAR

Menü		Leírás	
PJT üzemmód	 A funkcióval függőlegesen vagy vízszintesen elforgathatja a vetített képet. Válassza a Hátsó lehetőséget, ha külön kapható átlátszó vetítőernyő mögül végzi a vetítést. Mennyezetre szerelt készülék esetén válassza az Elülső plafon lehetőséget. 		
Nagy magasság	Kapcsolja be ezt a funkciót, amennyiben a projektort a tengerszint feletti 1200 méternél magasabban használja. Különben a projektor túlmelegedhet, illetve bekapcsolhatnak védelmi funkciói. Ebben az esetben kapcsolja ki a projektort, majd néhány perc elteltével ismét kapcsolja be.		
Üres kép	Háttér kiválasztása üres képhez.		
	A tápkábel projektorra csatlakoztatásakor a projektor automatikusan bekapcsol. Viszont az akkumulátoros típusok azonnal bekapcsolnak, amikor a kapcsológomb helyzete: ON .		
Automatikus	Elem		
kapcsolas	Ве	Amikor a projektor kapcsológombjának helyzete: ON , a projektor bekapcsol.	
	Ki	Amikor a projektor kapcsológombjának helyzete: ON , a projektor készenléti üzemmódra vált.	
Öndiagnózis	A termék használata során esetlegesen felmerülő működési problémák bibaelbárítása		

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

A projektorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat.



HDMI – oldal 90 USB-eszköz – oldal 48 Fejhallgató – oldal 92 Mobiltelefon (MHL/Slimport) – oldal 93 Csatlakoztasson a projektorhoz HD-vevőt, DVD- vagy külső eszközöket, majd válassza ki a megfelelő bemeneti módot.

HDMI-csatlakozás

HDMI-kábellel élvezheti a kiváló minőségű képet és hangot. Egy HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a projektor HITTMI (IIII) portját a csatlakoztatni kívánt eszköz HDMI kimenetével. A kábel hang- és videoátvitelt egyaránt biztosít. A HDMI kiválasztásához nyomja meg a távirányító INPUT -



Személyi számítógép csatlakoztatása

A projektor támogatja a Plug and Play funkciót. A számítógép automatikusan észleli a projektort; illesztőprogram telepítése nem szükséges.

HDMI-csatlakozás

Egy HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a projektor HDMI kimenetéhez. A kábel hangés videoátvitelt egyaránt biztosít. A HDMI kiválasztásához nyomja meg a távirányító INPUT gombját.



Laptop csatlakoztatása

Lehetőség van a projektor laptopoz való csatlakoztatására, különböző funkciók használatához.

HDMI-csatlakozás

Egy HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a projektor HDMI kimenetéhez. A kábel hangés videoátvitelt egyaránt biztosít. A HDMI kiválasztásához nyomja meg a távirányító INPUT - gombját.



Az alábbi táblázat a kimenet kapcsolására mutat példákat. További információkat lásd a számítógép felhasználói kézikönyvének Külső kimenet, Csatlakoztatás külső monitorhoz vagy hasonló című részeiben.

Gyárt-	Kimenet kanasolása
many	kapcsolasa
NEC	Fn + F3
Panasonic	Fn + F3
Toshiba	Fn+ F5
IBM	Fn + F7
Sony	Fn + F7
Fujitsu	Fn + F10
LG	Fn + F7
Samsung	Fn + F4
Macintosh	Állítsa be a vezérlőpanelt a tükrözés ngedélyezésére az indítást követően.

Fejhallgató csatlakoztatása

92

Hanganyagot fejhallgatón keresztül hallgathat.



MAGYAR

A mobiltelefonok tükrözési funkciójának használata

MHL/Slimport csatlakozás

A hang és a kép továbbításához a mobiltelefont HDMI adapter segítségével kell a projektorhoz csatlakoztatni.

A szükséges HDMI adapter mobiltelefononként eltérő lehet. Ezért kérjük, ügyeljen rá, hogy a megfelelő MHL vagy Slimport adaptert vásárolja meg.

(Ha szeretné megtudni, hogy készüléke rendelkezik-e ilyen tanúsítással, kérjük, vegye fel a kapcsolatot készüléke gyártójával.)

наті 🕅



MEGJEGYZÉS

- Ha mobiltelefont csatlakoztat a Harm MHD porthoz, a mobiltelefon képernyőjét projektoron keresztül fogja látni.
 - Ez csak az MHL/Slimport funkciót támogató mobiltelefonokra érvényes.
 - Egyes alkalmazásokban a távirányító használható a funkciók vezérlésére.
- Válassza le az MHL/Slimport-kábelt a projektorról, amikor:
 - Az MHL/Slimport funkció le van tiltva.
 - A mobil eszköz készenléti állapotban van és teljesen fel van töltve.

KARBANTARTÁS

Az optimális állapot megőrzése céljából rendszeresen tisztítsa meg a projektort.

Tisztítás

A lencse tisztítása

Ha por vagy folt van a lencse felületén, tisztítsa meg a lencsét. A lencsék tisztításához használjon tisztítóspray-t vagy törlőkendőt. A por vagy a foltok eltávolításához használjon tisztítóspray-t, vagy vigyen fel kis mennyiségű tisztítószert egy puha törlőkendőre, és óvatosan dörzsölje meg a lencsét.

Vegye figyelembe, hogy a folyadék befolyhat a lencsébe, ha közvetlenül rápermetezi.

A projektor házának tisztítása

A projektor házának tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.

A lencsén lévő por vagy foltok eltávolításához csak száraz, szöszmentes, puha kendőt használjon.

Ne használjon alkoholt, benzint, hígítót vagy egyéb vegyi anyagot, amely kárt tehet a házban.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	PH150G (PH150G-GL)	
Felbontás (képpont)	1280 (vízszinte	s) × 720 (függőleges)
Képarány	16:9 (vízszintes:függőleges)	
Panelméret	9,398 mm	
Vetítési távolság (videoméret)	335 mm és 3491 mm (254 mm és 2540 mm)	
Felfelé vetítés aránya	100 %	
Távirányító hatótávolsága	6 m	
Energiafogyasztás	35 W	
Hálózati adapter	19V 1,7 A (Adapter teljesítménye: 100–240 V, 50/60 Hz)	
Hangkimenet	1 W	
Magasság	44,3 mm (láb nélkül) / 45,2 mm (lábbal)	
Szélesség	115 mm	
Mélység	115 mm	
Tömeg	0,46 kg	
USB-eszköz	5 V, 0,5 A (max.)	
	Hőmérséklet	
	Üzemi	0 °C és 40 °C
Működési körnvezet	Tárolási	-20 °C és 60 °C
marouesi romyezet	Relatív páratartalom	
	Üzemi	0 % és 80 %
	Tárolási	0 % és 85 %

 * A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.

Támogatott HDMI (PC) módok

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1280 x 720	45	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1440 x 900	55,935	59,888
1400 x 1050	65,317	59,979
1600 x 900	60	60
1680 x 1050	65,3	60
1920 x 1080	67,5	60

- Ha érvénytelen jelet küld a projektorra, az nem jelenik meg megfelelően a vetítővásznon, illetve a Nincs jel vagy az Érvénytelen formátum üzenet jelenik meg.
- A projektor támogatja a DDC1/2B típust Plug and Play funkcióként (számítógép-monitorok automatikus felismerése).
- Számítógépes üzemmódban a legjobb képminőséghez 1280 x 720 használata ajánlott.

Támogatott HDMI-DTV mód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
	31,47	60
480p	31,47	59,94
	31,50	60
576p	31,25	50
	45,00	60,00
720p	44,96	59,94
	37,5	50
	33,75	60,00
1080i	33,72	59,94
	28,125	50
	67,500	60
	67,432	59,939
	27,000	24,000
1080p	26,97	23,976
	33,75	30,000
	33,71	29,97
	56,25	50

• A legjobb képminőség 720p felbontás mellett érhető el.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource.lge.com.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes.

JELEK

\sim	Váltóáramot jelent (AC).
	Egyenáramot jelent (DC).
	Class II berendezést jelent.
Ģ	Készenléti állapotot jelent.
l	Bekapcsolt állapotot jelent (tápellátás).
4	Veszélyes feszültséget jelent.

